



# Bruker- og vedlikeholdshåndbok

## Radsåmaskin

**CEREX 300-400 EVO Comfort**  
Oversettelse av original håndbok  
NB

[www.multiva.info](http://www.multiva.info)

# Indholdsfortegnelse

1 Forord .....	7
1.1 Maskinens formål .....	7
1.2 Spesifikasjoner .....	7
1.3 Typeskilt .....	10
1.4 Ansvar og vilkår .....	10
1.5 Tiltrekkingsmomenter .....	11
2 Garantibetingelser .....	12
3 Sikkerhetsinstrukser .....	13
3.1 Restrisiko .....	13
3.2 Symboler som brukes i håndboken .....	15
3.3 Varselmerker i bruk på maskinen .....	17
3.4 Bruke kuleeventilene for midtmarkørene .....	24
4 Styringsenheter .....	26
4.1 Comfort-styresystem .....	26
4.1.1 Styringssystemkomponenter .....	26
4.1.1.1 Hastighetssensor .....	26
4.1.1.2 Såstillingssensor .....	27
4.1.1.3 Traktnivåsensorer .....	27
4.1.1.4 Trikkeskinneclutcher .....	28
4.1.1.5 Trikkeskinneforlengere .....	29
4.1.1.6 Lineær aktuator for målfrekvens .....	29
4.1.2 Knapper på Comfort-styringsenheten .....	30
4.1.3 Skjermbilder i brukergrensesnittet .....	31
4.1.4 Bruke brukergrensesnittet .....	32
4.1.4.1 Brukeroppsett .....	33
4.1.4.2 Justere målhastighetstrinnet for gjødsel .....	34
4.1.4.3 Parametere for radsåmaskinen .....	35
4.1.4.4 Stille inn trikkeskinneautomatisering .....	36
4.1.4.5 Stille inn alarmer .....	37
5 Idriftsetting og grunnleggende innstillinger .....	39
5.1 Gå tilbake til driftstilstand .....	39
5.1.1 Montere hjulpakkeren .....	39
5.1.2 Montere trekkestangsyylinderen .....	42
5.1.3 Feste strekkfisken .....	42
5.1.4 Montere det fremre planeringsbrettet .....	43
5.1.5 Montere den fremre harven .....	45
5.1.6 Feste den fremre skivekultivatoren .....	47
5.1.7 Montere sporfjernerne .....	49
5.1.8 Montere midtmarkørene .....	52
5.1.9 Fjerne transportstøttene .....	52
5.1.10 Feste demonterte deler for pakking .....	53
5.1.11 Montere avstrykeren .....	54
5.1.12 Feste en avskraper til en radsåmaskin med bremser .....	55
5.1.13 Montere den bakre harven .....	57
5.1.14 Montere bakmarkører på harven bak .....	59
5.1.15 Montere fremre arbeidsplattform til en maskin med standard trekkstang .....	61
5.1.16 Montere fremre arbeidsplattform til en maskin med fremre	

skivekultivator .....	65
5.1.17 Svinge bakre rek verk på arbeidsplattformen og feste enderekkverket .....	69
5.2 Idriftsetting .....	71
5.2.1 Montere Comfort-kontrollpanelet .....	71
5.3 Kople til traktor .....	72
5.3.1 Justere bomlengden på hjulpakkeren .....	75
5.3.2 Bruke bakkestøtten .....	76
5.3.3 Justere maskinnivået i lengderetningen med en strekkfisk .....	76
5.3.4 Justere maskinnivået i lengderetningen med en trekkstangsyylinder ..	77
5.3.5 Bruke kuleventilen i maskinens løftekrets .....	78
5.3.6 Bruke løftekuleventilen for transporthjulenes midtaksel .....	79
5.3.7 Sikre traktorens manøvreringsevne .....	80
5.3.8 Justere midtmarkørene .....	80
5.3.9 Justere bredden på bakmarkørene .....	82
6 Justering og bruk av maskinen .....	83
6.1 Sette maskinen i transportstillingen .....	83
6.2 Sette maskinen i arbeidsstillingen .....	84
6.3 Comfort-styresystemets brukerinnstillinger .....	85
6.3.1 Aktiv driftsmodus .....	85
6.3.2 Bruke midtmarkørene .....	87
6.3.2.1 Velge automatisk og manuell modus .....	87
6.3.2.2 Velge midtmarkører .....	87
6.3.3 Bruke trikkeskinnetelleverket .....	88
6.3.3.1 Korrekjon av trikkeskinnetelleverk .....	88
6.3.3.2 Trikkeskinnetelleverk, hold .....	88
6.3.4 Stille inn målhastighet for gjødsel .....	89
6.3.5 Velge fjernstyringsmodus .....	90
6.3.6 Bruke arealmålerne .....	90
6.4 Matere .....	91
6.5 Såingsmengder .....	91
6.6 Forberedelser før fylling av trakt .....	93
6.6.1 Forberedelser før fylling av gjødseltrakt .....	93
6.6.2 Forberedelser før fylling av frøtrakt .....	93
6.6.3 Forberedelser før fylling av småfrø .....	94
6.6.4 Justere traktdeleren på en maskin med småfrøtrakt .....	94
6.6.4.1 Traktvolumer med delere i småfrøtrakt dreid bakover ..	96
6.6.5 Justere traktdeleren på en maskin uten småfrøtrakt .....	96
6.6.6 Justere matemengden med girkassens reguleringspak .....	98
6.6.7 Justere gjødseltraktens materenheter .....	99
6.6.7.1 Justere stillingen til bunnklaffen .....	99
6.6.7.2 Justere stillingen til utkoplingsplaten .....	100
6.6.8 Justere frøtraktens materenheter .....	100
6.6.8.1 Justere stillingen til bunnklaffen .....	100
6.6.8.2 Justere stillingen til utkoplingsplaten .....	101
6.6.9 Justere materenheterne i småfrøtrakten .....	102
6.6.9.1 Justere stillingen til bunnklaffen .....	102
6.6.9.2 Justere stillingen til utkoplingsplaten .....	103
6.6.10 Valg av såmetode for småfrø .....	103
6.7 Fylle traktene .....	104
6.8 Produktkalibrering .....	105

6.8.1 Gjødselkalibreringstest .....	107
6.8.2 Frøkalibreringstest .....	110
6.8.3 Kalibreringstest for småfrø .....	114
6.8.4 Kalibreringstest med justering av målhastigheten for gjødsel. ....	118
6.9 Regulere såingsdybden til ristelen .....	125
6.10 Justere risteltrykket .....	126
6.11 Justere den bakre harven .....	126
6.12 Justere det fremre planeringsbrettet .....	127
6.13 Justere den fremre harven .....	128
6.14 Justere den fremre skivekultivatoren .....	129
6.15 Bruke sporfjerneren .....	131
6.15.1 Justere sporfjernerens høyde .....	131
6.15.2 Bytte en S-tindespiss .....	131
6.16 Bruk av spredningsaksler .....	132
6.16.1 Bruk av gjødselspredningsakselen .....	132
6.16.2 Bruk av frøspredningsakselen .....	133
6.16.3 Bruk av en pendelspreder for småfrø .....	133
6.17 Regulere såingsdybden .....	134
6.18 Sikre stillingen til midtmarkørerne .....	134
6.19 Bruke bremsesystemet .....	134
6.19.1 Bruke parkeringsbremsen .....	134
6.19.2 Kople ut bremsene .....	135
6.19.3 Justere bremsekraften .....	136
6.20 Tømme trakten .....	137
6.20.1 Tømme traktene i kalibreringsbrettet .....	137
6.20.2 Tømme traktene gjennom ristlene .....	138
6.21 Tømme småfrøtrakten .....	139
6.21.1 Tømme traktene i kalibreringsbrettet .....	139
6.21.2 Tømme småfrøtrakten gjennom rørene .....	139
6.22 Kople fra traktoren .....	140
6.23 Oppbevaring av maskinen .....	140
7 Vedlikehold .....	142
7.1 Inspeksjoner .....	143
7.1.1 Hurtiginstrukser, inspeksjoner .....	143
7.1.2 Kontrollere strammingen av bolter .....	144
7.1.2.1 Kontrollere strammingen av hjulboltene på transporthjulene .....	144
7.1.2.2 Kontrollere strammingen av boltene i flenslagrene på transporthjulene .....	144
7.1.2.3 Kontrollere strammingen av hjulboltene på hjulpakkeren .....	145
7.1.2.4 Kontrollere strammingen av ristelbolter .....	146
7.1.2.5 Kontrollere strammingen av boltene på arbeidsplattformen .....	147
7.1.2.6 Kontrollere strammingen av boltene i tauemaljen .....	148
7.1.3 Kontrollere dekktrykk .....	148
7.1.4 Kontrollere lagerklaring i hjulpakkernavene .....	149
7.1.5 Kontrollere strammingen av kraftoverføringskjedene .....	149
7.1.5.1 Kontrollere kjedestramming, kraftoverføring for gjødsel og frø .....	149
7.1.5.2 Kontrollere kjedestramming, kraftoverføring for småfrø .....	150

7.1.5.3 Kontrollere kjedestramming, kraftoverføring for gjødselspredningsaksel .....	150
7.1.5.4 Kontrollere kjedestramming, kraftoverføring for frøspredningsaksel .....	151
7.1.6 Kontrollere strammingen av hjuldrivkjedet .....	152
7.1.7 Undersøke hjuldrevklaringen .....	152
7.1.8 Undersøke hjuldrevklaringen .....	153
7.1.9 Kontrollere tilstanden til hydraulikken .....	154
7.1.10 Kontrollere tilstanden til elektriske ledninger .....	154
7.1.11 Undersøke tauemaljen .....	154
7.1.12 Kontrollere oljenivået i girkassen .....	155
7.1.13 Undersøke ristelskivene .....	155
7.1.14 Kontrollere hvordan justeringen av målhastighet for gjødsel fungerer .....	156
7.1.15 Kontrollere bremsesystemet .....	156
7.1.15.1 Kontrollere bremseklosser .....	157
7.1.15.2 Tømme vann fra pneumatikk tanken .....	157
7.1.15.3 Kontrollere oljenivået i trykluft-hydraulikk-omformeren .....	157
7.1.15.4 Rengjøre filtrene i huskoplinger .....	158
7.2 Smøring .....	158
7.2.1 Hurtiginstruksjer, smøring .....	159
7.2.2 Smøre kraftoverføringskjedene .....	160
7.2.2.1 Kjedesmøring, kraftoverføring for gjødsel- og frøtrakt ..	160
7.2.2.2 Kjedesmøring, kraftoverføring for småfrøtrakt .....	160
7.2.3 Smøre hjuldrevet .....	161
7.2.3.1 Smøre hjuldrivkjedet .....	161
7.2.3.2 Smøre hjulaksellagre .....	162
7.2.4 Smøre risteltrykksylinderen .....	163
7.2.5 Smøre bakakselfestet .....	163
7.2.6 Smøre hjulaksellagrene .....	164
7.2.7 Smøre løftesylderen .....	164
7.2.8 Smøre tauemaljen .....	165
7.2.9 Smøre midtmarkørsylindrene .....	165
7.2.10 Smøre bakmarkørsylindrene .....	166
7.2.11 Smøre hjulpakkerstiftene og hjulnavene .....	166
7.2.12 Smøre sylinderne for fremre planeringsbrett .....	168
7.2.13 Smøre sylinderne på den fremre harven .....	168
7.2.14 Smøre sylinderne på den fremre skivekultivatoren .....	169
7.2.15 Smøre trekkstangsylinderen .....	169
7.2.16 Smøre strekkfisken .....	170
7.2.17 Smøre akslene i parkeringsbremsspaken .....	170
7.2.18 Smøre parkeringsbremssveiven .....	171
7.2.19 Smøre løftesylderen for transporthjulenes midtaksel .....	171
7.3 Rengjøring .....	171
7.3.1 Rengjøre traktene .....	171
7.3.2 Rengjøring av småfrøtrakten .....	173
7.3.3 Rengjøre lakkerte flater .....	173
7.3.4 Rengjøre ristelskivene .....	174
7.3.5 Rengjøre materenhetene .....	174
7.3.6 Rengjøre materenhetene i småfrøtrakten .....	175

7.4 Transporthjulmontasjen .....	175
7.4.1 Demontere hjulmontasjen .....	176
7.4.2 Demontere en hjulmontasje .....	179
7.4.3 Montere en hjulmontasje .....	180
7.4.4 Sette på hjulmontasjen .....	181
7.5 Stramme kraftoverføringskjedene .....	182
7.5.1 Stramme kraftoverføringen for kjeder, gjødsel og frø .....	182
7.5.2 Kjedestramming, kraftoverføring for småfrø .....	183
7.5.3 Kjedestramming, kraftoverføring for gjødselspredningsaksel .....	184
7.5.4 Kjedestramming, kraftoverføring for frøspredningsaksel .....	185
7.6 Hjulnavlagerklaring i hjulpakker .....	186
7.6.1 Stramme lageret .....	186
7.7 Hjuldrev .....	187
7.7.1 Stramme hjuldrivkjedet .....	187
7.7.2 Skifte hjuldrevclutchen .....	188
7.7.2.1 Ta av clutchen .....	188
7.7.2.2 Montere clutchen .....	188
7.8 Tauemalje .....	189
7.8.1 Skifte ut tauemaljen .....	189
7.8.1.1 Ta av tauemaljen .....	189
7.8.1.2 Montere tauemaljen .....	189
7.9 Ristler .....	190
7.9.1 Skifte en ristel .....	190
7.9.1.1 Demontere en ristel .....	190
7.9.1.2 Montere en ristel .....	191
7.9.2 Skifte en ristelskive .....	192
7.9.2.1 Ta av en skive .....	192
7.9.2.2 Montere en skive .....	193
7.9.3 Skifte et ristellager .....	194
7.9.3.1 Ta av et lager .....	194
7.9.3.2 Montere et lager .....	195
7.9.4 Skifte risteldekkhjulet .....	196
7.9.4.1 Demontere dekkhjulet .....	196
7.9.4.2 Sette på dekkhjulet .....	197
7.9.5 Justere avstrykerne .....	197
7.9.5.1 Justere skiveavstrykeren .....	197
7.9.5.2 Justere dekkhjulsavstrykeren .....	198
7.10 Vedlikehold av Comfort-styresystemet .....	198
7.10.1 Manuell kalibrering av hastighetssensoren .....	198
7.10.2 Kalibrering av hastighetssensoren under kjøring .....	199
8 Feilsituasjoner .....	201
8.1 Feilsøking av Comfort-styringssystemet .....	201
8.2 Feilsøking av radsåmaskinen .....	203
9 Redskap .....	205
9.1 EU-samsvarserklæring .....	206
9.2 Hydraulisk koplingsskjema .....	207
9.3 Elektrisk koplingsskjema .....	211
9.4 Tilkoplingskontakt i henhold til SFS 2473 .....	214
9.5 Beregne stabiliteten til kombinasjon traktor- og radsåmaskin .....	215

# 1 Forord

Takk for at stoltet på oss ved å velge en høykvalitets Multiva CEREX EVO radsåmaskin. Vi håper produktet vil dekke dine behov og levere mange år med pålitelig tjeneste. Du må lese denne håndboken grundig før du bruker maskinen. Det er viktig at du gjennomfører inspeksjons- og vedlikeholdsrutinene spesifisert i denne håndboken slik at maskinen virker feilfritt og garantiens gyldighet opprettholdes. Du må følge alle instruksene, advarslene og forbudene som gjelder bruk av maskinen. De er gitt for å trygge sikkerheten til føreren og å gi maskinen lang levetid.

Disse instruksjonene dekker radsåmaskinene CEREX 300 EVO og CEREX 400 EVO og styresystemene Comfort.

## 1.1 Maskinens formål

Føreren av radsåmaskinen må gjøre seg kjent med maskinen, lese brukerhåndboken og forstå innholdet før maskinen tas i bruk. Radsåmaskinen kan kun brukes når den er i feilfri teknisk stand. Radsåmaskinen må brukes i samsvar med forskrifter, med oppmerksomhet på farer og ifølge sikkerhetsinstruksene og bruksanvisningene.

Originale Multiva-reservedeler og -tilbehør er designet for denne bestemte radsåmaskinen. Produsenten har ikke ansvar for reservedeler og tilbehør fra andre leverandører. Bruk av dem under visse omstendigheter kan svekke maskinen og sette personsikkerheten på spill.

Maskinen er beregnet på å så frø og spre gjødsel. Når maskinen er i arbeidsstilling, kan ristlene komme i kontakt med hverandre i skarpe svinger. Største tillatte svingvinkel i arbeidsposisjonen er 30°.

Konstruksjonen av maskinen gjør veitrasport med fulle trakter mulig. Enhver bruk utover dette, som for eksempel å bruke maskinen til transport, anses ikke å være i samsvar med forskriftene. Bruk samsvar med forskriftene omfatter å følge bruksanvisningene og produsentens instrukser samt regler for service og vedlikehold. Yrkessikkerhetsforskrifter for landbruksmaskiner, andre regler og forskrifter om generell sikkerhetsteknologi og yrkesskader samt trafikkregler og regelverk, må følges.

## 1.2 Spesifikasjoner

Tabel. 1.2 - 1. Spesifikasjoner

Spesifikasjoner	CEREX 300 EVO	CEREX 400 EVO
Arbeidsbredde (cm)	300	400
Transporthøyde (cm)	340 med midtmarkører 260 uten midtmarkører	390 med midtmarkører 260 uten midtmarkører
Transportbredde (cm)	300	409
Trakt, fyllehøyde (cm)	215	
Vekt (kg)	3 300	4350
Trakt, volum (l)	3 800	5300

Volum i småfrøtrakt (L)	370	510
Risteltrykk (kg)	20- 120	
Dekk	250/80-18	
Ristler (stk)	20	26
Fureavstand (mm)	150	154
Anbefalt arbeidshastighet (km/t)	8- 12	
Normal sporbredde for baner (mm)	1 650	1694
Alternativ sporbredde for baner (mm)	1950	2002
Utvidet sporbredde for baner (mm)	1800	1848
Krav til traktoreffekt (hk)	90	120

Tabel. 1.2 - 2. Tilbehør, CEREX 300 EVO og CEREX 400 EVO

**Trekkmetode (velg en av følgende)**

- Feste
- Hjulpakker
- Hjulpakker med skivekultivator foran

**Bakakselsystem (velg ett av følgende)**

- Uten bremser
- Hydrauliske bremser, enkelt ledning
  - koplet til traktorens hydraulikksystem
  - kabeldrevet parkeringsbrems
  - CEREX 400 EVO: heving av sporthjulenes midtaksel
- Trykkluftsremser, dobbel ledning
  - utstyrt med en trykkluft-hydraulisk-omformer
  - koplet til traktorens hydraulikksystem
  - kabeldrevet parkeringsbrems
  - CEREX 400 EVO: heving av sporthjulenes midtaksel

**Overføring**

- Girkasse for frø
- Girkasse for gjødsel
- Girkasse for småfrø

**Huldrift fra sporthjul**

**Dekkende hjulavstrykere**

**Midtmarkører**

**Tilbehør foran**

- Fremre arbeidsplattform
- Trekkstangsyylinder
- Fremre planeringsbrett
  - tilgjengelig med hjulpakkeren
- Fremre planeringsbrett
  - tilgjengelig med hjulpakkeren
- Fremre skivekultivator
  - hjulpakkeren inngår i leveringen av fremre skivekultivator
- Sporfjerner

**Tilbehør bak**

- Harv bak
- Bakmarkører for harv bak
- Avstryker for bakhjulene
- Baklys
- Lys og reflekser

**Traktilbehør**

- Justerbare traktdelere
- Småfrømatere
- Siler for gjødseltrakten
- Frøsikter
- Gjødselspredningsaksel
- Frøspredningsaksel
- Pendelspreder for småfrø

**Type styringsenhet (velg en av følgende):**

- Comfort-styringsenhet
- SeedPilot-styringsenhet - med 7-tommers skjerm
- SeedPilot ISOBUS-styringsenhet, ingen visning inkludert


**Tilbehør som er egnet til styringsenheter**

- Nivåsensorer for dobbeltrakt
- Justering av målhastighet for gjødsel
- Justering av målhastighet for frø
- Trikkeskinneforlengere

Transportsett – 2,45 m

## 1.3 Typeskilt

Typeskiltet er plassert på venstre side av maskinen, under dekselet over kraftoverføringen.



**Bilde. 1.3 - 1. Plassering og detaljer om typeskiltet**

Tabel. 1.3 - 3. Detaljer på typeskiltet

1.	CE-merke
2.	Maskinens produsent
3.	Maskinens serienummer
4.	Maskinmodell
5.	Produksjonsår
6.	Produsentinformasjon

## 1.4 Ansvar og vilkår

CEREX EVO-radsåmaskinene er kvalitetssikret, og funksjonsdyktigheten er testet før levering. Det er imidlertid eieren/føreren som er ansvarlig for bruk av maskinen under praktiske forhold. Kompensasjonskrav for skader som ikke gjelder selve maskinen, samt dem som gjelder skader forårsaket av misbruk eller feil justering av maskinen, vil bli avvist.

Maskinprodusenten er ikke ansvarlig for noen bruk av maskinen som er forbudt ved lov, sikkerhetsforskrifter eller denne brukerhåndboken.

Vær oppmerksom på at feilaktig bruk av gjødsel og plantebeskyttelsesmidler kan forårsake skade på planter, mennesker, dyr, vannsystemet eller jorden. Følg anvisningene gitt av produsentene disse stoffene og andre eksperter samt myndighetene når det gjelder håndtering og bruk av de nevnte stoffene.

Produsenten er ikke ansvarlig for valg av feil mengde frø, plantebeskyttelsesmidler eller gjødsel, og ei heller feil såingsdybde. Føreren må kontinuerlig sørge for at den ønskede såingsdybden opprettholdes. Hvis du mangler informasjon eller erfaringsbasert kunnskap, må du rádføre deg med en ekspert for å få råd. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuell feilsåing. Føreren må kontinuerlig overvåke forbruket av frø og gjødsel for å være sikker på at frømengdene holdes på riktig nivå i alle såristeler.

Produsenten er ikke ansvarlig for skader forårsaket av bruk av komponenter levert av andre produsenter. Produsenten er ikke ansvarlig for skade forårsaket på andre maskiner eller utstyr som følge av bruk av denne maskinen. Produsenten forbeholder seg retten til å utvikle eller modifisere maskinens konstruksjon. Eieren av maskinen er ansvarlig for å sørge for at alle førere av maskinen gjør seg kjent med sikkerhetsinstruksene og bruksanvisningene for maskinen.

## 1.5 Tiltrekkingsmomenter

Tabellen nedenfor viser tiltrekkingsmomentene for stålskruer og -mutre. Hvis tiltrekkingsmomentet som skal brukes burde være noe annet enn det som står i tabellen, står tiltrekkingsmomentet i instruksene for oppgaven.

Tabel. 1.5 - 4. Tiltrekkingsmomenter for stålskruer og -mutre

<b>Stålskruer og -mutre: 8.8 Zn</b>	
<b>Gjenge</b>	<b>Moment (Nm)</b>
M8	15
M12	90
M16	230
M18	250
M20	350

## 2 Garantibetingelser

1. Maskinens garantiperiode er 12 måneder.
2. Garantiperioden starter på datoen når en autorisert forhandler leverer maskinen.
3. Garantien dekker produksjonsfeil og defekte råmaterialer. Skadde deler blir reparert eller skiftet ut med deler som er i god driftstilstand hos kunden, fabrikken eller på et autorisert verksted.
4. En garantireparasjon forlenger ikke garantiperioden.
5. Garantien dekker ikke:
  - skade forårsaket av feil bruk eller vedlikehold i strid med brukerhåndboken, overbelastning eller normal slitasje.
  - tap av inntekt, nedetid, andre følge- eller indirekte skader forårsaket av produkteieren eller en tredjepart
  - reise- eller fraktkostnader, dittgodtgjørelser
  - endring av produktets opprinnelige konstruksjon.

I garantisaker må du kontakte forhandleren eller produsenten av maskinen. Eventuelle tiltak og kostnader må alltid avtales med produsenten før det tas tiltak.

## 3 Sikkerhetsinstrukser

### 3.1 Restrisiko

 	Les denne bruker- og vedlikeholdshåndboken grundig før du bruker maskinen, og følg instruksene som gis.
 	Klemfare ved til- og frakopling av radsåmaskinen. Minste sikre avstand 5 m. Vær ekstremt forsiktig hvis det befinner seg andre i nærheten av radsåmaskinen og traktoren, som gir instrukser om til- og frakopling.
 	Klem- og støtfare ved heving og senking av midtmarkørene. Ved heving og senking av midtmarkørene, må du sørge for det ikke er personale i nærheten. Når maskinens heves og senkes, er minste sikre avstand 5 m. Før du utfører kalibreringstesten, må du sikre at midtmarkør-kuleventilene er lukket.
 	Klem- og støtfare ved heving og senking av midtmarkørene. Ved heving og senking av midtmarkørene, må du sørge for det ikke er personale i nærheten. Ved heving og senking av maskinen er trygg minsteavstand 5 m.
 	Klemfare når tilbehør justeres. Før du justerer tilbehøret, må du sørge for at traktoren er slått av, at nøkkelen er fjernet fra tenningen og at parkeringsbremsen er innkoplet.
 	Vær forsiktig slik at hånd eller fingre kommer i klem eller kuttes i traktmateren.  Sørg for at styringenheten og traktoren er slått av, at nøkkelen er fjernet fra tenningen og at parkeringsbremsen er innkoplet når det befinner seg folk i trakten eller i nærheten av maskinen.
 	Det er klemfare under maskinen og kuttfare i maskinens girkasse når det utføres service og vedlikehold. Før du utfører servicearbeid, må du sørge for at strømmen er slått av i traktoren, at nøkkelen er fjernet fra tenningen og at parkeringsbremsen er innkoplet.
 	Klemfare ved heving og senking av radsåmaskinen. Ved heving og senking av maskinen, må du sørge for at ingen oppholder seg i nærheten. Minste trygge avstand er 5 m.  Det finnes klemfare når det utføres service og vedlikehold. Før service må du sørge for at sperrene er satt inn i sylinderstengene og at maskinen er støttet nedenfra av en blokk eller lignende. Du må aldri bevege deg under en maskin som ikke er understøttet.

 	<p>Hydraulikkslanger under trykk kan sprute ut en livstruende væskestråle. Væske under høyt trykk kan også skape klem-, kutt- og støtfare.</p> <p>Trykket i hydraulikksystemet må avlastes før trykkslanger håndteres, til- eller frakoples. Trykket i hydraulikksystemet må avlastes og slangene koples fra før vedlikeholdsarbeid.</p> <p>Du må aldri berøre hydraulikksylinderne, -slangene og -koplingene mens sylinderne er i bruk.</p>
 	<p>Fallfare ved arbeid på arbeidsplattformen og frontplattformen. Det er kun lov å bruke trinnene til å gå opp på plattformen når maskinen er senket. Vær forsiktig når du utfører arbeid på arbeids- og frontplattformen.</p>
 	<p>Fallfare. Det er alltid forbudt å stå oppå maskinen, hjul og sensorer.</p>
 	<p>Før flytting og service må du sørge for at midtmarkørene har satt seg i transportstilling og at kuleventilene deres er stengt.</p>
 	<p>Før du utfører en kalibreringstest, må du sørge for at traktorens parkeringsbrems er innkoplet, at midtmarkørene har satt seg i transportstilling og at deres kuleventiler er stengt.</p>

	<p>Klemfare ved heving av radsåmaskinen fra et lasteplan ved bruk av en vinsj. Minste sikre avstand 10 m. Vær ekstremt forsiktig.</p>
	<p>Klem- og kuttfare ved montering av trekkestang, frontredskap, harv bak, midtmarkører og trekkestangssylinderne. Vær ekstremt forsiktig.</p>
	<p>Før du kjører må du sørge for at traktorens tilhengerfeste er låst.</p>
	<p>Klem- og kuttfare ved fjerning av hjulene. Vær forsiktig når du håndterer hjulene.</p>
	<p>Avlast trykket i hydraulikksystemet, kople fra slangene og traktorens elektriske koplinger og la maskinen avkjøles før du utfører service.</p>
	<p>Pass på at du ikke puster inn frøappreturstøv og gjødselstøv når du fyller trakten. Frøbeisen utgjør en alvorlig helsefare. Les HMS-arket for appreturmiddlene og gjødselen og følg advarslene.</p>
	<p>Du må aldri bevege deg under en løftet last ved fylling av trakten.</p>

	Sørg for at ingen befinner seg oppå radsåmaskinen eller inne i trakten når trakten fylles.
	Bruk vernehansker når du håndterer olje eller fett og når du kopler hydraulikkkomponenter til og fra. Unngå hudkontakt med olje og fett, slik at du forhindrer hudirritasjon og -skade.

## 3.2 Symboler som brukes i håndboken

	<b>FARE</b> Varsler om en farlig situasjon, som kan føre til dødsfall eller alvorlig personskade.
	<b>FORSIKTIG</b> Varsler om en farlig situasjon, som kan føre til skade på utstyret.
•	<b>RÅD</b> Inneholder nyttige tips, råd og informasjon i instruksene, f.eks. om tiltrekkingsmomenter, justeringsverdier, væskemengder og spesialverktøy.

-  **FARE**  
Ved til- og avkopling av hydraulikslanger og elektriske ledninger, må du sørge for at traktoren er slått av og at nøkkelen er fjernet fra tenningen.
-  **FARE**  
Du må aldri justere eller rengjøre en såmaskin som er i bevegelse.
-  **FARE**  
Du må aldri stå eller sitte oppå radsåmaskinen eller innenfor driftsområdet når den er i bruk. Minste trygge avstand er 5 m.
-  **FARE**  
Undersøk tilstanden til radsåmaskinen i det minste visuelt før du flytter eller bruker den. Ting som må undersøkes er dekktrykk, at maskinen er ren og strammingen av boltene på trekkinnretningen.
-  **FARE**  
Før såing må du sørge for at maskinen er funksjonsdyktig. Sørg for at slangene er intakte og ikke har lekkasjer. Sørg for at ristlene og mekanikken er intakt. Vær spesielt nøyne med at alle bolter er på plass.
-  **FARE**  
Ved transport av såmaskinen på offentlig vei, må du være spesielt oppmerksom og følge alle trafikkregler, samt spesifikke forskrifter som gjelder for saktegående kjøretøy.
-  **FARE**  
Før du flytter traktoren må du kontrollere at saktegående kjøretøy-trekanten er synlig og at traktorlysene er tent og synlige. Hold trekanten og lysene rene, for de er viktige for kjøretøyets trafikksikkerhet.



**FARE**

Den maksimalt tillatte transport hastigheten til radsåmaskinen er 40 km/t på jevn vei som er i god stand. Maksimal tillatt transport hastighet for radsåmaskinen er 25 km/t på dårlige veier



**FARE**

Ved skifte av komponenter i hydraulikk systemet og ledninger, må det kun brukes deler med tilstrekkelig trykkmotstand.



**FARE**

Du må aldri bruke olje eller smørefett til å rengjøre hud. Disse stoffene kan inneholde små metallpartikler, som kan forårsake irritasjon av huden eller sår. Følg instruksene for håndtering og sikkerhetsreglene fra smøremiddelprodusentene. Syntetiske oljer er ofte korroderende og forårsaker kraftig irritasjon av huden. Kontakt en lege hvis olje eller fett fører til personskade.



**FARE**

Du må aldri sprøyte vann rett på elektriske utstyr.



**FORSIKTIG**

Før service må du sørge for at maskinens løftekuleventil er stengt og at sylinderne er utstyrt med sperrer.



**FORSIKTIG**

Bruk alltid originale reservedeler i maskinen når såmaskinen får service eller blir reparert. Bruk av generiske deler gjør garantien ugyldig.



**FORSIKTIG**

Samle opp avfall og kast det på en forskriftsmessig måte.



**FORSIKTIG**

Hvis det søles olje på bakken, må du suge det opp med absorpsjonsmateriale, som for eksempel torv, for å forhindre at oljesølet sprer seg. Absorbsjonsmaterialet må håndteres på en forskriftsmessig måte.



**FORSIKTIG**

Rengjør maskinen hver gang du skifter gjødsel- eller frøtyper.



**FORSIKTIG**


Hvis maskinen står ubrukt over natten eller i en lang regn sesong, skal du tømme gjødseltrakten på forhånd og rengjøre rullesporene i materen. Ellers kan gjødselen løse seg opp og tilstoppe materne.



**FORSIKTIG**

Før du bruker rengjøringsmiddel, må du forsikre deg om at det egner seg for vask av en radsåmaskin. Følg sikkerhets- og bruksanvisningene til rengjøringsmiddel produsenten.

### 3.3 Varselmerker i bruk på maskinen




Billede. 3.3 - 2. Varselmerker på radsåmaskinens trekkstang og forside

Tabel. 3.3 - 5. Varselmerker på radsåmaskinens trekkstang og forside

1.	Hydraulikkopling for trekkstangjustering (ekstrautstyr)	1 stk
2.	Hydraulikkopling for risteltrykk	1 stk
3.	Hydraulikkopling for heving av maskinen	1 stk
4.	Hydraulikkopling for justering av stillingen til fremre planeringsbrett	1 stk
5.	Hydraulikkopling for posisjonsjustering av fremre planeringsbrett	1 stk
6.	Hydraulikkopling for posisjonsjustering av fremre skivekultivator	1 stk
7.	Merke for dekktrykk	1 stk
8.	Les bruker- og vedlikeholdshåndboken nøye før bruk	1 stk
9.	Klemfare ved til- og frakopling av radsåmaskinen – minste trygge avstand er 5 m.	1 stk
10.	Kuttfare	1 stk
11.	Merke for kalibreringstestens justeringsstang	1 stk
12.	Risteltrykkskala	1 stk
13.	Før du justerer såingsdybden og tilbehør, må du sørge for at traktoren er slått av, at nøkkelen er fjernet fra tenningen og at parkeringsbremsen er innkoplet.	1 stk


14.	Vær oppmerksom på trykksatte hydraulikkslanger	1 stk
15.	Sørg for at traktorens parkeringsbrems er innkoplet og at markørkuleeventilen er i stengt stilling før du utfører kalibreringstesten.  Sørg for at markørene har satt seg i transportstillingen og at kuleeventilene deres er stengt før maskinen flyttes.	1 stk



**Billede. 3.3 - 3. Varselmerker på høyre side av radsåmaskinen**


Tabel. 3.3 - 6. Varselmerker på høyre side av radsåmaskinen

1.	Fallfare, ingen klatring opp på hjulet	1 stk
2.	Fallfare	1 stk
3.	Klemfare når det utføres service og vedlikehold.	1 stk
4.	Kuttfare	1 stk
5.	Klemfare	1 stk

**Billede. 3.3 - 4. Varselmerker på venstre side av radsåmaskinen**

Tabel. 3.3 - 7. Merker på venstre side av radsåmaskinen


1.	Klemfare	1 stk
2.	Justering av risteldybde	1 stk
3.	Klemfare når det utføres service og vedlikehold.	1 stk
4.	Kuttfare	1 stk
5.	Instruksjonsmerke for drift av kuleventilen <ul style="list-style-type: none"> <li>• gjelder løfting av midtre aksel på transporthjul</li> <li>• bare 400 maskiner med bremsesystem</li> </ul>	1 stk
6.	Merke for dekktrykk	1 stk
7.	Merke for parkeringsbrems <ul style="list-style-type: none"> <li>• bare maskiner med bremsesystem</li> </ul>	1 stk
8.	Fallfare, ingen klatring opp på hjulet	1 stk
9.	Fallfare	1 stk



**Billede. 3.3 - 5. Så- og kontrollmerker på høyre side av radsåmaskinen**

Tabel. 3.3 - 8. Så- og kontrollmerker på høyre side av radsåmaskinen


1.	Merke for såmengder	1 stk for småfrø
2.	Justeringsskala	1 stk



**Billede. 3.3 - 6. Så- og kontrollmerker på venstre side av radsåmaskinen**


Tabel. 3.3 - 9. Så- og kontrollmerker på venstre side av radsåmaskinen

1.	Justeringsskala	2 stk
2.	Rotasjonsretningen til kalibreringstesten og antall rotasjoner	1 stk (CEREX 400 EVO)
3.	Rotasjonsretningen til kalibreringstesten og antall rotasjoner	1 stk (CEREX 300 EVO)
4.	Klebelapper for såmengder	1 stk for gjødsel, 1 stk for frø


**Billede. 3.3 - 7. Merker, refleks og lys på baksiden av radsåmaskinen**


Tabel. 3.3 - 10. Merker, refleks og lys på baksiden av radsåmaskinen

1.	Skilt med saktegående kjøretøy	1 stk
2.	Baklys	2 stk
3.	Refleks	2 stk
4.	Varseltape	2 stk


**Billede. 3.3 - 8. Varselmerker for midtmarkør**

Tabel. 3.3 - 11. Varselmerker for midtmarkør


1.	Varseltape	2 stk
2.	Klem- og støtfare ved heving og senking av midtmarkørene	2 stk



Billede. 3.3 - 9. Varselmerker på fremre arbeidsplattform

Tabel. 3.3 - 12. Varselmerker på fremre arbeidsplattform


1.	Fallfare	2 stk
----	----------	-------




Billede. 3.3 - 10. Merker på trakten på radsåmaskinen

Tabel. 3.3 - 13. Merker på trakten på radsåmaskinen


1.	Merke for traktpåfyllingsnivå (skala 100–400 liter)	2 stk for gjødseltrakt, 2 stk for frøtrakt
----	---	--

**Billede. 3.3 - 11. Merker for girkasse****Tabel. 3.3 - 14. Merker for girkasse**

1.	Merke for girolje som skal brukes	1 stk i hver girkasse på maskinen
----	-----------------------------------	-----------------------------------

**Billede. 3.3 - 12. Instruksjonsmerke for valg av en såmetode for småfrø****Tabel. 3.3 - 15. Instruksjonsmerke for valg av en såmetode for småfrø**

1.	Instruksjonsetikett	1 stk.
----	---------------------	--------



Billede. 3.3 - 13. Merke for fremre skivekultivator

Tabel. 3.3 - 16. Merke for fremre skivekultivator


1.	Skala for dybdejustering av fremre skivekultivator	1 stk.
----	--	--------

### 3.4 Bruke kuleventilene for midtmarkørene




#### FARE

Det er klem- og støtfare når midtmarkørene senkes.



Billede. 3.4 - 14. Bruke kuleventilene for midtmarkørene

1. Steng de 2 midtmarkør-kuleventilene før bevegelse, kjøring av en kalibreringstest og service.
  - Kuleventilen er stengt når håndtaket (1) står vinkelrett på hydraulikkslangen (2).



**Billede. 3.4 - 15. Åpne kuleventilene for midtmarkørene**

2. Åpne de 2 midtmarkør-kuleventilene når maskinen flyttes til arbeidsstilling.
  - Kuleventilen er åpen når håndtaket (1) står på linje med hydraulikkslangen (2).

## 4 Styringsenheter

Velg én av følgende typer styringsenheter for radsåmaskinen:


- Comfort-styresystem
- SeedPilot-styresystem

Disse instruksjonene introduserer komfortstyringssystemet.

### 4.1 Comfort-styresystem

#### 4.1.1 Styringssystemkomponenter


##### 4.1.1.1 Hastighetssensor



Billede. 4.1.1.1 - 16. Hastighetssensor

Hastighetssensoren (1) beregner hastigheten til radsåmaskinen og det sådde arealet. Displayet på Comfort-styringssystemet viser kjørehastigheten og det sådde arealet. Hastighetssensoren og såingsposisjonssensoren viser sammen også at kraftoverføringen virker. Hvis maskinen står i såingsposisjon og frøakselen ikke roterer, utløses en alarm i styringsenheten innen 7 sekunder.

#### 4.1.1.2 Såstillingssensor




Billede. 4.1.1.2 - 17. Såstillingssensor

Såstillingssensoren (1) registrerer hvorvidt maskinen står i transport- eller såstilling. Hvis maskinen står i såingsposisjon og frøakselen ikke roterer, utløses en alarm i styringenheten innen 7 sekunder.

Såingsposisjonssensoren virker også som et telleverk. Under normal bruk av hevesperrefunksjonen, vil telleverkene og markørsidebryteren være operative ved hver heving. Se instruks [6.3.1 Aktiv driftsmodus](#).


#### 4.1.1.3 Traktnivåsensorer



Billede. 4.1.1.3 - 18. Traktnivåsensorer


Traktsensorene (1) er kapasitive sensorer som sitter i trakten. Det er 3 traktnivåsensorer som standardfunksjon: én i frøtrakten og én i småfrøtrakten på venstre side av maskinen. Traktnivåsensorer er også tilgjengelig som tilbehør for traktene på høyre side av maskinen, og i så fall er antallet traktnivåsensorer 6. Hvis frø- eller gjødselnivået i trakten er for lavt, utløses det en alarm i Comfort-styresystemet.

#### 4.1.1.4 Trikkeskinneclutcher



Billede. 4.1.1.4 - 19. Plassering av trikkeskinneclutchene

Det er 6 trikkeskinneclutcher: trikkeskinneclutch for gjødsel (1, 2), trikkeskinneclutch for frø (3, 5) og trikkeskinneclutch for småfrø (4, 6).




Billede. 4.1.1.4 - 20. Koble til bøssing

Trikkeskinneclutchen har én mater koplet til tilkoplingsbøssingen (1) som standard. Når trikkeskinneclutchen slås på, roterer ikke den relevante materens materrull. Under såing dannes det trikkeskinne når materne koplet til clutchene ikke sår.

Det er også innebygget akselrotasjonsvern i trikkeskinneclutchen.


#### 4.1.1.5 Trikkeskinneforlengere



Billede. 4.1.1.5 - 21. Trikkeskinneforlengere

Hver trikkeskinneclutch har som standard én mater koplet til, se kapittel [4.1.1.4 Trikkeskinneclutcher](#). Utvidelsespakken omfatter en trikkeskinne-materrull (1) og 2 mellombøssinger (2). Mellombøssingene er koplet mellom trikkeskinnens materruller. Når trikkeskinneclutcher har strøm, roterer ikke materne koplet til clutchene.

#### 4.1.1.6 Lineær aktuator for målfrekvens



Billede. 4.1.1.6 - 22. Lineær aktuator for målfrekvens

Lineær LINAK-aktuator (3) brukes til målhastighet for gjødsel. En peker (2) viser matehastigheten for gjødsel på en skala (1). Matehastighetskalaen på den lineære aktuatoren beskriver den relative verdien av matehastigheten for gjødsel.

## 4.1.2 Knapper på Comfort-styringenheten




Billede. 4.1.2 - 23. Knapper på Comfort-styringenheten

1.	<p>Slå strømmen på og av</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Styringenheten slås av når knappen holdes inne i 3 sekunder.</li></ul> <p>Aktivere hevesperrefunksjonen</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Se instruks <a href="#">6.3.1 Aktiv driftsmodus</a></li></ul>
2.	<p>Velge midtmarkørfunksjonen</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Se instruks <a href="#">6.3.2 Bruke midtmarkørene</a>.</li></ul>
3.	<p>Pilknapper (4): opp, ned, venstre og høyre</p>
4.	<p>Stoppe trikkeskinnetelleverket</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Se instruks <a href="#">6.3.3.2 Trikkeskinnetelleverk, hold</a>.</li></ul>
5.	<p>Skifte side</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Når du er på skjermbildet MAIN, går du til neste skjerm bilde (SHFT) ved å holde knappen inne i 3 sekunder.</li><li>Når du er på skjerm bildene SHFT, INFO eller Oppsett, går du til neste skjerm bilde ved å trykke én gang på knappen.</li><li>Skjerm bildenummeret står på høyre side av skjermen. Et ikon vises på hvert skjerm bilde.</li></ul> <p>Legge til et trikkeskinnetelleverk</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Se instruks <a href="#">6.3.3.1 Korrekjon av trikkeskinnetelleverk</a>.</li></ul>

### 4.1.3 Skjermbilder i brukergrensesnittet


MAIN: hovedskjermbildet



Billede. 4.1.3 - 24. MAIN: hovedskjermbildet

1.	Aktiv posisjon og bruk av midtmarkører <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se instruks <a href="#">6.3.2 Bruke midtmarkørene</a></li> </ul>
2.	Kjørehastighet
3.	Verdien for aktiv arealmåling
4.	Justering av målhastighet for gjødsel
5.	Tilstand og telleverk for trikkeskinneclutcher <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se instruks <a href="#">6.3.3 Bruke trikkeskinnetelleverket</a></li> </ul>
6.	Brukergrensesnittskjermbilde nummer

SHFT: fane for justering og rotasjon



Billede. 4.1.3 - 25. SHFT: fane for justering og rotasjon

1.	Innstillinger for justering av målhastighet for gjødsel <ul style="list-style-type: none"> <li>• Se instruks <a href="#">6.3.5 Velge fjernstyringsmodus</a></li> </ul>
2.	Rotasjonshastighet for frø- og gjødselmaterakslene

## INFO: fane med telleverk



Billede. 4.1.3 - 26. INFO: fane med telleverk

1.	Totalareal sådd
2.	Arbeidstid
3.	Gjennomsnittlig arbeidsytelse

- Anvisninger for bruk av arealmåleren finner du i del [6.3.6 Bruke arealmålerne](#).

## Oppsettsdisplay




Billede. 4.1.3 - 27. Oppsettsdisplay

1.	Produktkalibrering
2.	Brukeroppsett
3.	Fabrikkinnstillinger
4.	Diagnostikk

## 4.1.4 Bruke brukergrensesnittet

- Hvis du starter styringssystemet når maskinen står i arbeidsposisjon, må du løfte og senke maskinen med traktorhydraulikken før du starter/gjenopptar arbeidet. Dette sørger for at brukerinnstillingene blir gjennomført.

#### 4.1.4.1 Brukeroppsett



Billede. 4.1.4.1 - 28. Skjermbilde for innstilling i brukergrensesnittet

- Bruk opp/ned-pilknappene til å bla gjennom menyen. Trykk på ESC-tasten (2) for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
1. Flytt markøren til Brukeroppsett (1) og åpne skjermbildet ved å trykke på OK-tasten (4).



Billede. 4.1.4.1 - 29. Brukeroppsett

1.	Display <ul style="list-style-type: none"> <li>• Justere skermens lysstyrke</li> </ul>
2.	Tilpasning <ul style="list-style-type: none"> <li>• Justere målhastighetstrinnet for gjødsel</li> </ul>
3.	Tid/dato <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tids- og datoinnstilling</li> </ul>

4.	Teknisk støtte <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontaktopplysninger for teknisk støtte</li></ul>
5.	Språk <ul style="list-style-type: none"><li>• Språkvalg</li></ul>
6.	Radsåmaskin <ul style="list-style-type: none"><li>• Stille inn parametere for radsåmaskinen</li></ul>
7.	Trikkeskinner <ul style="list-style-type: none"><li>• Trikkeskinneinnstilling</li></ul>
8.	Alarmer <ul style="list-style-type: none"><li>• Stille inn alarmer</li></ul>

#### 4.1.4.2 Justere målhastighetstrinnet for gjødsel



Billede. 4.1.4.2 - 30. Justere målhastighetstrinnet for gjødsel

1. Trykk på OK-tasten (1).
2. Angi den nye målverdien ved hjelp av opp/ned-piltastene. Bekreft verdien ved å trykke på den høyre piltasten.
3. Godta trinnverdien ved å trykke på OK-tasten (1).


#### 4.1.4.3 Parametere for radsåmaskinen



Billede. 4.1.4.3 - 31. Parametere for radsåmaskinen

1.	Radsåmaskinens bredde
	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3 m eller 4 m</li></ul>
2.	Hastighetssensor
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fabrikkinnstillingen er 0,214.</li><li>• Se instruks <a href="#">7.10.1 Manuell kalibrering av hastighetssensoren</a>.</li></ul>
3.	Kalibrering av hastighetssensor
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se instruks <a href="#">7.10.2 Kalibrering av hastighetssensoren under kjøring</a>.</li></ul>
4.	T-faktor
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kalibreringsverdi for elektrisk gjødselstyring, som varierer med resultatene fra kalibreringstestene.</li><li>• Kan ikke endres på dette skjermbildet.</li></ul>


#### 4.1.4.4 Stille inn trikkeskinneautomatisering



Billede. 4.1.4.4 - 32. Stille inn trikkeskinner

- Radsåmaskinens bredde (1), bredden på sprederen som brukes (2) og antall passeringer (4) vises på skjermen.


1. Velg antall passeringer (4) med opp/ned-pilknappene.
  - Hvis maskinen skal kjøres uten trikkeskinner, velger du "0" for antall trikkeskinner. I dette tilfellet blir det ikke brukt trikkeskinner, men midtmarkørene vil skifte side.
2. Velg plasseringen av trikkeskinnene ved hjelp av (5) venstre/høyre piltaster.



Billede. 4.1.4.4 - 33. Trikkeskinner

- Bredden på passeringen er den samme som bredden til radsåmaskinen (1). I så fall er bredden på radsåmaskinen 3 m, og det er 5 passinger, så bredden av sprederen (4) er 15 m. Trikkeskinnene (2, 3) er på den 5. passeringen.

#### 4.1.4.5 Stille inn alarmer



Billede. 4.1.4.5 - 34. Alarmer

1.	Frøtraktnivåsensor <ul style="list-style-type: none"> <li>Alarmen utløses når frøtrakten er tom.</li> </ul>
2.	Gjødseltraktnivåsensor <ul style="list-style-type: none"> <li>Alarmen utløses når gjødseltrakten er tom.</li> </ul>
3.	Rotasjonsvern for aksel – frø <ul style="list-style-type: none"> <li>Alarmen utløses når akselen stopper, men overføringen fortsetter å gå.</li> </ul>
4.	Rotasjonsvern for aksel – gjødsel <ul style="list-style-type: none"> <li>Alarmen utløses når akselen stopper, men overføringen fortsetter å gå.</li> </ul>
5.	Traktorhastighet <ul style="list-style-type: none"> <li>Alarmen utløses når radsåmaskinen står i arbeidsstilling og traktoren står stille. Kjørehastigheten begynner å blinke på hovedskjermbildet MAIN.</li> </ul>
6.	X:1 <ul style="list-style-type: none"> <li>Deaktivert. Alarmen aktiveres ikke.</li> </ul>
7.	Spenning <ul style="list-style-type: none"> <li>Alarmen utløses når spenningen faller under 9 V.</li> </ul>



**Billede. 4.1.4.5 - 35. Velge alarmer**

- Bruk opp/ned-pilknappene til å bla gjennom menyen.
1. Du aktiverer eller deaktiverer alarmen med den høyre piltasten.
  2. Bekreft valget ved å trykke på OK-knappen (1).

# 5 Idriftsetting og grunnleggende innstillinger

## 5.1 Gå tilbake til driftstilstand

### 5.1.1 Montere hjulpakkeren



FARE

Montering av hjulpakkeren krever to personer.




FARE

Bruk en løfteinnretning ved montering av hjulpakkeren.



FARE

Hjulpakkeren må kun løftes og montere hjulpakkeren når maskinen står på et plant underlag.



Billede. 5.1.1 - 36. Løfte hjulpakkeren


1. Sett hjulpakkeren (1) på midtlinjen foran maskinen og fest løftestroppen (1) til sylinderbraketten (3).



FARE


Sørg for at kapasiteten til løftestroppen og løfteinnretningen er tilstrekkelig.  
Hjulpakkeren veier 250 kg.

2. Løft stangen og still den inn på festepunktene.




**Billede. 5.1.1 - 37. Montere hjulpakkeren**

3. Plasser skiven (2) mot indre skulder på festepunktene og sett inn festebolten (1) gjennom skuldrene og festesylinderen for stangen.
4. Lås festebolten på plass med en fjærbolt (3).
5. Gjenta trinn 3-4 for det andre festepunktet.



**Billede. 5.1.1 - 38. Hydraulikkslanger og elektriske ledninger**

6. Åpne festeskruen (3) på rørfestene og fjern toppen (4).
7. Trekk hydraulikkslangene på begge sider av sylinderbraketten (2) inn i slangeklemmene (5, 6) på slangestativet (1).
8. Bruk kabelbånd til å feste slangene på begge sider av sylinderbraketten.
  - Du skal ikke stramme kabelbåndene til endelig strammemoment.
9. Plasser slangene i slangefestene og fest toppen av rørfestene og festeskruene.



Billede. 5.1.1 - 39. Kople til hydraulikkslangene

1.	Grønn, ett merke	Trekkstangsyylinder, sylinder ut
2.	Grønn, to merker	Trekkstangsyylinder, sylinder inn
3.	Blå, ett merke	Risteltrykk, redusere risteltrykket
4.	Blå, to merker	Risteltrykk, øke risteltrykket
5.	Rød, ett merke	Løfte radsåmaskinen
6.	Rød, to merker	Senke radsåmaskinen

## 10. Kople til hydraulikkslangene 3-6.


- Du skal kun kople hydraulikkslangene til trekkstangsyylinderen etter at trekkstangsyylinderen er montert.

11. Skyv slangene tilbake mot trekkstangen for å eliminere slakk og stram rørfestene og kabelbåndene.

12. Fest de elektriske ledningene i et beskyttelsesrør til hydraulikkslangene med kabelbånd og før ledningen på høyre side av radsåmaskinen (sett forfra).

13. Monter trekkstangen i samsvar med del 5.1.2 Montere trekkstangsyylinderen.

## 5.1.2 Montere trekkstangsyylinderen




Billede. 5.1.2 - 40. Trekkstangsyylinder

Nummer	Komponent	Antall
1.	Låsestift Ø8x71	2 stk
2.	Bolt Ø45x110	2 stk
3.	Skive M45	4 stk

1. Sett på skiven (3) og fest trekkstangsyylinderen til radsåmaskinen med en festebolt (2).
2. Lås festeboltene på plass med splinten (1).
3. Gjenta trinn 1-2 for det andre festepunktet for sylinderen.

## 5.1.3 Feste strekkfisken



Billede. 5.1.3 - 41. Strekkfisk

Nummer	Komponent	Antall
1.	Bolt Ø45x110	2 stk
2.	Låsestift Ø8x71	2 stk

1. Fest strekkfisken (3) til radsåmaskinen med festebolten (1)
2. Lås festeboltene på plass med splinten (2).
3. Gjenta trinn 1-2 for det andre festepunktet for strekkfisen.

#### 5.1.4 Montere det fremre planeringsbrettet

- Bruk av det fremre planeringsbrettet krever at det er montert en hjulpakker.


FARE

Montering av det fremre planeringsbrettet krever to personer.



FARE

Bruk en løfteinnretning ved montering av det fremre planeringsbrettet.



Billede. 5.1.4 - 42. Løfte det fremre planeringsbrettet

1. Fest løftestropper (1) rundt røret (2).




FARE

Sørg for at kapasiteten til løftestroppen og løfteinnretningen er tilstrekkelig. Det fremre planeringsbrettet veier 250 kg.

2. Følg monteringsanvisningen for CEREX 300 EVO eller CEREX 400 EVO.

## Montere det fremre planeringsbrettet på en CEREX 300 EVO




Billede. 5.1.4 - 43. Montere det fremre planeringsbrettet på en CEREX 300 EVO

Nummer	Komponent	Antall
1.	Sekskantskrue M24x60	5 stk
2.	Skive M24	16 stk
3.	Låsemutter M24	8 stk
4.	Sekskantskrue M24x75	3 stk
5.	Mellomlegg	1 stk

1. Hev fremre planeringsbrett med løftestroppene og skyv det under hjulpakketrekkstangen til maskinkarosseriet.
2. Fest det fremre planeringsbrettet til maskinkarosseriet ved bruk av komponentene (1–5).
  - Det fremre planeringsbrettet festes til maskinkarosseriet på tre festepunkter. Plasser et mellomlegg mellom det fremre planeringsbrettet og maskinkarosseriet på festepunktet på venstre side av maskinen (sett forfra).

## Montere det fremre planeringsbrettet på en CEREX 400 EVO



Billede. 5.1.4 - 44. Montere det fremre planeringsbrettet på en CEREX 400 EVO

Nummer	Komponent	Antall
1.	Sekskantskrue M24x60	7 stk
2.	Skive M24	26 stk
3.	Låsemutter M24	13 stk
4.	Sekskantskrue M24x75	3 stk
5.	Mellomlegg	5 stk
6.	Sekskantskrue M24x120	3 stk

1. Hev fremre planeringsbrett med løftestroppene og skyv det under hjulpakkertrekkstangen til maskinkarosseriet.
2. Fest det fremre planeringsbrettet til maskinkarosseriet ved bruk av komponentene (1–6).
  - Det fremre planeringsbrettet festes til maskinkarosseriet på fem festepunkter. Plasser et mellomlegg mellom det fremre planeringsbrettet og maskinkarosseriet på det andre festepunktet på venstre side av maskinen (sett fra venstre side). Plasser 4 mellomlegg mellom det fremre planeringsbrettet og maskinkarosseriet på det midterste festepunktet.

## 5.1.5 Montere den fremre harven




FARE

Montering av den fremre harven krever to personer.



**FARE**

Bruk en løfteinnretning ved montering av den fremre harven.



**Billede. 5.1.5 - 45. Løfte den fremre harven**


1. Fest løftestropper (1) rundt røret (2).



**FARE**

Sørg for at kapasiteten til løftestroppen og løfteinnretningen er tilstrekkelig.

CEREX 300 EVO: Den fremre harven veier 140 kg. CEREX 400 EVO: Den fremre harven veier 160 kg.



**Billede. 5.1.5 - 46. Montere den fremre harven**

Nummer	Komponent	Antall
1.	Sekskantskrue M24x60	6 stk
2.	Skive M24	16 stk
3.	Låsemutter M24	16 stk
4.	Sekskantskrue M24x75	2 stk
5.	Mellomlegg	1 stk

2. Hev den fremre harven med løftestroppene og skyv det under hjulpakkertrekkstangen helt frem til maskinrammen.
3. Fest den fremre harven til maskinrammen ved bruk av komponentene (1–5).
  - Den fremre harven monteres på rammen på 4 monteringspunkter. Plasser et mellomlegg mellom den fremre harven og maskinrammen på det andre monteringspunktet til venstre (sett fra forsiden av maskinen).

### 5.1.6 Feste den fremre skivekultivatoren

- Bruk av den fremre skivekultivatoren krever montering av en hjulpakker.



**FARE**


Montering av den fremre skivekultivatoren krever to personer.



**FARE**

Bruk en løfteinnretning ved montering av den fremre skivekultivatoren.

1. Sett den fremre skivekultivator foran på radsåmaskinen.



**Billede. 5.1.6 - 47. Trekkstang og hjulpakker**


2. Fest en løftestropp (2) til trekkstangen (1) nær hjulpakkeren og løftestropper (4, 5) til tvervangene på trekkstangen (3).



**FARE**


Sørg for at kapasiteten til løftestroppen og løfteinnretningen er tilstrekkelig. Trekkstangen (inklusive hjulpakkeren) veier 500 kg.

3. Løft trekkstangen over den fremre skivekultivatoren.



**Billede. 5.1.6 - 48. Plassering av trekkstangen på den fremre skivekultivatoren**

- Senk trekkstangen slik at midtbrakettene (1) er på linje med festebrakettene (2) på den horisontale stangen på den fremre skivekultivatoren (2).




**Billede. 5.1.6 - 49. Feste den fremre skivekultivatoren til trekkstangen**

Nummer	Komponent	Antall
1.	Skive M16	8 stk
2.	Låsemutter M16	8 stk
3.	U-bolt M16 100x100	4 stk
4.	Støttejern	1 stk
5.	Sekskantskrue M20x65	8 stk

6.	Skive M20	24 stk
7.	Låsemutter M20	12 stk
8.	Støttejern	1 stk
9.	Skive M12	8 stk
10.	Sekskantskrue M12x45	8 stk
11.	Støttejern	2 stk
12.	Sekskantskrue M20x45	4 stk

5. Fest den fremre skivekultivatoren til trekkstangen med komponentene (1–12).



Billedet. 5.1.6 - 50. Løfte trekkstangen og den fremre skivekultivatoren

6. Fest en løftestropp (2) til trekkstangen (1) nær hjulpakkeren og løftestroppe (4, 5) til tvervangene på trekkstangen (3).



#### FARE

Sørg for at kapasiteten til løftestroppen og løfteinnretningen er tilstrekkelig.

CEREX 300 EVO: Til sammen veier trekkstangen og den fremre skivekultivatoren 1100 kg.

CEREX 400 EVO: Til sammen veier trekkstangen og den fremre skivekultivatoren 1300 kg.

7. Løft trekkstangen og den fremre skivekultivatoren.

8. Fest trekkstangen til radsåmaskinen som vist i del [5.1.1 Montere hjulpakkeren](#).

9. Sørg for at den fremre skivekultivatoren er på linje med trakten på radsåmaskinen.

- Løsne festeboltene og korriger posisjonen til den fremre skivekultivator om nødvendig.

## 5.1.7 Montere sporfjernerne



#### FARE


Montering av en sporfjerner krever to personer.



**FARE**

Bruk løftetilbehør når du monterer en sporfjerner.

## Montere sporfjernere på en CEREX 300 EVO-maskin



**Billede. 5.1.7 - 51. Løfte en sporfjerner**


1. Fest løftestroppen (1, 2) rundt røret (3).



**FARE**

Sørg for at kapasiteten til løftestroppen og løfteinnretningen er tilstrekkelig. En sporfjerner veier 65 kg.

2. Bruk løftestroppene på venstre side av maskinen til å løfte sporfjerner opp til maskinrammen.




**Billede. 5.1.7 - 52. Montere en sporfjerner**

Nummer	Komponent	Stk/sporfjerner
1.	Sekskantskrue M24x70	4
2.	Skive M24	8
3.	Låsemutter M24	4

3. Fest sporfjerner til maskinrammen ved hjelp av komponentene (1–3).
4. Gjenta trinn 1 til 3 for sporfjerner på høyre side av maskinen.

### Montere sporfjernere på en CEREX 400 EVO-maskin



Billede. 5.1.7 - 53. Løfte en sporfjerner


1. Fest løftestroppen (1, 2) rundt røret (3).



**FARE**

Sørg for at kapasiteten til løftestroppen og løfteinnretningen er tilstrekkelig. En sporfjerner veier 100 kg.

2. Bruk løftestroppene på venstre side av maskinen til å løfte sporfjerner opp til maskinrammen.




Billede. 5.1.7 - 54. Montere en sporfjerner

Nummer	Komponent	Stk/sporfjerner
1.	Sekskantskrue M24x70	4
2.	Skive M24	8
3.	Låsemutter M24	4

3. Fest sporfjerner til maskinrammen ved hjelp av komponentene (1–3).
4. Gjenta trinn 1 til 3 for sporfjerner på høyre side av maskinen.

### 5.1.8 Montere midtmarkørene




Billede. 5.1.8 - 55. Montere midtmarkørene

Nummer	Komponent	Antall
1.	Sekskantskrue M8x100	2 stk
2.	Skive M8	4 stk
3.	Låsemutter M8	2 stk
4.	Låsemutter M20	2 stk
5.	Skive M20	2 stk
6.	Sekskantskrue M20x110	2 stk

1. Monter markørene på markørakslene på begge sider av radsåmaskinen ved bruk av komponenter (1–6).
  - Stram boltene på markørene slik at det ikke er noen klaring.

### 5.1.9 Fjerne transportstøttene


- Når det er montert tilbehør foran på radsåmaskinen, kan den koples til traktoren i samsvar med del 5.3 Kople til traktor og transportstøttene kan fjernes.

**Billede. 5.1.9 - 56. Transportstøtte**


1. Åpne de tre transportstøtteboltene (1) og fjern transportstøttene (2) fra begge sider av radsåmaskinen.

### 5.1.10 Feste demonterte deler for pakking

- Frø- og gjødselrøret kan fjernes fra to av radsåmaskinens ristler under transport. Du må sette på de fjernede delene før du bruker maskinen igjen.

**Billede. 5.1.10 - 57. Trekke ned frø- og gjødselrøret**

1. Trekk endene på frørøret (1) og gjødselrøret (2) ned til ristelkoplingene.



Billede. 5.1.10 - 58. Fest frø- og gjødselrøret til ristelen


2. Fest frørøret med slangeklemmen (1).
3. Fest gjødselrøret med slangeklemmen (2).
  - Slangeklemmene er forhåndsmontert på rørene.

### 5.1.11 Montere avstrykeren



FARE


Montering av skrapen krever to personer.



Billede. 5.1.11 - 59. Montere avskraperens opphangsplater

Nummer	Komponent	Antall
2.	Sekskantskrue M16X50	6 stk
3.	Skive M16	12 stk
4.	Låsemutter M16	6 stk

1. Fest avskraperens to opphangsplater (1) til maskinen med komponentene (2–4).



Billede. 5.1.11 - 60. Montere avstrykeren

Nummer	Komponent	Antall
2.	Skive M16	16 stk
3.	Sekskantskrue M16x110	8 stk
4.	Plate	2 stk
5.	Låsemutter M16	8 stk


2. Fest avskraperen (1) til opphangsplatene med komponenter (2–5).

### 5.1.12 Feste en avskraper til en radsåmaskin med bremser



**FARE**


Montering av skrapen krever to personer.



Billede. 5.1.12 - 61. Løsne spaken og mellomlegget


1. På venstre side av maskinen kan du fjerne spakens (2) festeaneordninger (1) fra det ytterste hjulet med bremser på baksiden.

2. Fjern spaken (2) fra strukturen.
  - Fjern samtidig festet i bunnen av fjæren (4).
3. Gjenta trinn 1–2 på høyre side av maskinen.



**Billede. 5.1.12 - 62. Montere avskraperen til festebraketten**


4. På venstre side av maskinen må du feste mellomlegget (3) og avskrapens festebrakett (2) til ytterhjulet med festeanordningene (1).
  - Fest samtidig bunnen av fjæren (4) til festebraketten.
5. Gjenta trinn 4 på høyre side av maskinen.



**Billede. 5.1.12 - 63. Montere avskraperens opphangsplate**

Nummer	Komponent	Antall
2.	Sekskantskrue M16X55	3 stk
3.	Skive M16	6 stk
4.	Låsemutter M16	3 stk

6. Fest avskraperens opphangsplater (1) til maskinen med komponentene (2–4).



Billede. 5.1.12 - 64. Montere avstrykeren

Nummer	Komponent	Antall
2.	Sekskantskrue M16x110	12 stk
3.	Skive M16	24 stk
4.	Plate	3 stk
5.	Låsemutter M16	12 stk

7. Fest avskraperen (1) til opphangsplaten og festebrakettene med komponentene (2–5).

### 5.1.13 Montere den bakre harven




#### FARE

Montering av den bakre harven krever to personer.



#### FARE

Bruk en løfteinnretning ved montering av den bakre harven.




Billede. 5.1.13 - 65. Montere de bakre harvarmene

Nummer	Komponent	Antall
1.	Låsemutter M20	2 stk
2.	Skive M20	4 stk
3.	Sekskantskrue M20x180	2 stk
4.	Sekskantskrue M24x55	2 stk
5.	Sekskantmutter M24	2 stk

1. Monter de bakre harvarmene til radsåmaskinen med komponenter (1–5).


- Stram boltene på de bakre harvarmene slik at det ikke er noen klarering.



**Billede. 5.1.13 - 66. Monter kjedene for den bakre harven**

2. Monter kjedene (2) til arbeidsplattformen på radsåmaskinen med sjakler (1, 3).

- Det er to hull i armen på den bakre harven for feste av kjedet. Det fremste hullet er standardinnstillingen (5). Om nødvendig, kan du justere posisjonen til den bakre harven ved å bruke det bakerste hullet (4).




**Billede. 5.1.13 - 67. Løfte den bakre harven**

3. Fest en løftestropp (1) rundt røret (2).



**FARE**

Sørg for at kapasiteten til løftestroppen og løfteinnretningen er tilstrekkelig. Den bakre harven veier 100 kg.



Billede. 5.1.13 - 68. Montere den bakre harven

Nummer	Komponent	Antall
1.	Bakre harvarm	2kpl
2.	Sekskantskrue M20x60	2 stk
3.	Skive M20	4 stk
4.	Rør	1 stk
5.	Låsemutter M20	2 stk
6.	Klemme	2 stk

4. Bruk en løftestropp til å heve røret (4) til den bakre harven og posisjoner røret slik at armene på den bakre harven (1) er mellom klemmene (6).
5. Fest røret til den bakre harven til armene på den bakre harven ved å feste klemmen med skivene (3), en sekskantskrue (2) og en låsemutter (5).
  - Stram boltene på den bakre harven slik at det ikke er noen klaring.
6. Gjenta trinn 5 for den andre klemmen.

## 5.1.14 Montere bakmarkører på harven bak




FARE

Montering av bakmarkørene krever to personer.



FARE

Bruk en løfteutstyr ved montering av bakmarkørene.



**Billede. 5.1.14 - 69. Løfte bakmarkørene**


1. Fest en løftestropp (1) rundt markørrammen (2).



**FARE**

Sørg for at kapasiteten til løftestroppen og løfteinnretningen er tilstrekkelig. Bakmarkørene veier 75 kg.

2. Løft bakmarkørene med en løftestropp (1) gjennom rammen (2) og plasser rammen slik at bakmarkørarmene (3, 5) er mellom aktiveringsarmene for planeringsbrettet (4, 6).



**Billede. 5.1.14 - 70. Montere bakmarkører på harven bak**


Nummer	Komponent	Antall
1.	Låsemutter M20	2 stk
2.	Skive M20	4 stk
3.	Skive M20	4 stk
4.	Sekskantskrue M20x70	2 stk
5.	Låsemutter M16	4 stk
6.	Skive M16	8 stk

7.

Sekskantskrue M16x70

4 stk

3. Fest bakmarkørene til det fremre planeringsbrettets aktiveringsarmer med skiver (2, 3, 6), sekskantskruer (4, 7) og låsemutter (1, 5).
4. Gjenta trinn 3 for det andre festepunktet.



Billede. 5.1.14 - 71. Montere bakmarkørsylinderne

Nummer	Komponent	Antall
1.	Bolt Ø24	4 stk
2.	Skive M24	4 stk
3.	Lunstikke	4 stk

5. Fjern sylinderen fra arbeidsplattformen og monter den på aktiveringsarmene med boltene (1) og skivene (2).
6. Lås festeboltene på plass med lunstikken (3).
7. Gjenta trinn 5–6 for den andre sylinderen.

## 5.1.15 Montere fremre arbeidsplattform til en maskin med standard trekkstang

- Fest fremre arbeidsplattform før du installerer trekkstangens sylinder/strekkfisk.

FARE


Montering av fremre arbeidsplattform krever to personer.



FARE


Bruk løftetilbehør til å montere gangveien på fremre arbeidsplattform.





**Billede. 5.1.15 - 72. Montere støttebrakettene for gangveien**

1. Monter gangveiens støttebraketter (1, 2) til trekkstangen med 8 bolter M12x75 (3) og 8 skiver M12 (4).



**Billede. 5.1.15 - 73. Løfte gangveien**


2. Fest 2 løftestropper (1) rundt gangveien (2).




**FARE**

Sørg for at kapasiteten til løftestroppen og løfteinnretningen er tilstrekkelig.  
CEREX 300 EVO: Gangveien veier 60 kg. CEREX 400 EVO: Gangveien veier 80 kg.

3. Bruk løftestroppene til å løft gangveien over trekkstangen.
4. Rett inn gangveien symmetrisk med midten av maskinen og senk den på støttebrakettene.


**Billede. 5.1.15 - 74. Gangveibraketter**

5. Monter 6 braketter (1). i skruehullene for gangveibrakettene.

**Billede. 5.1.15 - 75. Montere gangveien på brakettene**

Nummer	Komponent	Stk
1.	Sekskantskrue, forsenket M8x70	6
2.	Skive M8	6
3.	Låsemutter M8	6


6. Fest gangveien til brakettene med komponenter (1-3).



**Billede. 5.1.15 - 76. Montere håndlister på en CEREX 300 EVO-maskin**

Nummer	Komponent	Stk
2.	U-bolt	4
3.	Skive M8	8
4.	Låsemutter M8	8

7. CEREX 300 EVO: Fest 2 håndlister (1) til endene av gangveien med komponentene (2–4).




**Billede. 5.1.15 - 77. Montere håndlister på en CEREX 400 EVO-maskin**

Nummer	Komponent	Stk
2.	Låsemutter M8	12
3.	Skive M8	12
4.	U-bolt	6

8. CEREX 400 EVO: Fest 2 håndlister (1) til endene og fronten av gangveien med komponentene (2–4).

- Plasser endene av rekverkrøret (5) litt under endeplatene (6) på gangveien.



Billede. 5.1.15 - 78. Montere trappen

Nummer	Komponent	Stk
2.	Låsemutter M12	4
3.	Skive M12	8
4.	Sekskantskrue M12x35	2
5.	Festeplate	1
6.	Sekskantskrue M12x110	2

9. Fest trappen (1) til trekkstangen med komponentene (2–6).

### 5.1.16 Montere fremre arbeidsplattform til en maskin med fremre skivekultivator

- Fest fremre arbeidsplattform før du installerer trekkstangens cylinder/strekkfisk.

**FARE**

Montering av fremre arbeidsplattform krever to personer.




**FARE**

Bruk et løftehjelpemiddel til å installere gangveien på fremre arbeidsplattform.




1. Monter fremre skivekalkulator på maskinen som angitt i kapittel 5.1.6 Feste den fremre skivekultivatoren.



**Billedet. 5.1.16 - 79. Montere støttebrakettene for gangveien**

2. Monter gangveiens støttebraketter (1, 2) til trekkstangen med bolter M10x30 (3) 8 stk og skiver M10 (4) 8 stk.



**Billedet. 5.1.16 - 80. Løfte gangveien**


3. Fest 2 løftestropper (1) rundt gangveien (2).




**FARE**

Sørg for at kapasiteten til løftestroppen og løfteinnretningen er tilstrekkelig.  
CEREX 300 EVO: Gangveien veier 60 kg. CEREX 400 EVO: Gangveien veier 80 kg.

4. Bruk løftestroppene til å løft gangveien over trekkstangen.
5. Rett inn gangveien symmetrisk med midten av maskinen og senk den på støttebrakettene.


**Billede. 5.1.16 - 81. Gangveibraketter**

6. Monter 6 braketter (1). i skruehullene for gangveibrakettene.

**Billede. 5.1.16 - 82. Montere gangveien på brakettene**

Nummer	Komponent	Stk
1.	Sekskantskrue, forsenket M8x70	6
2.	Skive M8	6
3.	Låsemutter M8	6


7. Fest gangveien til brakettene med komponenter (1-3).



Billede. 5.1.16 - 83. Montere håndlister på en 300-maskin

Nummer	Komponent	Stk
2.	U-bolt	4
3.	Skive M8	8
4.	Låsemutter M8	8

8. 300-maskin: Fest 2 skinner (1) til endene av gangveien med komponentene (2–4).




Billede. 5.1.16 - 84. Montere håndlister på en 400-maskin

Nummer	Komponent	Stk
2.	Låsemutter M8	12
3.	Skive M8	12
4.	U-bolt	6

9. 400-maskin: Fest 2 håndlister (1) til endene og fronten av gangveien med komponentene (2–4).

- Plasser endene av rekverkrøret (5) litt under endeplatene (6) på gangveien.




Billede. 5.1.16 - 85. Montere trappeskinnen

Nummer	Komponent	Stk
2.	U-bolt	4
3.	Skive M8	8
4.	Låsemutter M8	8

10. Fest bunnen (6) av trappeskinnen (1) til fremre skivekultivatortrapp med komponenter (2-4).  
 • Plasser bunnen av trappeskinnen like under U-bolten.
11. Bruk komponentene (2-4) til å feste øvre brakett (5) på trappeskinnen (1) til fremre arbeidsplattform.

## 5.1.17 Svinge bakre rekktverk på arbeidsplattformen og feste enderekkverket




Billede. 5.1.17 - 86. Svinge bakre rekktverk på arbeidsplattformen

Nummer	Komponent	Antall
1.	Bakre rekkverk	1 stk
2.	Låsemutter M8	8 stk
3.	Skive M8	8 stk
4.	U-bolt	4 stk

- For transport er bakre rekkverk (1) på arbeidsplattformen svingt innover.

1. Åpne boltene på bakre rekkverk på arbeidsplattformen.
2. Sving rekkverket utover og fest det til arbeidsplattformen med skivene (3), U-bolten (4) og låsemutrene (2).
3. Gjenta trinn 2 for alle festepunktene til det bakre rekkverket.




**Billede. 5.1.17 - 87. Feste enderekkverket på arbeidsplattformen**

Nummer	Komponent	Antall
1.	Låsemutter M8	4 stk
2.	Skive M8	4 stk
3.	U-bolt	2 stk

4. Fest enderekkverket til arbeidsplattformen med skivene (2), U-bolten (3) og låsemutrene (1).
5. Gjenta trinn 4 for det andre festepunktet.


## 5.2 Idriftsetting

### 5.2.1 Montere Comfort-kontrollpanelet



Billede. 5.2.1 - 88. Montere Comfort-kontrollpanelet

1. Kople kabelen (1) fra Comfort-kontrollpanelet til kabelen (2) som er koplet til radsåmaskinen.
  - Fest kabelen forsvarlig slik at den ikke kommer i klem i svinger eller ved heving.



Billede. 5.2.1 - 89. Feste Comfort-kontrollpanelet

2. Fest displaybraketten (3) til platen (5) med en skrue (6).
3. Fest displaybraketten (4) til førerhuset med to festeskruer (4).
  - Fest displayet på et sted der det ikke hindrer sikten, men hvor det lett kan sees ved å snu på hodet under kjøring. Fest displayet på en passende høyde slik at det blir enkelt å nå knappene.
4. Fest display for styringenheten (1) til displaybraketten (3) med en skrue (2).

## 5.3 Kople til traktor




### FARE

Klemfare ved til- og frakopling av radsåmaskinen. Minste sikkerhetsavstand – 5 m. Vær ekstremt forsiktig når det er personale i nærheten av radsåmaskinen og traktoren, som gir instrukser om til- og frakopling.

- Bruk vernehansker når du kopler radsåmaskinen til traktoren.

1. Kontroller at traktorventilen som brukes for hydraulikken som løfter radsåmaskinen til transportstilling, ikke står i flytestilling.
2. Hvis maskinen er utstyrt med hjulpakker, må lengden til hjulpakkertrekkstangen justeres i samsvar med del 5.3.1 Justere bomlengden på hjulpakkeren.
3. Kople trekkstangen til radsåmaskinen på traktorens tilhengerfeste eller hjulpakkerbommen til traktorens leddarmer.
4. Du hever maskinen med traktorhydraulikken.
5. Hev bakkestøtten til øvre stilling i samsvar med instruksene i del 5.3.2 Bruke bakkestøtten.



Billede. 5.3 - 90. Hydraulikkoplinger i Valtra T-serien leveres som koplingsmodell

1.	Power Beyond-retur (mottrykk 8 bar)
2.	Power Beyond-trykk
3.	BES-kontroll
4.	Overløpskoppling (må ikke tilkoples en returslange)
5.	Fri returkoppling
6.	Dobbeltvirkende koplinger 1–4. + funksjonskoplinger
7.	Dobbeltvirkende koplinger 1–4. - funksjonskoplinger

6. Kople hydraulikkslangene fra radsåmaskinen til traktorens dobbeltvirkende magnetventil (6, 7).





**FARE**


Sørg for at traktoren er slått av og at nøkkelen er fjernet fra tenningen.

**FARE**

Hydraulikkslanger må trykkavlastes når de koples til.

- Hydraulikkslanger skal koples til parvis slik at strømmeretningen er korrekt. Hydraulikkslangene er merket med fargekodede krager. Se etter i traktorhåndboken for å være sikker på at hydraulikkopplingene passer.

Nummer	Hydraulikkslange	Fargekode og symbol
1.	Hydraulikkopling for trekkstangjustering <ul style="list-style-type: none"> <li>2 hannkoplinger på ½"</li> </ul>	 02001180
2.	Hydraulikkopling på risteltrykkregulator <ul style="list-style-type: none"> <li>2 hannkoplinger på ½"</li> </ul>	 02001190
3.	Hydraulikkopling for heving av maskinen til transportstilling <ul style="list-style-type: none"> <li>2 hannkoplinger på ½"</li> </ul>	 02001200
4.	Hydraulikkopling for justering av stillingen til fremre planeringsbrett <ul style="list-style-type: none"> <li>2 hannkoplinger på ½"</li> </ul>	 02001140
5.	Hydraulikkopling for justering av posisjonen til fremre harv <ul style="list-style-type: none"> <li>2 hannkoplinger på ½"</li> </ul>	 02001210
6.	Hydraulikkopling for justering av stillingen til fremre skivekultivator <ul style="list-style-type: none"> <li>2 hannkoplinger på ½"</li> </ul>	 02001220



**Billede. 5.3 - 91. Strømkabel til Comfort-styringsenhet, DIN 9680**


7. Koble til strømledningen (1) fra kontrollpanelet på Comfort til traktorens førerhuskontakt.



**FARE**

Sørg for at traktoren er slått av og at nøkkelen er fjernet fra tenningen.

- Sørg for at kabelen ikke kommer i klem mot traktorens bakrute. Fest kabelen forsvarlig slik at den ikke kommer i klem i svinger eller ved heving.
- 8. Hydrauliske bremser, enkelt ledning (utstyrsvhengig): Kople ledningen på radsåmaskinen til traktorens bremsekopling.
  - Det er ikke fargekoding på slangen.
- 9. Trykkluftsbremser, dobbel ledning (utstyrsvhengig): Kople huskoplingene på radsåmaskinen til traktorens bremsekoplinger.
  - Huskoplingene er fargekodet.
    - Gul = styring
    - Rød = frø
- 10. Rett opp maskinen etter behov i samsvar med instruksene i del 5.3.3 Justere maskinnivået i lengderetningen med en strekkfisk eller 5.3.4 Justere maskinnivået i lengderetningen med en trekkstangsyylinder.




**Billede. 5.3 - 92. Sidesperrer på traktorleddarmene**

11. Lås sidesperrene (1) på traktorleddarmene ved å sette bolten (2) i det aktuelle hullet slik at leddarmene ikke berører hjulene.

12. Åpne kuleventilen i maskinens løftekrets i samsvar med instruksene i del 5.3.5 Bruke kuleventilen i maskinens løftekrets.
13. Sørg for at styrbarheten til traktoren er i samsvar med instruksene i del 5.3.7 Sikre traktorens manøvreringsevne.
14. Ved kjøring av en åker første gang, skal du stille inn midtmarkørene i henhold til anvisningene i del 5.3.8 Justere midtmarkørene.


### 5.3.1 Justere bomlengden på hjulpakkeren



Billede. 5.3.1 - 93. Justere lengden på bommen

1. Fjern splinten (1) i bomfestebolten (2) og trekk festebolten ut av bommen.
2. Juster lengden på bommen (3) slik at den passer til traktoren.
  - Bommen har tre justeringsposisjoner i intervaller på 200 mm. Maksimal lengdejustering er 400 mm.  
Når du justerer trekkstanglengden, kan du fjerne nedre slangeklemme (4), noe som gjør det enklere å plassere hydraulikkslangene.
3. Sett festebolten inn i bommen og lås den på plass med splinten.

### 5.3.2 Bruke bakkestøtten




Billede. 5.3.2 - 94. Bakkestøtte

1. Fjern splittpinnen (3) fra bakkestøttens (1) festebolt (4).
2. Trekk festepinnen ut av bakkestøtten.
3. Flytt bakkestøtten opp eller ned med spaken (6).
4. Velg et monteringshull.
  - Hull (2) = Bakkestøttens nedre posisjon
  - Hull (5) = Bakkestøttens transportposisjon
5. Sett inn festebolten i hullet og lås på plass med splittpinnen.

### 5.3.3 Justere maskinnivået i lengderetningen med en strekkfisk


- Justeringen må utføres når maskinen står på et plant underlag.



Billede. 5.3.3 - 95. Nivå i lengderetningen

- Maskinen er i plan når sidestolpen (1) på maskinen er horisontal.  
Kople radsåmaskinen til traktoren i samsvar med del 5.3 Kople til traktor.

1. Senk maskinen ved bruk av traktorhydraulikken.
2. Slå av strømmen i traktoren, ta ut nøkkelen fra tenningen og sett på parkeringsbremsen.




**Billede. 5.3.3 - 96. Justering med strekkfisk**

3. Åpne låsen på strekkfisken (2) ved å dreie låsen (1).
4. Juster strekkfisken ved å dreie akselen (3) og kontroller visuelt at maskinen er i plan.
5. Stram strekkfisklåsen når maskinen er i plan.


### 5.3.4 Justere maskinnivået i lengderetningen med en trekkstangsyylinder

- Kople radsåmaskinen til traktoren før nivåjustering i lengderetningen i samsvar med del [5.3 Kople til traktor](#). Traktoren må være på under justeringen. Justeringen må utføres når maskinen står på et plant underlag.



**Billede. 5.3.4 - 97. Nivå i lengderetningen**


- Maskinen er i plan når sidestolpen (1) på maskinen er horisontal.



**Billede. 5.3.4 - 98. Sylinderjusteringsribber**


1. Drei ribbene (2) over sylinderens (1) aksel.
2. Før sylinderen forsiktig mot ribbene og kontroller visuelt at maskinen er rett.
  - Om nødvendig kan du trekke ut sylinderen og eventuelt legge til eller fjerne ribber inntil maskinen er plan.

### 5.3.5 Bruke kuleventilen i maskinens løftekrets



**Billede. 5.3.5 - 99. Åpne kuleventilen for løftekretsen**

1. Åpne kuleventilene for maskinens løftekrets (1) etter at maskinen er flyttet til arbeidsstilling.
  - Kuleventilen er lukket når håndtaket (1) står på linje med kuleventilen.


**Billede. 5.3.5 - 100. Lukke kuleventilen for løftekretsen**

2. Steng kuleventilen for løftekretsen (1) før arbeidsstart og vedlikehold
  - Kuleventilen er stengt når håndtaket (2) står vinkelrett på kuleventilen.


### **5.3.6 Bruke løftekuleventilen for transporthjulenes midtaksel**

- Disse instruksjonene gjelder bare for CEREX 400 EVO-radsåmaskinen med bremsesystem.

Kuleventilen er plassert i øvre del av slangestativet, som er festet til toppen av maskinens transporthjul.

**Billede. 5.3.6 - 101. Kuleventil åpen**

1. Åpne løftekuleventilen (1) for transporthjulenes midtaksel når maskinen settes i transportposisjon.
  - Kuleventilen er lukket når håndtaket (2) står på linje med kuleventilen. I dette tilfellet er kan løftefunksjonen for midtakselen brukes.




Billedet. 5.3.6 - 102. Kuleventil stengt

2. Steng løftekuleventilen (1) for transporthjulenes midtaksel når maskinen settes i arbeidsposisjon.
  - Kuleventilen er stengt når håndtaket (2) står vinkelrett på kuleventilen. I dette tilfellet er kan løftefunksjonen for midtakselen ikke brukes.

### 5.3.7 Sikre traktorens manøvreringsevne

Beregningen av stabiliteten til kombinasjon traktor – radsåmaskin, står i vedlegget Beregne stabiliteten til kombinasjon traktor- og radsåmaskin. Styreresponsen til en liten traktor kan bli kompromittert når den trekker radsåmaskinen, fordi noe av vekten av såmaskinen hviler på traktorens bakaksel. Hvis styreresponsen er svak, anbefaler vi å bruke frontvekter på traktoren. Traktorens vektoverføringssystem bør også slås av, siden når vektreguleringssystemet brukes, kan høyden på løfteinnretningen skifte på grunn av belastningen og effekten av sådybden.

### 5.3.8 Justere midtmarkørene




Billedet. 5.3.8 - 103. Justere midtmarkørene

1. Løsne de to skruene (1).
2. Du justerer spissingen (2) ved å rotere skiven rundt akselen (3).

- Midtmarkøren skal pløye en fure som er dyp nok til å være synlig på bakken. Avstanden mellom midtlinjen til radsåmaskinen og furen som lages av midtmarkøren skal være 3 meter for CEREX 300 EVO og 4 meter for CEREX 400 EVO. Justeringen er imidlertid indikativ. Kontroller justeringen på åkeren for å unngå overlappende såing og stripere i samsvar med del 6.18 Sikre stillingen til midtmarkørene. Overlappende såing og stripere kan for eksempel oppstå hvis føreren sitter i en vinkel på traktoren.


3. Juster bredden til markørakselen (3).



**Billede. 5.3.8 - 104. Standardbredde med justeringsmåling**

- CEREX 300 EVO: X = 50 mm  
CEREX 400 EVO: X = 180 mm  
Målene er indikasjoner.

4. Stram de to skruene (1).




**Billede. 5.3.8 - 105. Justere løftehastigheten for midtmarkørene**

5. Juster løftehastigheten for midtmarkørene ved å dreie på knotten (2) på strupeventilen (1).

- Drei knotten med klokken for å redusere hastigheten.  
Drei knotten mot klokken for å øke hastigheten.

### 5.3.9 Justere bredden på bakmarkørene




Billede. 5.3.9 - 106. Justere bredden på bakmarkørene

1. Justere avstanden mellom skivene – måling X – i henhold til trikkeskinne-sporvidden.
  - De mulige breddene på trikkeskinnesporvidden er beskrevet i del 1.2 Spesifikasjoner.


# 6 Justering og bruk av maskinen

## 6.1 Sette maskinen i transportstillingen



Billede. 6.1 - 107. Trapp til arbeidsplattformen

1. Fold opp arbeidsplattformstrappen (1).
  - Når den er hevet vil trappen stå i en vinkel på ca. 40 grader på arbeidsplattformen.
2. Åpne løftekuleventilen for transporthjulenes midtaksel i samsvar med del [5.3.6 Bruke løftekuleventilen for transporthjulenes midtaksel](#).
  - Disse instruksjonene gjelder bare for CEREX 400 EVO utstyrt med bremsesystem.
3. Du hever maskinen med traktorhydraulikken.
4. Hvis maskinen er utstyrt med midtmarkører, må du sørge for at midtmarkørene har satt seg i transportstilling og at deres kuleventiler er stengt i samsvar med del [3.4 Bruke kuleventilene for midtmarkørene](#).
5. Steng kuleventilen i maskinens løftekrets i samsvar med del [5.3.5 Bruke kuleventilen i maskinens løftekrets](#).
6. Kontroller dekktrykket i samsvar med del [7.1.3 Kontrollere dekktrykk](#).
7. Kontroller at maskinen er ren.
  - Rengjør maskinen ved behov i henhold til del [7.3 Rengjøring](#).
8. Foreta en visuell kontroll av boltene på transporthjulene for å se om de er strammet i samsvar med del [7.1.2.1 Kontrollere strammingen av hjulboltene på transporthjulene](#) og stram dem ved behov.
9. Kontroller at lagerboltene er strammet i samsvar med del [7.1.2.2 Kontrollere strammingen av boltene i flenslagrene på transporthjulene](#) og stram dem ved behov.
10. Hvis maskinen er utstyrt med en standard trekkstang, skal du visuelt kontrollere at boltene i trekkanordningen er strammet i henhold til del [7.1.2.6 Kontrollere strammingen av boltene i tauemaljen](#) og stram etter behov.




Billedet. 6.1 - 108. Hjulpakkerstifter

11. Hvis maskinen er utstyrt med en hjulpakker, må du visuelt kontrollere at hjulpakkerstiftene (1, 2) er lukket.
12. Hvis radsåmaskinen er utstyrt med en standard trekkestang, må du sørge for at traktorens tilhengerfeste er innkoplet og låst.
13. Hvis radsåmaskinen er utstyrt med en hjulpakker, må du sørge for at traktorens leddarmer er låst til hjulpakkeren.

## 6.2 Sette maskinen i arbeidsstillingen

1. Kontroller at traktorventilen som er koplet til løftekretsen ikke står i flytende stilling.
2. Åpne kuleventilen i maskinens løftekrets i samsvar med del [5.3.5 Bruke kuleventilen i maskinens løftekrets](#).
3. Steng løftekuleventilen for transporthjulenes midtaksel i samsvar med del [5.3.6 Bruke løftekuleventilen for transporthjulenes midtaksel](#).
  - Disse instruksjonene gjelder bare for CEREX 400 EVO utstyrt med bremsesystem.
4. Hvis maskinen er utstyrt med midtmarkører, skal du åpne kuleventilene for midtmarkørene i samsvar med del [3.4 Bruke kuleventilene for midtmarkørene](#).



Billedet. 6.2 - 109. Løftesyindre

5. Senk løftesylinger til senkestillingen ved bruk av traktorhydraulikken.
  - CEREX 300 EVO har 1 løftesynder (2). CEREX 400 EVO har 3 løftesyindre (1–3).

## 6.3 Comfort-styresystemets brukerinnstillinger

- Hvis du starter styringssystemet når maskinen står i arbeidsposisjon, må du løfte og senke maskinen med traktorhydraulikken før du starter/gjenopptar arbeidet. Dette sørger for at brukerinnstillingene blir gjennomført.


### 6.3.1 Aktiv driftsmodus



Billede. 6.3.1 - 110. Aktiv driftsmodus

- Velg den ønskede aktive driftsmodusen (3 alternativer) på hovedskjerm bildet MAIN (1) ved å trykke på strømknappen på styringsenheten (2).  
Normalmodus er standaddriftsmodusen.


#### Normal status



Billede. 6.3.1 - 111. Normal status

- I normal modus, fungerer maskinen og midtmarkørene på normal måte.  
Telleverkene og skiftet av side for midtmarkøren virker ved hver heving.  
Funksjonsskjerm bildenummeret (1) vises i nedre venstre hjørne på brukergrensesnittet.  
Funksjonens infoboks (2) blinker på skjermen når den går til normalmodus.


## Løftesperremodus



Billede. 6.3.1 - 112. Løftesperremodus

- Maskinen forblir i såingsposisjon, men midtmarkørene heves.  
Denne funksjonen brukes når føreren ønsker å unngå en hindring foran midtmarkørene under bruk.  
Funksjonsskjerm bildenummeret (1) vises i nedre venstre hjørne på brukergrensesnittet.  
Dessuten blinker funksjonens infoboks (2) på skjermen.

## Stoppet telleverk-modus




Billede. 6.3.1 - 113. Stoppet telleverk-modus

- Tilsvarer funksjonen Stopp trikkeskinner. Se instruks [6.3.3.2 Trikkeskinnetelleverk, hold](#).  
Trikkeskinnetelleverket er slått av. Automatisk skifte av sidene til midtmarkøren er ikke i bruk.  
Brukes ved fylling, hvis maskinen må senkes.  
Funksjonsskjerm bildenummeret (1) vises i nedre venstre hjørne på brukergrensesnittet.  
Dessuten blinker funksjonens infoboks (2) på skjermen.

## 6.3.2 Bruke midtmarkørene

### 6.3.2.1 Velge automatisk og manuell modus



Billede. 6.3.2.1 - 114. Velge automatisk og manuell modus for midtmarkører

1. Du endrer midtmarkørfunksjonen ved å trykke på tasten AUTO-MAN (1).
  - Midtmarkørmodusen vises på skjermen med markering (2) og (3).

### 6.3.2.2 Velge midtmarkører



Billede. 6.3.2.2 - 115. Velge midtmarkører

1. Velg en midtmarkør ved bruk av piltastene.
  - Trykk på venstre piltast for å aktivere venstre midtmarkør. Trykk på høyre piltast for å aktivere høyre midtmarkør. Den aktive midtmarkøren vises markert (1) på skjermen.

I automatisk modus skifter midtmarkøren automatisk siden når man når kanten på åkeren. I manuell modus slås midtmarkøren på og av ved bruk av piltastene.

## 6.3.3 Bruke trikkeskinnetelleverket

### 6.3.3.1 Korreksjon av trikkeskinnetelleverk



Billede. 6.3.3.1 - 116. Korreksjon av trikkeskinnetelleverk

- Trykk på ADD TRAMLINE COUNTER-tasten (2) for å legge til en trikkeskinne (1) på rundkjøring eller trekke fra en trikkeskinne (1) på frem og tilbake-kjøring, hvis maskinen utilsiktet blir hevet en gang for mye.
  - Trykk på ADD TRAMLINE COUNTER-tasten.
  - Du trekker fra en trikkeskinne ved å trykke på knappen ADD TRAMLINE COUNTER-tasten flere ganger på rad til du når det ønskede antall trikkeskinner.
    - Antall trikkeskinner øker først, og starter deretter fra 1 igjen.

### 6.3.3.2 Trikkeskinnetelleverk, hold



Billede. 6.3.3.2 - 117. Trikkeskinnetelleverk, hold

- Trikkeskinnetelleverket kan stoppes når arbeidet avbrytes og når maskinen fylles. Trikkeskinnetelleverket kan stoppes når løftesperrefunksjonen står i normalmodus (1/3). Se instruks [6.3.1 Aktiv driftsmodus](#).
  - Trykk på tasten STOP TRAMLINE COUNTER (1) for å stoppe trikkeskinnetelleverket.

### 6.3.4 Stille inn målhastighet for gjødsel

- Justering av målhastighet for gjødsel er valgfritt.



Billedet. 6.3.4 - 118. Stille inn målhastighet for gjødsel

- Målhastigheten for gjødsel (1) stilles inn på skjermbildet SHFT.

- Trykk SET-tasten (2).
  - Det første tallet begynner å blinke.
- Endre verdien ved å trykke på opp/ned-piltastene.
- Bekrefte verdien ved å trykke på høyre piltast.
- Gjenta trinn 2-3 for de andre sifrene.



Billedet. 6.3.4 - 119. Bekrefte målhastigheten for gjødsel

- Bekreft målhastigheten for gjødsel ved å trykke på OK-tasten (1).

### 6.3.5 Velge fjernstyringsmodus



Billede. 6.3.5 - 120. Endre justeringen av målhastighet for gjødsel

1. Endre justeringen av målhastighet for gjødsel (1) ved å trykke på piltastene.
  - Trykk på opp-piltasten for å øke målhastigheten for gjødsel med det innstilte trinnet (standard 5 %). Trykk på ned-piltasten for å redusere målhastigheten for gjødsel med det innstilte trinnet (standard 5 %). Hastighetsendringen vies som et prosenttall (2) på skjermen.  
Du finner instrukser om innstilling av trinnet i del [4.1.4.2 Justere målhastighetstrinnet for gjødsel](#).
2. Hvis målhastigheten for gjødsel reduseres ikke når du trykker på piltasten, må du gå til hevesperremodus på hovedskjerm bildet Main (se instruks [6.3.1 Aktiv driftsmodus](#)) og deretter tilbake igjen for å justere målhastigheten.

### 6.3.6 Bruke arealmålerne

Comfort-styringssystemet har to målere for å måle areal: Ha1 og Ha2. Under drift øker verdiene i begge tellerne, uansett om en teller er aktiv på hovedskjerm bildet.



Billede. 6.3.6 - 121. Tilbakestille arealmålerne

- Sådd areal (1), såtid (2) og gjennomsnittlig arbeidsytelse (3) vises på skjermen. Bruk opp/ned-pilknappene til å velge informasjon om hver åker (Ha1, Ha2 og samlet maskinmengde). Total mengde kan ikke tilbakestilles.

1. Nullstill åkeren ved å trykke på RESET-knappen (4).



Billedet. 6.3.6 - 122. Bekrefte nullstilling av arealmålere

2. Bekrefte nullstillingen ved å trykke på YES-knappen (1).

## 6.4 Mater


Materne drives av maskinens venstre drivgir via et kjede.

Matchastighetene for gjødsel og frø justeres ved hjelp av styrespaker på maskinens venstre kraftoverføring. Matehastigheten for småfrø justeres ved hjelp av en styrespak på maskines høyre kraftoverføring.


I hver mater er det en utkoplingsplate mellom materkammeret og trakten for å slå av materens tilførsel fullstendig om nødvendig. Dette muliggjør såing med ufullstendig arbeidsbredde eller for eksempel økende radavstand ved såing med bare annenhver ristler.

## 6.5 Såingsmengder


Såingstabellene som har de grunnleggende verdiene for justering av såingsmengden, sitter under kraftoverføringsdekselet i radsåmaskinen. Nedenfor finner du såingstabellene for forskjellige sorter.



Billede. 6.5 - 123. Såingstabell for gjødsel



Billede. 6.5 - 124. Såingstabell for frø



Billede. 6.5 - 125. Såingstabell for småfrø

## 6.6 Forberedelser før fylling av trakt

### 6.6.1 Forberedelser før fylling av gjødseltrakt

1. Sørg for at stabiliteten til kombinasjonen traktor og radsåmaskin er blitt beregnet.
  - Beregningen av stabilitet står i vedlegget *Beregne stabiliteten til kombinasjon traktor og radsåmaskin*.
2. Kontroller at gjødseltrakten er tom, ren og tørr.
  - Rengjør trakten ved behov i henhold til del [7.3.1 Rengjøre traktene](#).
3. Kontroller at traktdelen står i ønsket posisjon.
  - Hvis maskinen er utstyrt med en småfrøtrakt, må du om nødvendig justere deleren som instruert i avsnitt [6.6.4 Justere traktdelen på en maskin med småfrøtrakt](#).  
Hvis maskinen ikke er utstyrt med en småfrøtrakt, må du om nødvendig justere deleren som instruert i avsnitt [6.6.5 Justere traktdelen på en maskin uten småfrøtrakt](#).
4. Juster matehastigheten for gjødsel som instruert i del [6.6.6 Justere matemengden med girkassens reguleringsspak](#).
5. Justerer stillingen til bunnklaffen på materenhettene i samsvar med del [6.6.7.1 Justere stillingen til bunnklaffen](#).
6. Juster stillingen til utkoplingsplatene i materenhettene i samsvar med del [6.6.7.2 Justere stillingen til utkoplingsplaten](#).

### 6.6.2 Forberedelser før fylling av frøtrakt

1. Sørg for at stabiliteten til kombinasjonen traktor og radsåmaskin er blitt beregnet.
  - Beregningen av stabilitet står i vedlegget *Beregne stabiliteten til kombinasjon traktor og radsåmaskin*.

2. Kontroller at frøtrakten er tom, ren og tørr.
  - Rengjør trakten ved behov i henhold til del [7.3.1 Rengjøre traktene](#).
3. Kontroller at traktdeleren står i ønsket posisjon.
  - Hvis maskinen er utstyrt med en småfrøtrakt, må du om nødvendig justere deleren som instruert i avsnitt [6.6.4 Justere traktdeleren på en maskin med småfrøtrakt](#).  
Hvis maskinen ikke er utstyrt med en småfrøtrakt, må du om nødvendig justere deleren som instruert i avsnitt [6.6.5 Justere traktdeleren på en maskin uten småfrøtrakt](#).
4. Juster matehastigheten for frø som instruert i del [6.6.6 Justere matemengden med girkassens reguleringsspak](#).
5. Justerer stillingen til bunnklaffen på materenheterne i samsvar med del [6.6.8.1 Justere stillingen til bunnklaffen](#).
6. Juster stillingen til utkoplingsplatene i materenheterne i samsvar med del [6.6.8.2 Justere stillingen til utkoplingsplaten](#).

### 6.6.3 Forberedelser før fylling av småfrø


1. Sørg for at stabiliteten til kombinasjonen traktor og radsåmaskin er blitt beregnet.
  - Beregningen av stabilitet står i vedlegget *Beregne stabiliteten til kombinasjon traktor og radsåmaskin*.
2. Sørg for at småfrøtrakten er tom, ren og tørr.
  - Rengjør den lille frøtrakten ved behov i henhold til instruksene i del [7.3.2 Rengjøring av småfrøtrakten](#).
3. Juster matehastigheten for gjødsel som instruert i avsnitt [6.6.6 Justere matemengden med girkassens reguleringsspak](#).
4. Justerer stillingen til bunnklaffen på materenheterne for småfrøtrakten i samsvar med del [6.6.9.1 Justere stillingen til bunnklaffen](#).
5. Juster plasseringen materenheters utkoplingsplatene for småfrøtrakten i samsvar med del [6.6.9.2 Justere stillingen til utkoplingsplaten](#).
6. Velg såmetoden for småfrø som instruert i avsnitt [6.6.10 Valg av såmetode for småfrø](#).

### 6.6.4 Justere traktdeleren på en maskin med småfrøtrakt



FARE

Før du justerer deleren, må du kontrollere at traktene er tomme.



Billede. 6.6.4 - 126. Justere traktdeleren

1. Fjern de to låsestiftene (10) på den ene siden av deleren (11).
2. Skyv deleren til ønsket stilling.
3. Sett låsestiftene plass igjen.
4. Juster den andre siden.

Tabel. 6.6.4 - 17. Traktvolumer i forskjellige posisjoner av deleren på CEREX 400 EVO uten småfrøtrakt


CEREX 300 EVO	Frø (L)	Gjødsel (L)	Småfrø (l)	Total (L)
1.	1 030	2400	370	3800
2.	1 190	2240	370	3800
3.	1 340	2090	370	3800
4.	1 480	1950	370	3800
5.	1 630	1800	370	3800
6.	1 780	1650	370	3800
7.	1 930	1500	370	3800
8.	2 080	1350	370	3800
9.	2 230	1200	370	3800

Tabel. 6.6.4 - 18. Traktvolumer i forskjellige posisjoner av deleren på CEREX 400 EVO uten småfrøtrakt

CEREX 400 EVO	Frø (L)	Gjødsel (L)	Småfrø (l)	Total (L)
1.	1 450	3340	510	5300
2.	1 680	3110	510	5300
3.	1 890	2900	510	5300
4.	2 100	2690	510	5300
5.	2 300	2490	510	5300

6.	2 490	2300	510	5300
7.	2 690	2100	510	5300
8.	2 900	1890	510	5300
9.	3 120	1670	510	5300

#### 6.6.4.1 Traktvolumer med delere i småfrøtrakt dreid bakover



Billede. 6.6.4.1 - 127. Delere i småfrøtrakt dreid bakover


- Når delerne for småfrøtrakten (1) dreies bakover (2), tilsvarer traktvolumene traktvolumene i kapittel [6.6.5 Justere traktdeleren på en maskin uten småfrøtrakt](#).

#### 6.6.5 Justere traktdeleren på en maskin uten småfrøtrakt



##### FARE

Før du justerer deleren, må du kontrollere at traktene er tomme.



Billede. 6.6.5 - 128. Justere traktdeleren

1. Fjern de to låkestiftene (10) på den ene siden av deleren (11).
2. Skyv deleren til ønsket stilling.
3. Sett låkestiftene plass igjen.
4. Juster den andre siden.


Tabel. 6.6.5 - 19. Traktvolumer i forskjellige posisjoner av deleren på CEREX 400 EVO uten småfrøtrakt

<b>CEREX 300 EVO</b>	<b>Frø (L)</b>	<b>Gjødsel (L)</b>	<b>Total (L)</b>
1.	1 400	2400	3800
2.	1 560	2240	3800
3.	1 710	2090	3800
4.	1 850	1950	3800
5.	2 000	1800	3800
6.	2 150	1650	3800
7.	2 300	1500	3800
8.	2 450	1350	3800
9.	2 600	1200	3800

Tabel. 6.6.5 - 20. Traktvolumer i forskjellige posisjoner av deleren på CEREX 400 EVO uten småfrøtrakt


<b>CEREX 400 EVO</b>	<b>Frø (L)</b>	<b>Gjødsel (L)</b>	<b>Total (L)</b>
1.	1 960	3340	5300
2.	2 190	3110	5300
3.	2 400	2900	5300
4.	2 610	2690	5300
5.	2 810	2490	5300
6.	3 000	2300	5300
7.	3 200	2100	5300
8.	3 410	1890	5300
9.	3 630	1670	5300

## 6.6.6 Justere matemengden med girkassens reguleringsspak



Billede. 6.6.6 - 129. Justere matemengde, gjødsel og frø

1. Juster matehastighetene for gjødsel og frø ved hjelp av styrespakene på maskinens venstre kraftoverføring.
  - Styrespak (1) er for gjødsel og styrespak (2) er for frø. Justeringsskalaen i spissen av justeringsspaken har verdier mellom 0 og 10. Når spissen av justeringsspaken er på 0, er matehastigheten 0 %. Når spissen av justeringsspaken er på 10, er matehastigheten 100 %.



Billede. 6.6.6 - 130. Justere matehastigheten, småfrø

2. Juster matehastigheten for småfrø ved hjelp av en styrespak (1) på maskinens høyre kraftoverføring.
  - Justeringsskalaen i spissen av justeringsspaken har verdier mellom 0 og 10. Når spissen av justeringsspaken er på 0, er matehastigheten 0 %. Når spissen av justeringsspaken er på 10, er matehastigheten 100 %.


## 6.6.7 Justere gjødseltraktens materenheter

### 6.6.7.1 Justere stillingen til bunnklaffen




#### FORSIKTIG

Når maskinen brukes, må styrespaken for bunnklaffene være i en av begrenserspaltene. Hvis styrespaken er plassert utenfor begrenseren, kan maskinens kalibreringstestklaff ikke dreie fritt.



Billede. 6.6.7.1 - 131. Styrespak for bunnklaffene på materenhettene, gjødseltrakt


1. Flytt styrespaken (1) på begrenseren (2) på spalteskalaen i samsvar med materialet som skal utsås.
  - CEREX 300 EVO: 1 stk styrespaker midt i maskinen.  
CEREX 400 EVO: 2 styrespaker (1 i midten av hver halvdel av trakten).



Billede. 6.6.7.1 - 132. Styrespakposisjoner/materiale som skal utsås

- Når småfrø sås, må styrespaken settes til posisjon 0.  
Når korn og gjødsel utsås, må styrespaken settes til posisjon 1.  
Når store frø sås, for eksempel erter eller bønner, må styrespaken settes til posisjon 3.  
Når organisk gjødsel utsås, må styrespaken settes til posisjon 3.

### 6.6.7.2 Justere stillingen til utkoplingsplaten



Billede. 6.6.7.2 - 133. Utkoplingsplate på gjødselmaterenheten

1. For alle gjødselmatere som skal brukes, må utkoplingsplaten (1) stilles til helt åpen.
  - En gjødselsåingstabell finnes i kapittel [6.5 Såingsmengder](#).


### 6.6.8 Justere frøtraktens materenheter

#### 6.6.8.1 Justere stillingen til bunnklaffen




##### FORSIKTIG

Når maskinen brukes, må styrespaken for bunnklaffene være i en av begrenserspaltene. Hvis styrespaken er plassert utenfor begrenseren, kan maskinens kalibreringstestklaff ikke dreie fritt.



Billede. 6.6.8.1 - 134. Styrespak for bunnklaffene av materenhetene, frøtrakt


1. Flytt styrespaken (1) på begrenseren (2) på spalteskalaen i samsvar med materialet som skal utsås.
  - CEREX 300 EVO: 1 stk styrespaker midt i maskinen.
  - CEREX 400 EVO: 2 styrespaker (1 i midten av hver halvdel av trakten).



Billede. 6.6.8.1 - 135. Styrespakposisjoner/materiale som skal utsås

- Når småfrø sås, må styrespaken settes til posisjon 0.  
Når korn og gjødsel utsås, må styrespaken settes til posisjon 1.  
Når store frø sås, for eksempel erter eller bønner, må styrespaken settes til posisjon 3.  
Når organisk gjødsel utsås, må styrespaken settes til posisjon 3.

### 6.6.8.2 Justere stillingen til utkoplingsplaten




Billede. 6.6.8.2 - 136. Utkoplingsplate på frømaterenheten

1. Avhengig av materialet som skal utsås, må enten den brede utkoplingsplaten (1) eller den smale utkoplingsplaten (2) settes til helt åpen på alle frømatere som brukes.
  - En frøsåingstabell finnes i kapittel 6.5 Såingsmengder.


## 6.6.9 Justere materenhetene i småfrøtrakten

### 6.6.9.1 Justere stillingen til bunnklaffen



Billede. 6.6.9.1 - 137. Styrespak for bunnklaffene av materenhetene, småfrøtrakt


1. Flytt styrespaken (1) på begrenseren (2) på spalteskalaen i samsvar med materialet som skal utsås.
  - CEREX 300 EVO: 1 stk styrespaker midt i maskinen.  
CEREX 400 EVO: 2 styrespaker (1 i midten av hver halvdel av trakten).



Billede. 6.6.9.1 - 138. Styrespakposisjoner/materiale som skal utsås

- Når småfrø sås, må styrespaken settes til posisjon 0.  
Når gjødsel sås, må styrespaken settes til posisjon 1.


### 6.6.9.2 Justere stillingen til utkoplingsplaten



Billede. 6.6.9.2 - 139. Utkoplingsplater på materenhet for småfrø

- Avhengig av materialet som skal utsås, må enten den brede utkoplingsplaten (1) eller den smale utkoplingsplaten (2) settes til helt åpen på alle frømatere som brukes.
  - En tabell for småfrø finnes i kapittel [6.5 Såingsmengder](#).

### 6.6.10 Valg av såmetode for småfrø



Billede. 6.6.10 - 140. Valg av såmetode for småfrø


- Bruk spak (1) til å velge såmetode for småfrø.
  - Når styrespaken er i sapalte (2), er såingen rettet mot overflaten gjennom et separat rør.
  - Når styrespaken er i spalte (3), er frøet rettet mot ristelen med frøet.

## 6.7 Fylle traktene




### FARE

Fallfare ved arbeid på plattformen. Vær forsiktig når du utfører arbeid på plattformen. Det er kun lov å bruke trinnene til å gå opp på plattformen når maskinen er senket.




Billede. 6.7 - 141. Trapp til arbeidsplattformen

1. Senk maskinen til arbeidsstilling i samsvar med instruksene i del 6.2 Sette maskinen i arbeidsstillingen og brett ned trappen til arbeidsplattformen (1).



Billede. 6.7 - 142. Traktpresenning

2. Hekt av de to løkkene (2) på traktpresenningen (1).
3. Trekk i snoren (3).
  - Det er en fjær inne i presenningen som vil rulle den opp. Du må aldri slippe presenningen, men holde i enden inntil den er åpen.

**Billede. 6.7 - 143. Fylle traktene****4. Fyll traktene.**

- Trakt (1) er for gjødsel. Trakt (2) er for frø. Trakt (3) er for småfrø.

**FARE**

Du må aldri gå under en løftet last.

**FARE**

Sørg for at ingen befinner seg oppå radsåmaskinen eller inne i traktene når de fylles.

**FARE**

Pass på at du ikke puster inn frøappreturstøv og gjødselstøv. Frøbeisen utgjør en alvorlig helsefare.

**FARE**

Les HMS-arket for appreturmiddelet og gjødselen og følg advarslene.

- Det anbefales at traktene fylles fra siden.

Vi anbefaler at du åpner bulksekkene med en kniv med langt skaft eller en beskjæringskniv.

**5. Lukk presenningen (1) og fest de to presenningsløkkene (2).****6. Brett opp trappen til arbeidsplattformen.**


- Når den er hevet vil trappen stå i en vinkel på ca. 40 grader på arbeidsplattformen.

## **6.8 Produktkalibrering**

Såingstabellene som har de grunnleggende verdiene for justering av såingsmengden, sitter under kraftoverføringsdekselet i radsåmaskinen. Såingstabellene står i del 6.5 Såingsmengder. Det er imidlertid store forskjeller mellom forskjellige frø, og det er grunnen til at den faktiske såingsmengden alltid må kontrolleres med en kalibreringstest. Frøbehandling, som for eksempel frøbeising, har betydelig effekt på fluiditeten.


Kalibreringstesten bør utføres hver gang det gjøres endringer i matemengdene. Spesielt kan gjødselmengdene variere mye på grunn av fuktigheten og fluiditeten til gjødselen.

Ved kjøring på vei med traktene fulle av gjødsel og frø, kan vibrasjon forårsake hvelving i traktene. Om høsten eller etter regn, kan gjødselen absorbere fuktighet i materne, noe som endrer gjødselens fluiditet. Av den grunn er det lurt å overvåke at gjødsel eller frø flyter jevnt fra alle matrene når såingen starter. Det er grunn til å utføre en kalibreringstest og visuelt kontrollere at matemengden er jevn i alle matrene.



**Billede. 6.8 - 144. Trinse**

- Når du kjører en kalibreringstest på maskinen, må maskinen heves fra arbeidsstillingen slik at trinsen (1) løsnes fra hjulene.



**Billede. 6.8 - 145. Plassering av kalibreringstestsveiven**

- Bruk standard-kalibreringstestsveiven (1) som følger med maskinen når du utfører en kalibreringstest. Sveiven sitter bak girkassedekselet, på venstre side av maskinen.


## 6.8.1 Gjødselkalibreringstest



### FARE


Slå av traktoren, ta ut nøkkelen fra tenningen og sett på parkeringsbremsen før du kjører en kalibreringstest. Hvis maskinen er utstyrt med midtmarkører, skal du stenge stengeventilene for midtmarkørene i samsvar med del 3.4 Bruke kuleeventilene for midtmarkørene.

1. Løft dekselet over kraftoverføringen på begge sider av maskinen.



**Billede. 6.8.1 - 146. Trekke ut kalibreringstestens justeringsstang**


2. Trekk stangen (1) utover til målerbåndet på stangen (2) er helt synlig utenfor rammespalten (3).
  - Hvis justeringsstangen trekkes ut, flyttes maternes klaffer til kalibreringsposisjonen.
3. Tøm kalibreringsbrettene.
  - Jord kan ha samlet seg i kalibreringsbrettene under drift.



**Billede. 6.8.1 - 147. Stille inn kalibreringsbrettene.**

4. Skyv kalibreringsbrettene (1) i en horisontal posisjon under gjødselmateledningen.


- Gjødselmaterledningen er plassert i maskinrammen ved den fremste åpningen (2).



Billede. 6.8.1 - 148. Deaktivering av frømater

5. Trekk låseplaten (1) på frøsmåfrømater utover, og plasser låseboltene på skiven i samsvar med spaltene (3) på styrebøssingen (2).


- Frømateren er nå deaktivert.



Billede. 6.8.1 - 149. Deaktivering av småfrømater


6. Hvis maskinen har en liten frøtrakt: Trekk låseplaten (1) på småfrømater utover, og plasser låseboltene på skiven i samsvar med spaltene (3) på styrebøssingen (2).

- Materen for småfrø er nå deaktivert.




**Billede. 6.8.1 - 150. Feste kalibreringstestens håndsveiv**

7. Fest kalibreringstestsveiven (1) til kalibreringstestakselen (2).
8. Drei sveiven inntil det kommer en jevn strøm med gjødsel ut av alle materne.
9. Tøm kalibreringsbrettene.
10. Drei akselen 1 omdreining per sekund mot klokken ved bruk av kalibreringstestsveiven.
  - Et område på  $100 \text{ m}^2$  oppnås ved å dreie sveiven 34 ganger på CEREX 300 EVO og 25,5 ganger på CEREX 400 EVO.
11. Trekk ut kalibreringsbrettene og vei mengdene de nå inneholder.
  - Bruk kalibreringstestposene og vekten som følger med maskinen til veiingen. Kalibreringstmengden som oppnås tilsvarer et areal på  $100 \text{ m}^2$ , og mengdene for en hektar må derfor ganges med hundre. Hvis vektresultatet ikke samsvarer med ønsket mengde, justerer du matehastigheten for gjødsel i samsvar med del 6.6.6 Justere matemengden med girkassens reguleringsspak.
12. Gjenta kalibreringstesten. Kontroller at resultatet er tilstrekkelig nær mengdemålet.
13. Sett kalibreringstestbrettene inn i maskinen. Sørg for at brettene står i riktig rekkefølge og at de er korrekt koplet til hverandre.




**Billede. 6.8.1 - 151. Returnere frømateren til driftsposisjonen**

14. Roter låseskiven (1) på frømatere, slik at låseboltene på skiven samsvarer med sporene (3) på styrebøssingen (2).
  - Akselfjæren trekker låseskiven på plass.



Billede. 6.8.1 - 152. Returnere småfrømateren til driftsposisjonen

15. Hvis maskinen har en liten frøtrakt: Roter låseskiven (1) på småfrømater, slik at låseboltene på skiven samsvarer med sporene (3) på styrebøssingen (2).
- Akselfjæren trekker låseskiven på plass.



Billede. 6.8.1 - 153. Sette inn kalibreringstestens justeringsstang

16. Sett inn kalibreringstestens justeringsstang (1) i maskinrammen.
- Hvis justeringsstangen settes inn, flyttes maternes klaffer til såposisjonen.
17. Fold dekselet over kraftoverføringen på begge sider av maskinen.


## 6.8.2 Frøkalibreringstest



### FARE


Slå av traktoren, ta ut nøkkelen fra tenningen og sett på parkeringsbremsen før du kjører en kalibreringstest. Hvis maskinen er utstyrt med midtmarkører, skal du stenge stengeventilene for midtmarkørene i samsvar med del 3.4 Bruke kuleeventilene for midtmarkørene.

1. Løft dekselet over kraftoverføringen på begge sider av maskinen.




**Billede. 6.8.2 - 154. Trekke ut kalibreringstestens justeringsstang**

2. Trekk stangen (1) utover til målerbåndet på stangen (2) er helt synlig utenfor rammespalten (3).
  - Hvis justeringsstangen trekkes ut, flyttes maternes klaffer til kalibreringsposisjonen.
3. Tøm kalibreringsbrettene.
  - Jord kan ha samlet seg i kalibreringsbrettene under drift.




**Billede. 6.8.2 - 155. Stille inn kalibreringsbrettene.**

4. Skyv kalibreringsbrettene (1) i en horisontal posisjon under frømaterledningen.
  - Frømaterledningen er plassert i maskinrammen ved den bakerste åpningen (2).




Billede. 6.8.2 - 156. Deaktivering av gjødselmateren

5. Trekk låseplaten (1) på gjødselmateren utover, og plasser låseboltene på skiven i samsvar med spaltene (3) på styrebøssingen (2).
  - Gjødselmateren er nå deaktivert.




Billede. 6.8.2 - 157. Deaktivering av småfrømater

6. Hvis maskinen har en liten frøtrakt: Trekk låseplaten (1) på småfrømater utover, og plasser låseboltene på skiven i samsvar med spaltene (3) på styrebøssingen (2).
  - Materen for småfrø er nå deaktivert.




Billede. 6.8.2 - 158. Feste kalibreringstestens håndsveiv

7. Fest kalibreringstestsveiven (1) til kalibreringstestakselen (2).
8. Drei sveiven inntil det kommer en jevn strøm med gjødsel ut av alle materne.
9. Tøm kalibreringsbrettene.
10. Drei akselen 1 omdreining per sekund mot klokken ved bruk av kalibreringstestsveiven.
  - Et område på  $100 \text{ m}^2$  oppnås ved å dreie sveiven 34 ganger på CEREX 300 EVO og 25,5 ganger på CEREX 400 EVO.
11. Trekk ut kalibreringsbrettene og vei mengdene de nå inneholder.
  - Bruk kalibreringstestposene og vekten som følger med maskinen til veiingen. Kalibreringstestmengden som oppnås tilsvarer et areal på  $100 \text{ m}^2$ , og mengdene for en hektar må derfor ganges med hundre. Hvis vektresultatet ikke samsvarer med ønsket mengde, justerer du matehastigheten for frø i samsvar med del 6.6.6 Justere matemengden med girkassens reguleringsspak.
12. Gjenta kalibreringstesten. Kontroller at resultatet er tilstrekkelig nær mengdemålet.
13. Sett kalibreringstestbrettene inn i maskinen. Sørg for at brettene står i riktig rekkefølge og at de er korrekt koplet til hverandre.




**Billede. 6.8.2 - 159. Returnere gjødselmateren til driftsposisjonen**

14. Roter låseskiven (1) på gjødselmater, slik at låseboltene på skiven samsvarer med sporene (3) på styrebøssingen (2).
  - Akselfjæren trekker låseskiven på plass.



**Billede. 6.8.2 - 160. Returnere småfrømateren til driftsposisjonen**

15. Hvis maskinen har en liten frøtrakt: Roter låseskiven (1) på småfrømater, slik at låseboltene på skiven samsvarer med sporene (3) på styrebøssingen (2).
- Akselfjæren trekker låseskiven på plass.



Billede. 6.8.2 - 161. Sette inn kalibreringstestens justeringsstang

16. Sett inn kalibreringstestens justeringsstang (1) i maskinrammen.
- Hvis justeringsstangen settes inn, flyttes maternes klaffer til såposisjonen.
17. Fold dekselet over kraftoverføringen på begge sider av maskinen.


### 6.8.3 Kalibreringstest for småfrø



#### FARE

Slå av traktoren, ta ut nøkkelen fra tenningen og sett på parkeringsbremsen før du kjører en kalibreringstest. Hvis maskinen er utstyrt med midtmarkører, skal du stenge stengeventilene for midtmarkørene i samsvar med del [3.4 Bruke kuleeventilene for midtmarkørene](#).


1. Løft dekselet over kraftoverføringen på begge sider av maskinen.



Billede. 6.8.3 - 162. Trekke ut kalibreringstestens justeringsstang


2. Trekk stangen (1) utover til målerbåndet på stangen (2) er helt synlig utenfor rammespalten (3).

- Hvis justeringsstangen trekkes ut, flyttes maternes klaffer til
  - kalibreringsposisjonen.
3. Tøm kalibreringsbrettene.
- Jord kan ha samlet seg i kalibreringsbrettene under drift.




**Billede. 6.8.3 - 163. Stille inn kalibreringsbrettene.**

4. Skyv kalibreringsbrettene (1) i en horisontal posisjon under frømateledningen.
- Frømaterledningen er plassert i maskinrammen ved den bakerste åpningen (2).




**Billede. 6.8.3 - 164. Deaktivering av gjødselmateren**

5. Trekk låseplaten (1) på gjødselmateren utover, og plasser låseboltene på skiven i samsvar med spaltene (3) på styrebøssingen (2).
- Gjødselmateren er nå deaktivert.




**Billede. 6.8.3 - 165. Deaktivering av frømater**

6. Trekk låseplaten (1) på frøsmåfrømater utover, og plasser låseboltene på skiven i samsvar med spaltene (3) på styrebøssingen (2).
- Frømateren er nå deaktivert.




**Billede. 6.8.3 - 166. Valg av såmetode for småfrø**

7. Drei velgerspaken for såmodus for småfrø (1) til spalte (2) for å styre de småfrøene til ristelen.




**Billede. 6.8.3 - 167. Feste kalibreringstestens håndsveiv**

8. Fest kalibreringstestsveiven (1) til kalibreringstestakselen (2).
9. Drei sveiven inntil det kommer en jevn strøm med gjødsel ut av alle materne.
10. Tøm kalibreringsbrettene.
11. Drei akselen 1 omdreining per sekund mot klokken ved bruk av kalibreringstestsveiven.
  - Et område på  $100 \text{ m}^2$  oppnås ved å dreie sveiven 34 ganger på CEREX 300 EVO og 25,5 ganger på CEREX 400 EVO.
12. Trekk ut kalibreringsbrettene og vei mengdene de nå inneholder.
  - Bruk kalibreringstestposene og vekten som følger med maskinen til veiingen. Kalibreringstestmengden som oppnås tilsvarer et areal på  $100 \text{ m}^2$ , og mengdene for en hektar må derfor ganges med hundre. Hvis vektresultatet ikke samsvarer med ønsket mengde, justerer du matehastigheten for småfrø i samsvar med del 6.6.6 Justere matemengden med girkassens reguleringsspak.
13. Gjenta kalibreringstesten. Kontroller at resultatet er tilstrekkelig nær mengdemålet.
14. Sett kalibreringstestbrettene inn i maskinen. Sørg for at brettene står i riktig rekkefølge og at de er korrekt koplet til hverandre.




**Billede. 6.8.3 - 168. Returnere gjødselmateren til driftsposisjonen**

15. Roter låseskiven (1) på gjødselmater, slik at låseboltene på skiven samsvarer med sporene (3) på styrebøssingen (2).
  - Låseskivens returfjær trekker skiven på plass.



**Billede. 6.8.3 - 169. Returnere frømateren til driftsposisjonen**

16. Roter låseskiven (1) på frømatere, slik at låseboltene på skiven samsvarer med sporene (3) på styrebøssingen (2).
  - Låseskivens returfjær trekker skiven på plass.



Billede. 6.8.3 - 170. Sette inn kalibreringstestens justeringsstang

17. Sett inn kalibreringstestens justeringsstang (1) i maskinrammen.
  - Hvis justeringsstangen settes inn, flyttes maternes klaffer til såposisjonen.
18. Fold dekselet over kraftoverføringen på begge sider av maskinen.

#### 6.8.4 Kalibreringstest med justering av målhastigheten for gjødsel.




##### FARE

Kople inn håndbrekket på traktoren før du kjører kalibreringstesten. Hvis maskinen er utstyrt med midtmarkører, skal du stenge stengeventilene for midtmarkørene i samsvar med del [3.4 Bruke kuleeventilene for midtmarkørene](#).


##### Klargjøring

1. Løft dekselet over kraftoverføringen på begge sider av maskinen.




Billede. 6.8.4 - 171. Trekke ut kalibreringstestens justeringsstang

2. Trekk stangen (1) utover til målerbåndet på stangen (2) er helt synlig utenfor rammespalten (3).
  - Hvis justeringsstangen trekkes ut, flyttes maternes klaffer til kalibreringsposisjonen.
3. Tøm kalibreringsbrettene.
  - Jord kan ha samlet seg i kalibreringsbrettene under drift.




**Billede. 6.8.4 - 172. Stille inn kalibreringsbrettene.**

4. Skyv kalibreringsbrettene (1) i en horisontal posisjon under gjødselmateledningen.
  - Gjødselmaterledningen er plassert i maskinrammen ved den fremste åpningen (2).



**Billede. 6.8.4 - 173. Deaktivering av frømater**

5. Trekk låseplaten (1) på frøsmåfrømater utover, og plasser låseboltene på skiven i samsvar med spaltene (3) på styrebøssingen (2).
  - Frømateren er nå deaktivert.



**Billede. 6.8.4 - 174. Deaktivering av småfrømater**

6. Hvis maskinen har en liten frøtrakt: Trekk låseplaten (1) på småfrømater utover, og plasser låseboltene på skiven i samsvar med spaltene (3) på styrebøssingen (2).



**Billede. 6.8.4 - 175. Oppsetsdisplay**

7. Velg produktkalibrering (1) på Oppsettsskjerm bildet på brukergrensesnittet.
  - Bruk opp/ned-pilknappene til å bla gjennom menyen. Åpne skjerm bildet ved å trykke på OK-knappen (2).



**Billede. 6.8.4 - 176. Mål hastighet for gjødsel**

8. Du bekrefter målhastigheten for gjødsel (1) ved å trykke på SET-tasten (2).



Billede. 6.8.4 - 177. Stille inn målhastighet for gjødsel


- Det første tallet begynner å blinke.
- 9. Endre verdien ved å trykke på opp/ned-piltastene.
- 10. Bekreft verdien ved å trykke på høyre piltast.
  - Det andre tallet begynner å blinke.
- 11. Gjenta trinn 9–10 for det andre og tredje sifferet.
- 12. Trykk på OK-tasten (1).



Billede. 6.8.4 - 178. Stille inn målhastighet for gjødsel

- 13. Bekreft målhastigheten for gjødsel ved å trykke på OK-tasten (1).

## Produktkalibrering



Billede. 6.8.4 - 179. Feste kalibreringstestens håndsveiv

1. Fest kalibreringstestsveiven (1) til kalibreringstestakselen (2).
2. Drei sveiven inntil det kommer en jevn strøm med gjødsel ut av alle materne.
3. Tøm kalibreringsbrettene.
4. Drei akselen 1 omdreining per sekund mot klokken ved bruk av kalibreringstestsveiven.
  - Et område på 100 m<sup>2</sup> oppnås ved å dreie sveiven 34 ganger på CEREX 300 EVO og 25,5 ganger på CEREX 400 EVO.
5. Trekk ut kalibreringsbrettene og vei mengdene de nå inneholder.
  - Bruk kalibreringstestposene og vekten som følger med maskinen til veiingen. Kalibreringstestmengden som oppnås tilsvarer et areal på 100 m<sup>2</sup>, og mengdene for en hektar må derfor ganges med hundre.




Billede. 6.8.4 - 180. Legge inn veieresultatet

- Veieresultatet vises på skjermen. Det første tallet begynner å blinke.
6. Endre verdien ved å trykke på opp/ned-piltastene.
  7. Bekreft verdien ved å trykke på høyre piltast.
    - Det andre tallet begynner å blinke.
  8. Gjenta trinn 6–7 for de andre sifrene.
  9. Bekreft rettingen ved å trykke på OK-tasten (2).




**Billede. 6.8.4 - 181. Kalibreringsverdier for kalibreringstesten**

- Den gamle kalibreringsverdien (1), nye kalibreringsverdien (2), forskjellen mellom den gamle og nye verdien (i prosent) (3) og maksimal matehastighet (4) vises på skjermen.
10. Trykk på OK-tasten (5).
  11. Sett kalibreringstestbrettene inn i maskinen. Sørg for at brettene står i riktig rekkefølge og at de er korrekt koplet til hverandre.




**Billede. 6.8.4 - 182. Returnere frømateren til driftsposisjonen**

12. Roter låseskiven (1) på frømatere, slik at låseboltene på skiven samsvarer med sporene (3) på styrebøssingen (2).
  - Akselfjæren trekker låseskiven på plass.



Billede. 6.8.4 - 183. Returnere småfrømateren til driftsposisjonen


13. Hvis maskinen har en liten frøtrakt: Roter låseskiven (1) på småfrømater, slik at låseboltene på skiven samsvarer med sporene (3) på styrebøssingen (2).
  - Akselfjæren trekker låseskiven på plass.



Billede. 6.8.4 - 184. Sette inn kalibreringstestens justeringsstang


14. Sett inn kalibreringstestens justeringsstang (1) i maskinrammen.
  - Hvis justeringsstangen settes inn, flyttes maternes klaffer til såposisjonen.
15. Fold dekselet over kraftoverføringen på begge sider av maskinen.

## 6.9 Regulere såingsdybden til ristelen



Billede. 6.9 - 185. Såingsdybder


- Såingsdybden til ristelen reguleres for hver ristel med dekkhjulet. Merket (1) viser såingsdybden in millimeter.



Billede. 6.9 - 186. Regulere såingsdybden til ristelen

1. Fjern splinten (1).
2. Sett bolten (2) inn i hullet på ønsket såingsdybde.
3. Fest pinnen på plass med splittpinne.

## 6.10 Justere risteltrykket




Billede. 6.10 - 187. Justere risteltrykket

1. Du justerer risteltrykket ved å endre lengden på de to hydraulikksylinderne 4 stk (4–7).

- Sylinderen dreier røret (3) på ristelfestet, noe som trykker sammen de fire gummiribbene (2) og fører til økt kraft.  
Reguleringssområdet for risteltrykk er 20–120 kg. Bruk mindre trykk på løs jod og mer trykk på hard jord. Trykket skal først settes for høyt og deretter senkes, hvis det er nødvendig, i stedet for å sette trykket for lavt i første omgang. Risteltrykket kan justeres under drift. Det kan for eksempel reduseres i enden av en åker med dyp jord og økes i enden med leirjord, for å opprettholde ønsket såingsdybde.
- Risteltrykkskalaen (1) viser stillingen til risteltrykket. På 1–4-skalaen er 4 det høyeste risteltrykket.


## 6.11 Justere den bakre harven



Billede. 6.11 - 188. Justere den bakre harvens høyde

1. Bruk bolten (1) til å justere høyden på den bakre harven.

- Jo mer av bolten som er synlig, jo høyere er stillingen til den bakre harven.




Billede. 6.11 - 189. Justere den bakre harvens vinkel

- Angi bakre harvevinkel ved å sette inn bunnenden av justeringsbolten (1) i ønsket festehull (2-4).

- Når bolten er i det nederste hullet (2), står den bakre harven i stående stilling. Denne stillingen setter den bakre harven i stand til å flytte mest jord.
- Når bolten er i det øverste hullet (4), er vinkelen til den bakre harven størst. Denne stillingen brukes når det er mye masse på bakken. Denne stillingen setter den bakre harven i stand til trenge best ned i bakken.

## 6.12 Justere det fremre planeringsbrettet



Billede. 6.12 - 190. Justere det fremre planeringsbrettet


- Juster høyden på det fremre planeringsbrettet ved å plassere klemmer (1) langs akslene på de to hydraulikksylindrene på det fremre planeringsbrettet.

Tabel. 6.12 - 21. Tykkelse og antall klemmer på fremre planeringsbrett

Klemmefarge	Klemmetykkelse	Antall
Gul	31,8 mm	1 stk
Rød	25,4 mm	2 stk
Sort	22,2 mm	2 stk
Blå	19,2 mm	2 stk


- Jo flere og tykkere klemmene som festes på cylinderakslene er, jo høyere er stillingen til det fremre planeringsbrettet.

## 6.13 Justere den fremre harven



Billede. 6.13 - 191. Høyde på fremre harv – alternativer

- Den høyeste stillingen (1) til den fremre harven er fabrikkinnstillingen. Ettersom tindene på den fremre harven blir slitt, kan du sette harven i lavere stillinger (2–4).




Billede. 6.13 - 192. Justere høyden på den fremre harven

1. Fjern den nedre festebolten (2) fra alle fire fester.
2. Løsne den øvre festebolten (1) på alle fire fester.
  - Avhengig av utgangspunktet for høydejusteringen av den fremre harven, kan det hende det er nødvendig å utføre trinn 1 og 2 i motsatt rekkefølge.
3. Senk den fremre harven ned på de løsnede festeboltene til det er nok rom for justering i hver festebrakettspalte (3, 4).

4. Bytt festeboltene (1 eller 2) som ble fjernet fra alle fire fester i trinn 1 og 2.
5. Stram alle boltene.

## 6.14 Justere den fremre skivekultivatoren




Billede. 6.14 - 193. Justere harvedybden til den fremre skivekultivatoren

1. Juster høyden på den fremre harven ved å plassere klemmer (1) langs stengene på de to hydraulikksylinderne på det fremre planeringsbrettet.

Tabel. 6.14 - 22. Tykkelse og antall klemmer på den fremre harven

Klemmefarge	Klemmetykkelse	Antall
Gul	31,8 mm	1 stk.
Rød	25,4 mm	2 stk
Sort	22,2 mm	2 stk
Blå	19,2 mm	2 stk


- Jo høyere antall og jo tykkere klemmene som sitter på cylinderstangen er, jo mindre blir bearbeidingsdybden til den fremre skivekultivatoren.



Billede. 6.14 - 194. Justere den nedre posisjonen til sidesperrene


2. Løsne sidesperrens (1) justeringslåsemutter (3).

3. Drei justeringsbolten (2).
  - Sidesperren flyttes til den ønskede nedre posisjonen.
4. Stram låsemutteren (3).
5. Gjenta trinn 2–4 på den andre siden av den fremre skivekultivatoren.



**Billede. 6.14 - 195. Justere høyden og vinkelen til sidesperrene**

6. Juster høyden og vinkelen til sidesperrene ved å sette festeboltene (1, 2) i festehullene (3–8) som er best egnet for den tiltenkte bruken.
  - Bruk om nødvendig den tilgjengelige plassen for justering av skruen (1) i hullet i festebraketten (9).
7. Gjenta trinn 6 på den andre siden av den fremre skivekultivatoren.



**Billede. 6.14 - 196. Justere sidesperrene på den fremre skivekultivatoren for transport**

8. Fjern splinten (3).
9. Løft ut låsebolten (1).
10. Skyv sidesperren innover til festehullet (2) er på linje med støtterøret (1).
11. Sett inn igjen låsebolten og splinten.
12. Gjenta trinn 8–12 på den andre siden av den fremre skivekultivatoren.


## 6.15 Bruke sporfjerneren

### 6.15.1 Justere sporfjernerens høyde



FORSIKTIG

Når du justerer sporfjerneren, må du kontrollere at festerøret ikke kiler seg fast på fremre serviceplattform når du justerer trekkstangens posisjon.




Billede. 6.15.1 - 197. Justere sporfjernerens høyde

1. På venstre side av maskinen må du løsne låsemutteren (2) på festerøret (1) på sporfjerneren.
  - CEREX 300 EVO-maskinen har 1 sett av monteringsrør.  
CEREX 400 EVO-maskinen har 2 sett av monteringsrør.
2. Løsne bolten (3) litt til festerøren kan bevege seg.
3. Sett sporfjerneren til ønsket høyde.
4. Stram boltene.
5. Stram mutterne.
6. Gjenta trinn 1–5 på høyre side av sporfjerneren.

### 6.15.2 Bytte en S-tindespiss

- Skjære- eller perforeringsfare ved bytte av S-tindespisser. Vær ekstremt forsiktig.




Billede. 6.15.2 - 198. Bytte en S-tindespiss

1. Løsne mutteren (3).
  - Hodet på punktbolten kan bli ekstremt skarpt gjennom slitasje.  
Aldri hold bolthodet med hånden når du løsner mutteren.
2. Fjern bolten (1).
3. Fjern tindespissen (2).
  - En slitt tindespiss kan snus rundt og settes på igjen.  
Bruk en ny bolt og mutter når du fester på nytt.
4. Fest den nye tindespissen.
  - Bruk en ny bolt og mutter når du fester på nytt.

## 6.16 Bruk av spredningsaksler

En spredningsaksel er utstyr plassert i trakten på en radsåmaskin for å hindre at gjødsel eller frø svulmer ved materinnløpet.

### 6.16.1 Bruk av gjødselspredningsakselen




Billede. 6.16.1 - 199. Gjødselspredningsaksel

Gjødselspredningsakselen (1) er koplet til maskinens kraftoverføring via eget kjede (2). Spredningsakselen roterer derfor alltid når maskinen går.

En spredetind (3) er festet til spredningsakselen på hver gjødselmater.

- Hvis det er ønsket, kan spredetindene fjernes fra akselen.

## 6.16.2 Bruk av frøspredningsakselen



Billede. 6.16.2 - 200. Frøspredningsaksel

Frøspredningsakselen (1) er koplet til maskinens kraftoverføring via eget kjede (2). Spredningsakselen roterer derfor alltid når maskinen går.

En spredetind (3) er festet til spredningsakselen på hver frømater.


- Hvis det er ønsket, kan spredetindene fjernes fra akselen.

## 6.16.3 Bruk av en pendelspreder for småfrø



### FORSIKTIG

Spissen av pendelsprederens spredetind går litt inn i innløpet på småfrømateren. Hvis du vil bruke småfrømateren med en utkoplingsplate i lukket posisjon, fjerner du pendelsprederens spredetind på stedet for den aktuelle utkoplingsplaten før bruk for å unngå strukturell skade.



Billede. 6.16.3 - 201. Pendelspreder for småfrø

Pendelsprederen (1) er montert i småfrøtrakten på maskinen. Pendelsprederen virker ved å gå bakover og forover.

En spredetind (2) er festet til spredningsakselen på hver småfrømater.

- Pendelsprederakselen har to fesethull for hver spredetind: et festehull (3) ved den smale utkoplingsplaten og et festehull (4) ved den brede utkoplingsplaten. Hvis det er ønsket, kan spredetindene også fjernes fra akselen.

## 6.17 Regulere såingsdybden

1. Kjør ca. 10 meter i normal såingshastighet (8–12 km/t) og stopp.
2. Stans traktoren, slå av strømmen og sett på parkeringsbremsen.
3. Gå over arealet du nettopp sådde på åkeren og fei bort jord fra åkeroverflaten.
4. Kontroller dybden til såingsfuren og at det er frø og gjødsel i furen.
  - Juster om nødvendig såingsdybden i samsvar med del 6.10 Justere risteltrykket.


## 6.18 Sikre stillingen til midtmarkørene

1. Stopp når du kjører langs den andre såingsbanen.
2. Stans traktoren, slå av strømmen og sett på parkeringsbremsen.
3. Kontroller avstanden mellom de ytre radene i såingsbanene.
  - Avstanden mellom de ytterste radene må være 150 mm på CEREX 300 EVO og 154 mm på CEREX 400 EVO.
4. Hvis avstanden er feil, må du justere midtmarkørene i samsvar med det som står i delen 5.3.8 Justere midtmarkørene.

## 6.19 Bruke bremsesystemet

### 6.19.1 Bruke parkeringsbremsen

På en radsåmaskin utstyrt med et bremsesystem, sitter parkeringsbremsen (1) under arbeidsplattformen, på venstre side av maskinen.



Billede. 6.19.1 - 202. Parkeringsbrems


1. Fest kalibreringstestsveiven (2) til parkeringsbremsen.
  - Kalibreringstestsveiven følger med maskinen. Sveiven sitter bak girkassedekselet, på venstre side av maskinen.
2. Sett på parkeringsbremsen ved å dreie sveiven (2) med klokken.
  - Drei sveiven til du møter ganske mye motstand. Bremsespakene vil ikke lenger bevege seg.
3. Kople ut parkeringsbremsen ved å dreie sveiven (2) mot klokken.
  - Sveiven skal alltid dreies hele veien til enden. Når den er der, vil ikke sveiven lenger bevege seg.

## 6.19.2 Kople ut bremsene

- Disse instruksene gjelder kun radsåmsakter som er utstyrt med et trykkluftsbremsesystem.

Trykkluftsbremsen kan koples ut med en bremsutløserventil når radsåmaskinens trykkluftsbremsesystem ikke er koplet til traktorens trykkluftsbremsesystem.

Bremsutløserventilen (1) sitter på trekkstangen.



Billede. 6.19.2 - 203. Bremsutløserventil

Knappen (2) på uløserventilen fungerer:

- bremsene koples ut ved å trykk på knappen (opp)
- når du trekker knappen ut (ned), forblir bremsene innkoplet hvis det er trykk i trykkluftstanken.

Uansett knappens posisjon, vil bremsene koples ut når trykket faller i radsåmaskinens trykkluftstank.


- Når du parkerer radsåmaskinen, må du sørge for at den forblir på plass ved å kople inn parkeringsbremsen.

### 6.19.3 Justere bremsekraften


- Disse instruksene gjelder kun radsåmsakiner som er utstyrt med et trykkluftsbremsesystem.

Bremsekraften det er behov for varierer med fyllenivået til traktene. Bremsekraften kan justeres med bremsekraftreguleringsventilen.

Bremsekraftreguleringsventilen (1) sitter på trekkstangen.

**Billede. 6.19.3 - 204. Bremsekraftreguleringsventil**

1. Drei spaken på reguleringsventilen (2) til den aktuelle stillingen.

**Billede. 6.19.3 - 205. Bremsekraftreguleringsventilens stillinger**


- Når traktene er fulle, skal du dreie spaken til stilling (1).
- Når traktene er halvfulle, skal du dreie spaken til stilling (2).
- Når traktene er tomme, skal du dreie spaken til stilling (3).

## 6.20 Tømme trakten

### 6.20.1 Tømme traktene i kalibreringsbrettet


- Hvis trakten er nesten tom, sendes frø eller gjødsel til kalibreringsbrettet gjennom materne, og brettet tømmes. Du finner instrukser for hvordan kalibreringstesten skal utføres i del 6.8 Produktkalibrering.

## 6.20.2 Tømme traktene gjennom ristlene



Billede. 6.20.2 - 206. Åpne bunnklaffene på traktene

1. Åpne bunnklaffen på trakten som skal tømmes ved hjelp av styrespaken (styrespakken (1) er for gjødseltrakten og styrespak (2) er for frøtrakten).
  - CEREX 300 EVO: 1 stk av begge styrespaker midt i maskinen.
  - CEREX 400 EVO: 2 sett av begge styrespaker (1 midt i hver halvdel av trakten).



Billede. 6.20.2 - 207. Kalibreringstestsveiv


2. Fest kalibreringstestsveiven (1) til kalibreringstestakselen (2).
3. Bruk kalibreringstestsveiven til å rottere materne.
  - Tømmingen kan bli grundigere ved å blåse alle frø og alt gjødsel ut av traktene og materne med trykkluft.

## 6.21 Tømme småfrøtrakten

### 6.21.1 Tømme traktene i kalibreringsbrettet


- Hvis småfrøtrakten er nesten tom, sendes frø til kalibreringsbrettet gjennom materne, og brettet tømmes. Kalibreringstesten for småfrøtrakten er beskrevet i del [6.8.3 Kalibreringstest for småfrø](#).

### 6.21.2 Tømme småfrøtrakten gjennom rørene



Billede. 6.21.2 - 208. Åpne bunnklaffen på småfrøtrakt

- Åpne bunnklaffen på småfrøtrakten ved å dreie styrespaken (1) nedover.



Billede. 6.21.2 - 209. Kalibreringstestsveiv

- Bruk kalibreringstestsveiven (1) til å rotere materne.
  - Tømmingen kan bli grundigere ved å blåse alle frø og alt gjødsel ut av traktene og materne med trykkluft.

## 6.22 Kople fra traktoren



FARE

Klemfare ved til- og frakopling av radsåmaskinen. Sikkerhetsavstand 5 m. Vær ekstremt forsiktig hvis det befinner seg andre i nærheten av såmaskinen og traktoren, som gir instrukser om til- og frakopling.



FARE

Sørg for at traktoren er slått av og at nøkkelen er fjernet fra tenningen.

1. Åpne kuleventilen i maskinens løftekrets i samsvar med instruksene i del 5.3.5 Bruke kuleventilen i maskinens løftekrets.
2. Kople fra de elektriske koplingene på radsåmaskinen.
3. Kople hydraulikkslangene på radsåmaskinen fra traktoren.



FARE

Avlast trykket i hydraulikksystemet før det frakoples. Følg instruksene til traktorprodusenten.




FARE

Bruk vernehansker når du kopler fra hydraulikken.

4. Kople trekkstangen til radsåmaskinen fra traktorens tilhengerfeste eller hjulpakkeren fra traktorens leddarmer.

## 6.23 Oppbevaring av maskinen

1. Rengjør maskinen i henhold til del 7.3 Rengjøring.
  - Lakkskader kan utbedres etter vask.
2. Smør alle smørepunktene i samsvar med del 7.2 Smøring.
3. Beskytt lakkerte overflater, galvaniserte deler og sylinderstenger ved å smøre dem med litt beskyttende olje som er beregnet på formålet.
4. Når maskinen settes i opplag utenom sesongen, må den settes på et tørt sted der den beskyttes mot sollys.



Billede. 6.23 - 210. Sylindersperrer

5. Plasser de 4 sperrene (4) på løftesylingerstangen slik at ristelene heves litt opp fra bakken.
  - CEREX 300 EVO har 1 løftesyylinder (2) for plassering av sperrene. CEREX 400 EVO har 3 løftesylinger (1–3). Sperrene plasseres på de ytre sylinderne (1, 3).
6. Kontroller at utkoplingsplatene på materne er skjøvet inn til helt lukket stilling.
7. Se til at verdien for risteltrykkregulering er 1.
  - Du finner instrukser for justering av risteltrykket i del [6.10 Justere risteltrykket](#).
8. Bruk hjulkiler eller -klosser til å forhindre at maskinen flytter på seg under langvarig oppbevaring.

## 7 Vedlikehold




### FARE

Avlast trykket i hydraulikkssystemet, kople fra slangene og traktorens elektriske koplinger og la maskinen avkjøles før du utfører service.



### FARE

Det er klem- og kuttfare i maskinens girkasse når det utføres service og vedlikehold. Slå av strømmen i traktoren, ta ut nøkkelen fra tenningen og sett på parkeringsbremsen før service.



Billede. 7 - 211. Sylinderperrer



### FARE

Det finnes klemfare når det utføres service og vedlikehold. Plasser de 4 sperrene (4) på løftesylinderstengene. CEREX 300 EVO har 1 løftesylinder (2) for plassering av sperrene. CEREX 400 EVO har 3 løftesylindre (1-3). Sperrene plasseres på de ytre sylinderne (1, 3). Plasser en bukk eller annen egnet støtteinnretning under maskinen. Du må aldri bevege deg under en maskin som ikke er understøttet.



### FARE

Steng kuleventilen i maskinens løftekrets i samsvar med del 5.3.5 Bruke kuleventilen i maskinens løftekrets.



### FARE

Det er klemfare under maskinen og kuttfare i maskinens girkasse når det utføres service og vedlikehold. Før du utfører servicearbeid, må du sørge for at strømmen er slått av i traktoren, at nøkkelen er fjernet fra tenningen og at parkeringsbremsen er innkoplet.



### FARE

Hvis maskinen er utstyrt med midtmarkører, må du sørge for at de har satt seg i transportstilling og at deres kuleventiler er stengt som spesifisert i del 3.4 Bruke kuleventilene for midtmarkørene.

## 7.1 Inspeksjoner

### 7.1.1 Hurtiginstrukser, inspeksjoner


Inspeksjonene som skal utføres på radsåmaskinen er vist i tabellen nedenfor. Inspeksjonene som skal gjøres én gang per driftssesong må gjøres om våren når maskinen tas i bruk etter vinteropplag.

Tabel. 7.1.1 - 23. Inspeksjoner som må gjørs på radsåmaskinen

	1) Etter første 10 hektar	2) Hver 50. hektar	3) Hver 500. hektar eller én gang per driftssesong
<u>7.1.2 Kontrollere strammingen av bolter</u>	X		X
<u>7.1.3 Kontrollere dekktrykk</u>		X	X
<u>7.1.4 Kontrollere lagerklaring i hjulpakkernavene</u>			X
<u>7.1.5 Kontrollere strammingen av kraftoverføringskjedene</u>	X		X
<u>7.1.6 Kontrollere strammingen av hjuldrivkjedet</u>	X		X
<u>7.1.7 Undersøke hjuldrevklaringen</u>			X
<u>7.1.8 Undersøke hjuldrevklaringen</u>	X		X
<u>7.1.9 Kontrollere tilstanden til hydraulikken</u>			X
<u>7.1.10 Kontrollere tilstanden til elektriske ledninger</u>			X
<u>7.1.11 Undersøke tauemaljen</u>			X
<u>7.1.12 Kontrollere oljenivået i girkassen</u>			X
<u>7.1.13 Undersøke ristelskivene</u>			X
<u>7.1.14 Kontrollere hvordan justeringen av målhastighet for gjødsel fungerer</u>			X

## 7.1.2 Kontrollere strammingen av bolter


### 7.1.2.1 Kontrollere strammingen av hjulboltene på transporthjulene



Billede. 7.1.2.1 - 212. Hjulbolter på transporthjulene

1. Kontroller at alle de M20x1.5-hjulboltene (1) på transporthjulene er stramme.
  - Hvert transporthjul har 6 bolter. Det er 10 transporthjul på CEREX 300 EVO og 13 på CEREX 400 EVO.
  - Stram boltene ved behov. Hvis åpningen mellom dekkene er smal, må du stramme boltene fra neste åpning ved bruk av en skralle med håndtak.
  - Boltene er fabrikkmontert med et festemiddel.

### 7.1.2.2 Kontrollere strammingen av boltene i flenslagrene på transporthjulene




Billede. 7.1.2.2 - 213. Flenslagerboltene på transporthjulene

1. Kontroller at alle de 24 M16-flenslagerboltene (1) på transporthjulene er stramme.


- Hvert lager har fire bolter. Det er seks lagre.  
Stram boltene ved behov. Hvis åpningen mellom dekkene er smal, må du stramme boltene fra neste åpning ved bruk av en skralle med håndtak.

### 7.1.2.3 Kontrollere strammingen av hjulboltene på hjulpakkeren



Billede. 7.1.2.3 - 214. Hjulpakkerstang


1. Fjern de to splintene (2) i hjulpakkerstangen (1).
2. Ta av hjulpakkerstangen ved å løfte den.



Billede. 7.1.2.3 - 215. Hjulbolter på hjulpakkeren

3. Kontroller at alle de 20 hjulboltene (M18) (1) på hjulpakkeren er stramme.
  - Stram boltene ved behov.
4. Sett på plass hjulpakkerstangen og lås stangen med splintene.


### 7.1.2.4 Kontrollere strammingen av ristelbolter



Billede. 7.1.2.4 - 216. Ristelskaftbolter

1. Kontroller at M20-ristelskaftboltene (1) er stramme.


- Det er 12 ristelskaftbolter på CEREX 300 EVO og 18 på CEREX 400 EVO.  
Stram ved behov boltene til et moment på 300 Nm.



Billede. 7.1.2.4 - 217. Risteltrykkbolter


2. Kontroller at risteltrykk-U-boltens (1) muttre (2) er stramme.

- Det er 4 U-bolter på CEREX 300 EVO og 8 muttere. Det er 8 U-bolter på CEREX 400 EVO og 16 muttere.  
Stram ved behov mutrene til et moment på 100 Nm.


**Billede. 7.1.2.4 - 218. Bolter på risteldekkhjulet og dybdejustering**

3. Kontroller at alle risteldekkhjulboltene (M16) (3) er stramme.
  - Det er 40 ristelskaftbolter på CEREX 300 EVO og 52 på CEREX 400 EVO. Stram boltene ved behov.
4. Kontroller at justeringsboltene for risteldybde (M12) (1) er stramme.
  - Det er 40 ristelskaftbolter på CEREX 300 EVO og 52 på CEREX 400 EVO. Stram boltene ved behov.

### 7.1.2.5 Kontrollere strammingen av boltene på arbeidsplattformen

**Billede. 7.1.2.5 - 219. Bolter på arbeidsplattformen**


1. Kontroller at de 6 M12-boltene (2) på arbeidsplattformen er stramme.
  - Stram boltene ved behov.
2. Kontroller at de 4 M16-boltene (1) nær løftesylindrene er stramme.
  - Stram boltene ved behov.



**Billede. 7.1.2.5 - 220. U-bolter på arbeidsplattformen**

3. Kontroller at de 8 M8-mutterne (2) på U-boltene (1) er stramme.
  - Stram boltene ved behov.

### **7.1.2.6 Kontrollere strammingen av boltene i tauemaljen**




**Billede. 7.1.2.6 - 221. Tauemaljebolter**

1. Kontroller at de 12 boltene (1) på tauemaljen er stramme.
  - Stram ved behov boltene til et moment på 400 Nm.

### **7.1.3 Kontrollere dekktrykk**

- Det korrekte trykket i bakhjulsdekket (250/80-18) er 1,5 bar.  
Riktig trykk i hjulpakkerens dekk er 1,5 bar.

## 7.1.4 Kontrollere lagerklaring i hjulakkernavene




Billede. 7.1.4 - 222. Kontrollere lagerklaring i hjulakkernavene

1. Sett inn en stang (1) mellom hjulet og plattformen.
2. Flytt stangen for å være sikker på at det ikke er løshet i hjullageret.
  - Hvis det er løshet i hjulnavlageret, må du stramme lageret i samsvar med [7.6.1 Stramme lageret](#).

## 7.1.5 Kontrollere strammingen av kraftoverføringskjedene

### 7.1.5.1 Kontrollere kjedestramming, kraftoverføring for gjødsel og frø

1. Løft dekselet over kraftoverføringen på venstre side av maskinen.




Billede. 7.1.5.1 - 223. Kontrollere kjedestramming, kraftoverføring for gjødsel og frø

2. Kontroller nedbøyingen av gjødseltraktkjedet (1) og frøtraktkjedet (3) ved å trykke kjedet ned med fingeren.

- Største tillatte nedbøyning (A) er 10 mm. Om nødvendig må du stramme kjedene i samsvar med del 7.5.1 Stramme kraftoverføringen for kjeder, gjødsel og frø.
- 3. Kontroller nedbøyingen av girkassekjedet (2) ved å trykke kjedet ned med fingeren.
  - Største tillatte nedbøyning av kjedet langs hele lengden er 15–20 mm. En kjede som er for løs, kan gni mot lagrene på materakslene. Stram kjedene ved behov i henhold til del 7.5.1 Stramme kraftoverføringen for kjeder, gjødsel og frø.
- 4. Lukk dekselet over kraftoverføringen.

### 7.1.5.2 Kontrollere kjedestramming, kraftoverføring for småfrø

1. Løft dekselet over kraftoverføringen på høyre side av maskinen.




Billede. 7.1.5.2 - 224. Kontrollere kjedestramming, kraftoverføring for småfrø

2. Kontroller nedbøyingen av kraftoverføringskjedet (1) ved å trykke kjedet ned med fingeren.
  - Største tillatte nedbøyning (A) er 10 mm. Om nødvendig må du stramme kjedene i samsvar med del 7.5.2 Kjedestramming, kraftoverføring for småfrø.
3. Lukk dekselet over kraftoverføringen.

### 7.1.5.3 Kontrollere kjedestramming, kraftoverføring for gjødselspredningsaksel

1. Løft dekselet over kraftoverføringen på venstre side av maskinen.




**Billede. 7.1.5.3 - 225. Kontrollere kjedestramming, kraftoverføring for gjødselspredningsaksel**

2. Kontroller nedbøyingen av kraftoverføringskjedet (1) ved å løfte kjedet med fingeren.
  - Største tillatte nedbøyning (A) er 10 mm. Om nødvendig må du stramme kjedene i samsvar med del 7.5.3 Kjedestramming, kraftoverføring for gjødselspredningsaksel.
3. Lukk dekselet over kraftoverføringen.

#### **7.1.5.4 Kontrollere kjedestramming, kraftoverføring for frøspredningsaksel**


1. Løft dekselet over kraftoverføringen på venstre side av maskinen.



**Billede. 7.1.5.4 - 226. Kontrollere kjedestramming, kraftoverføring for frøspredningsaksel**


2. Kontroller nedbøyingen av kraftoverføringskjedet (1) ved å trykke kjedet ned med fingeren.
  - Største tillatte nedbøyning (A) er 10 mm. Om nødvendig må du stramme kjedene i samsvar med del 7.5.4 Kjedestramming, kraftoverføring for frøspredningsaksel.
3. Lukk dekselet over kraftoverføringen.

## 7.1.6 Kontrollere strammingen av hjuldrivkjedet



Billede. 7.1.6 - 227. Deksel på hjuldrevhuset

1. Fjern de 4 dekselboltene (1) fra fremre ende av hjuldrevhuset og dekselfestemutteren (3) fra bakre ende av huset.
2. Fjern dekselet (2).




Billede. 7.1.6 - 228. Hjuldrivkjede

3. Kontroller nedbøyningen av kjedet (1).
  - største tillatteStørste tillatte nedbøyning (EN) er 10 mm. Om nødvendig, justere kjedet spenning i samsvar med avsnitt 7.7.1 Stramme hjuldrivkjedet.
4. Bytt dekselet.
5. Fest bolten i fremre ende av huset og festet i bakre ende av huset.
  - Bruk alltid nye låsemutter ved montering.

## 7.1.7 Undersøke hjuldrevklaringen


- Clutchen bør undersøkes én gang i året / per såingssesong.

**Billede. 7.1.7 - 229. Undersøke clutchen**

1. Kontroller klaringen til det fleksible kopplingselementet i clutchen (1).
  - Bruk et følerblad til å måle mellom navet og det fleksible kopplingselementet (2). Hvis klaringen er 3 mm eller mer, må du skifte ut det fleksible kopplingselementet i samsvar med del [7.7.2 Skifte hjuldrevclutchen](#).

### 7.1.8 Undersøke hjuldrevklaringen

1. Senk maskinen til arbeidsstillingen.

**Billede. 7.1.8 - 230. Undersøke hjuldrevklaringen**

2. Undersøk hjuldrevklaringen (A).
  - Mål klaringen mellom hjuldrevhodet og nedre flate på transporthjulet. Klaringen skal være 3–5 mm.
3. Før du kan justere klaringen må du løsne låsemutteren (1).
  - Hvis klaringen er under 3 mm, må du heve drivhjulet ved å dreie bolten (2) med klokken.
  - Hvis klaringen er over 5 mm, må du senke drivhjulet ved å dreie bolten (2) mot klokken.
4. Stram låsemutteren etter justering.

## 7.1.9 Kontrollere tilstanden til hydraulikken


1. Kontroller strammingen av hydraulikksystemet.
2. Om nødvendig må du stramme tilkoplingene.
3. Sørg for at slangene er intakte og ikke har lekkasjer.
  - Kontakt vedlikeholdsavdelingen ved behov.

## 7.1.10 Kontrollere tilstanden til elektriske ledninger

1. Kontroller at isolasjonen på ledningene ikke er slitt og at ledningene er synlige.
2. Kontroller at isolasjonen på ledningene ikke har smeltet og ikke har tegn til oppvarming eller brannskade.

Reparer etter behov, for eksempel ved bruk av tape som ekstra isolasjon.  
Hvis en ledning eller ledningstråd er avskjært, må du kontakte vedlikeholdsavdelingen.


## 7.1.11 Undersøke tauemaljen



**Billede. 7.1.11 - 231. Slitasje i tauemaljen**

1. Kontroller at tauemaljen ikke er for slitt.
  - Største slitasje (A) er 2,5 mm. Største størrelse for åpningen er 52,5 mm.
2. Kontroller at det ikke er noen brudd i tauemaljen.
  - Bytt om nødvendig tauemaljen i samsvar med del [7.8.1 Skifte ut tauemaljen](#).

### 7.1.12 Kontrollere oljenivået i girkassen




Billede. 7.1.12 - 232. Oljenivå i girkassen

1. Kontroller oljenivået i girkassen.

- Oljenivået er riktig når det er synlig i inspeksjons vinduet (1). Etterfyll olje etter behov.  
Oljen må skiftes minst hvert femte år for å fjerne kondensert vann fra girkassen.  
Det korrekte oljevolumet er 0,8 liter. Bruk hydraulikkolje av graden ISO VG32.

### 7.1.13 Undersøke ristelskivene




Billede. 7.1.13 - 233. Ristelskiver

1. Kontroller at bevegelsen til skivene (1) i forhold til hverandre er litt innspent og at det ikke er noen klaring i lageret når en skive dreies fra bakre kant.

- Hvis skivene beveger seg lett i forhold til hverandre eller hvis lagerklaringen er for stor, kan du justere forspenningen med et mellomlegg.
  - Hvis en skive ikke roterer, må du rengjøre skivene etter behov, i samsvar med del 7.3.4 Rengjøre ristelskivene. Hvis skiven fremdeles ikke roterer, må du skifte ut skiven etter behov, i samsvar med delen 7.9.2 Skifte en ristelskive eller skifte ut lageret i samsvar med delen 7.9.3 Skifte et ristellager.
2. Mål skivens diameter.
    - Skiven bør være rund, med en minste diameter på 350 mm. Hvis diameteren er mindre enn 350 mm, må du bytte skiven om nødvendig i samsvar med del 7.9.2 Skifte en ristelskive.

### 7.1.14 Kontrollere hvordan justeringen av målhastighet for gjødsel fungerer



Billede. 7.1.14 - 234. Kontrollere hvordan justeringen av målhastighet for gjødsel fungerer

1. Aktiver justeringen av målhastigheten for gjødsel, og sikre at viserskiven (2) flyttes i gjødselmatemengdeskalaen (1).

### 7.1.15 Kontrollere bremsesystemet

Inspeksjonene som skal utføres på radsåmaskinenes bremsesystem (utstyrsvihengig) er vist i følgende tabell.

Tabel. 7.1.15 - 24. Inspeksjoner som må gjørs på bremsesystemet

	Daglig	Hver 500. hektar eller én gang per driftsesong <sup>1)</sup>
<u>7.1.15.2 Tømme vann fra pneumatikkanken</u>	X	
<u>7.1.15.1 Kontrollere bremseklosser</u>		X
<u>7.1.15.3 Kontrollere oljenivået i trykkluft-hydraulikk-omformeren</u>		X
<u>7.1.15.4 Rengjøre filtrene i huskoplinger</u>		X

<sup>1)</sup> Inspeksjoner som skal utføres én gang i driftssesongen bør gjøres om våren, når maskinen startes for første gang eller vinterlagring.

### 7.1.15.1 Kontrollere bremseklosser



#### FARE

Bremseklossene sitter i de ytterste transporthjulene, på begge sider av radsåmaskinen.

Kontroller at bremsetrommelen og andre bremsedeler har blitt avkjølt før du utfører vedlikehold eller reparasjoner. Brannsårfare.


1. Kontroller bremseklossene for eventuell slitasje.

- Skift ut bremseklossene hvis tykkelsen på friksjonsflaten er under 1,5 mm.

### 7.1.15.2 Tømme vann fra pneumatikktanken

- Disse instruksene gjelder kun radsåmsakter som er utstyrt med et trykkluftsbremsesystem.  
Tanken må tappes daglig.

Pneumatikktanken (1) er plassert på trekkstangen.




Billede. 7.1.15.2 - 235. Tømme vann fra pneumatikktanken

1. Trekk tømmeventilens (2) ledning (3) på pneumatikktanken (1) ned.
2. Hold ventilen åpen til luften som kommer ut av ventilen er tørr.
3. Slipp snoren.
  - Ventilen stenges automatisk.

### 7.1.15.3 Kontrollere oljenivået i trykkluft-hydraulikk-omformeren

- Disse instruksene gjelder kun radsåmsakter som er utstyrt med et trykkluftsbremsesystem.

Trykkluft-hydraulikk-omformeren (1) sitter på trekkstangen.



Billede. 7.1.15.3 - 236. Kontrollere oljenivået i trykkluft-hydraulikk-omformeren

1. Kontroller at oljenivået i oljetanken er mellom merkene MIN (2) og MAX (3).
2. Etterfyll olje etter behov.
  - Bruk en mineralolje beregnet på hydraulikksystemer.

#### 7.1.15.4 Rengjøre filtrene i huskoplinger



##### FARE

Være ekstremt forsiktig når du kople trykkluftskoplinger til eller fra. En trykkluftslange kan plutselig rykke til. Du må aldri rette trykkluft mot huden.

- Disse instruksene gjelder kun radsåmsaker som er utstyrt med et trykkluftsbremsesystem.  
Filtrene er integrert i huskoplingene (2 stk) på radsåmaskinens trykkluftsbremsesystem.

1. Fjern filterpatronene fra huskoplingene.
2. Rengjør filterpatronen med et rengjøringsmiddel.
3. Tørk filterpatronene med trykkluft.
4. Bytt filterpatronene i huskoplingene.

## 7.2 Smøring

- Etter idriftsetting av maskinen, skal alle smørepunkter smøres etter de første 10 hektarene.  
Skiveristelene er utstyrt med selvsmørende lagre, som ikke behøver å smøres.  
Når du smører, må du kontrollere at smørenippelen er åpen. Smør punktet inntil det strømmer fett ut av ledet. Vanligvis er det nok med 1–2 trykk med en smørepistol til å smøre niplene. Tørk av overflødig fett.  
Bruk litiumbasert smørefett til smøring. Kjedene smøres med motorolje av høy kvalitet. Bruk av tyktflytende, langfibret fett, og fett som inneholder partikler av faste smøremidler (molybdensulfid og grafitt) er forbudt.

## 7.2.1 Hurtiginstrukser, smøring


Tabel. 7.2.1 - 25. Smørepunkter

	1) Hver 50. hektar	2) Hver 500. hektar eller én gang per driftsesong	Antall smørenipler i maskinen (stk)
<u>7.2.2 Smøre kraftoverføringskjedene</u>		X	
<u>7.2.3.1 Smøre hjuldrivkjedet</u>		X	
<u>7.2.3.2 Smøre hjulaksellagre</u>		X	3
<u>7.2.5 Smøre bakakselfestet</u>		X	2
<u>7.2.6 Smøre hjulaksellagrene</u>		X	6
<u>7.2.7 Smøre løftesylinger</u>		X	CEREX 300 EVO: 2 CEREX 400 EVO: 6
<u>7.2.8 Smøre tauemaljen</u>		X	
<u>7.2.9 Smøre midtmarkørsylindrene</u>		X	4
<u>7.2.10 Smøre bakmarkørsylindrene</u>		X	4
<u>7.2.11 Smøre hjulpakkerstiftene og hjulnavene.</u>	X	X	6 (i tappene) 4 (i hjulene)
<u>7.2.12 Smøre sylinderne for fremre planeringsbrett</u>		X	2
<u>7.2.13 Smøre sylinderne på den fremre harven</u>		X	2
<u>7.2.14 Smøre sylinderne på den fremre skivekultivatoren</u>		X	2
<u>7.2.15 Smøre trekkestangsylinderen</u>		X	2
<u>7.2.16 Smøre strekkfisken</u>		X	4
<u>7.2.17 Smøre akslene i parkeringsbremsspaken</u>		X	2
<u>7.2.18 Smøre parkeringsbremssveiven</u>		X	1
<u>7.2.19 Smøre løftesylinger for transporthjulenes midtaksel</u>		x	2

## 7.2.2 Smøre kraftoverføringskjedene

### 7.2.2.1 Kjedesmøring, kraftoverføring for gjødsel- og frøtrakt

1. Løft dekselet over kraftoverføringen på venstre side av maskinen.




Billede. 7.2.2.1 - 237. Kjedesmøring, kraftoverføring for gjødsel- og frøtrakt

2. Smør gjødseltraktkjedet (1), girkassekjedet (2) og frøtraktkjedet (3).
  - Sørg for at oljen også strømmer inn mellom kjedeskivene og ikke bare legger seg på spolen.
3. Lukk dekselet over kraftoverføringen.

### 7.2.2.2 Kjedesmøring, kraftoverføring for småfrøtrakt

1. Løft dekselet over kraftoverføringen på høyre side av maskinen.




Billede. 7.2.2.2 - 238. Kjedesmøring, kraftoverføring for småfrøtrakt

2. Smør kjedene (1).
  - Sørg for at oljen også strømmer inn mellom kjedeskivene og ikke bare legger seg på spolen.
3. Lukk dekselet over kraftoverføringen.


## 7.2.3 Smøre hjuldrevet

### 7.2.3.1 Smøre hjuldrivkjedet



Billede. 7.2.3.1 - 239. Hjuldrivkjede


1. Fjern de 4 dekselboltene (1) fra fremre ende av hjulrevhuset og dekselfestemutteren (3) fra bakre ende av huset.
2. Fjern dekselet (2).



Billede. 7.2.3.1 - 240. Smøre hjuldrivkjedet


3. Smør kjedene (1).
  - Sørg for at oljen også strømmer inn mellom kjedeskivene og ikke bare legger seg på spolen.
4. Bytt dekselet.
5. Fest bolten i fremre ende av huset og festet i bakre ende av huset.
  - Bruk alltid nye låsemutter ved festing.

### 7.2.3.2 Smøre hjulaksellagre



Billede. 7.2.3.2 - 241. Deksel på hjuldrevhuset


1. Fjern de 4 dekselboltene (1) fra fremre ende av hjuldrevhuset og dekselfestemutteren (3) fra bakre ende av huset.
2. Fjern dekselet (2).



Billede. 7.2.3.2 - 242. Smøre hjulaksellagre

3. Smør de 2 hjuldrevlagrene (1, 2) og lageret (1) på hjuldrevstøtten gjennom smørenippelen.
  - Fjern gammelt fett som tyter ut av lageret.
4. Bytt dekselet.
5. Fest bolten i fremre ende av huset og festet i bakre ende av huset.
  - Bruk nye låsemutter til å feste.


## 7.2.4 Smøre risteltrykksylinderen



Billede. 7.2.4 - 243. Smøre risteltrykksylinderen

1. Smør de fire risteltrykksylindrene (1).
  - Det er fettnippel øverst på risteltrykksylinderen.


## 7.2.5 Smøre bakakselfestet



Billede. 7.2.5 - 244. Bakakselfeste

1. Smør de to leddforingene på bakakselfestet (1).
  - Leddforingene sitter i de bakre hjørnene av trakten på begge sider av radsåmaskinen.


## 7.2.6 Smøre hjulaksellagrene



Billedet. 7.2.6 - 245. Hjulaksellagre

1. Smør de seks hjulaksellagrene (1).

## 7.2.7 Smøre løftesylinderen




Billedet. 7.2.7 - 246. Løftesyndre

1. Smør løftesylinder(e).

- Det er 1 løftesynder (2) på CEREX 300 EVO og 3 løftesyndre (1-3) på CEREX 400 EVO.  
Det sitter en fettnippel øverst og nederst på løftesylinderen.


## 7.2.8 Smøre tauemaljen



Billede. 7.2.8 - 247. Tauemalje

1. Rengjør tauemaljen (1) ved å tørke av den.
2. Smør smøremiddel på tauemaljen.


## 7.2.9 Smøre midtmarkørsylindrene



Billede. 7.2.9 - 248. Midtmarkørsylindre

1. Smør de 2 midtmarkørsylindrene (1).
  - Det sitter en fettnippel (2) øverst og nederst på midtmarkørsylinderen.


## 7.2.10 Smøre bakmarkørsylindrene



Billede. 7.2.10 - 249. Bakmarkørsylinder

1. Smør de 2 bakmarkørsylindrene (1).
  - Det er 1 fettnippel (2) på lagerhuset i begge sylinder.


## 7.2.11 Smøre hjulpakkerstiftene og hjulnavene.




Billede. 7.2.11 - 250. Hjulpakkerstifter

1. Smør den horisontale og vertikale bolten i hjulpakkeren.

- Den horisontale pinnen har 2 smørenipler (2,4). Den vertikale pinnen har 2 smørenipler (1,3).
- 2. Smører de to boltene i hjulpakkerstangen.
  - Det sitter én smørenippel (5) i begge bolter i hjulpakkerstangen.


**Billede. 7.2.11 - 251. Ta av hjulpakkerstangen**

3. Fjern de to splintene (2) i hjulpakkerstangen (1).
4. Ta av hjulpakkerstangen ved å løfte den.

**Billede. 7.2.11 - 252. Hjulnav på hjulpakkeren**

5. Smør de fire hjulnavene (1).
  - Hjulnavene har en smørenippel (2).
6. Sett på plass hjulpakkerstangen og lås stangen med splintene.


## 7.2.12 Smøre cylindrene for fremre planeringsbrett



Billede. 7.2.12 - 253. Sylinder på fremre planeringsbrett

1. Smør de to cylindrene på det fremre planeringsbrettet (1).
  - Det er én fettnippel øverst på begge cylindre.


## 7.2.13 Smøre cylindrene på den fremre harven



Billede. 7.2.13 - 254. Den fremre harvens sylinder

1. Smør de 2 cylindrene på den fremre harven (1).
  - Smøreniplene (2) sitter på sylinderens stempelseide.


### 7.2.14 Smøre cylindrene på den fremre skivekultivatoren



Billede. 7.2.14 - 255. Den fremre skivekultivatorens cylindre

1. Smør de 2 cylindrene på den fremre skivekultivatoren (1).
  - Smøreniplene (2) sitter på cylinderens stempelseide.


### 7.2.15 Smøre trekkstangsyylinderen



Billede. 7.2.15 - 256. Trekkstangsyylinder

1. Smør trekkstangsyylinderen (1).
  - Det sitter en fettnippel (2) øverst og nederst på trekkstangsyylinderen.


## 7.2.16 Smøre strekkfisken



Billede. 7.2.16 - 257. Strekkfisk

1. Smør gjengene på strekkfisken (1) fra begge ender (2, 3).


## 7.2.17 Smøre akslene i parkeringsbremsspaken



Billede. 7.2.17 - 258. Aksler i parkeringsbremsspaken

1. Smør akslene i parkeringsbremsspaken (1, 2) gjennom smøreniplene (3, 4).


### 7.2.18 Smøre parkeringsbremssveiven



Billede. 7.2.18 - 259. Parkeringsbremssveiv

1. Smør parkeringsbremssveiven (1) gjennom smørenippelen (2).

### 7.2.19 Smøre løftesylinderen for transporthjulenes midtaksel




Billede. 7.2.19 - 260. Løftesylinder for transporthjulets midtaksel

1. Smør akslene løftesylinderen (2) gjennom smøreniplene (1, 3).

## 7.3 Rengjøring


### 7.3.1 Rengjøre traktene

- Bruk vernebriller og vernehansker når du rengjør traktene.  
Rengjør den lille frøtrakten når arten som skal sås endres, og ved avslutningen av såingssesongen. Tøm og rengjør gjødseltrakten og vask bort gjødsel fra maskinen når du tar en pause i såingen og når sesongen er over.



**Billede. 7.3.1 - 261. Bunnklaffer åpne**

1. Åpne gjødselmaterenhetens bunnklaff på forsiden av radsåmaskinen ved å dreie styrespaken (1) nedover.
2. Åpne frømaterenhetens bunnklaff på baksiden av radsåmaskinen ved å dreie styrespaken (2) nedover.



**Billede. 7.3.1 - 262. Rengjøre traktene**

3. Fjern silene (1, 2) på gjødseltrakten (3).
4. Rengjør gjødseltrakten med trykkluft.
5. Vask gjødseltrakten (3) og frøtrakten (4) med vaskemiddel og varmt vann.
6. Traktene kan rengjøre med trykkspyler ved behov.




**FORSIKTIG**

Ikke la det komme vann inn i elektriske instrumenter.

7. Tørk traktene med trykkluft.
8. Steng bunnklaffene på materenhetene.


### 7.3.2 Rengjøring av småfrøtrakten

- Bruk vernebriller og vernehansker når du rengjør traktene.  
Rengjør den lille frøtrakten når arten som skal sås endres, og ved avslutningen av såingssesongen.



Billede. 7.3.2 - 263. Bunnklaffen åpen

1. Åpne bunnklaffen ved å dreie styrespaken (1) nedover.



Billede. 7.3.2 - 264. Rengjøring av småfrøtrakten

2. Rengjør småfrøtrakten (1) med trykkluft.
3. Vask småfrøtrakten med vaskemiddel og varmt vann.
4. Ved behov kan trakten rengjøres med en trykkspyler.



**FORSIKTIG**  
Ikke la det komme vann inn i elektriske instrumenter.

5. Tørk trakten med trykkluft.
6. Steng bunnklaffen på materenheten.

### 7.3.3 Rengjøre lakkerte flater

- Bruk vernebriller og vernehansker når du rengjør lakkerte flater.  
Rengjør lakkerte flater ved avslutningen av såingssesongen.

1. Rengjør radsåmaskinenes lakkerte flater med børsting og trykkluft.
2. Traktens lakkerte flater kan rengjøres med trykkspyler ved behov.



**FORSIKTIG**


Ikke la det komme vann inn i elektriske instrumenter.

3. Smør alle smørepunktene i samsvar med del 7.2 Smøring.

- Lakkskader kan utbedres etter vask. Den lakkerte overflaten kan beskyttes med et tynt lag med olje, men det må brukes beskyttelsesolje som er beregnet på formålet. Det må unngås at det kommer beskyttende olje på gummi- og plastdeler.

### 7.3.4 Rengjøre ristelskivene

- Bruk vernebriller og vernehansker når du rengjør skivene på ristlene.




**Billede. 7.3.4 - 265. Ristelskiver**

1. Rengjør skivene (1) på ristlene med en trykkspyler.
  - Rengjør også klaringen mellom avstrykeren og dekkhjulet.
2. Smør beskyttelsesolje på slitedeler for å beskytte dem mot korrosjon.
3. Når skivene er tørre, skal hvert par med ristelskiver dreies et par omdreininger slik at avstrykerne fjerner tørr jord fra innsiden av skivene.

### 7.3.5 Rengjøre materenhetene


- Bruk vernebriller og vernehansker når du rengjør materen.  
Rengjør materenhetene ved avslutningen av såingssesongen.

**Billede. 7.3.5 - 266. Rengjøre materenhetene**

1. Vri opp materens rengjøringsluke (1).
2. Rengjør sporene på materullen (2) med en trestav og vann og ved å blåse med trykkluft.

### 7.3.6 Rengjøre materenhetene i småfrøtrakten

- Bruk vernebriller og vernehansker når du rengjør materen.  
Rengjør materenhetene ved avslutningen av såingssesongen.

**Billede. 7.3.6 - 267. Rengjøre materenhetene i småfrøtrakten**

1. Vri opp materens rengjøringsluke (1).
2. Rengjør sporene på materullen (2) med en trestav og vann og ved å blåse med trykkluft.

### 7.4 Transporthjulmontasjen

- Dette kapittelet beskriver demontering og montering av hjulmontasjen. Kontakt vedlikeholdsavdelingen hvis du er usikker på hvordan arbeidet skal utføres.

## 7.4.1 Demontere hjulmontasjen



FARE

Klem- og kuttfare ved fjerning av hjulene.




FARE

Sørg for at radsåmaskinen står forsvarlig på plass og at maskinen står i transportstillingen. Sørg for at radsåmaskinen ikke kan bevege seg i noen retning.




FARE

Demontering av hjulmontasjen bør utføres av to personer.



Billede. 7.4.1 - 268. Demontere avstrykeren


1. Hvis maskinen er utstyrt med en avstryker, må du demontere den ved å fjerne boltene (1), skivene (2, 3) og mutrene (4).



Billede. 7.4.1 - 269. Fjerne bakmarkørsylindrene.


2. Fjern de 2 bakre markørsylindrene (4) ved å fjerne splittpinnene (1), boltene (6) og skivene (3).

3. Plasser sylinderne på arbeidsplattformen.



Billede. 7.4.1 - 270. Demontere den bakre harven


4. Hvis maskinen er utstyrt med en harv bak, må den demonteres ved å fjerne boltene (3), skivene (2) og mutrene (1) på den bakre harvakselen og fjerne kjedene til den bakre harven (4) fra arbeidsplattformen.



Billede. 7.4.1 - 271. Løfte den bakre harven


**FARE**

Bruk en løfteinnretning ved demontering av den bakre harven. Fest en løftestropp (1) rundt røret (2).




**Billede. 7.4.1 - 272. Transportstøtter**

5. Monter transportstøttene (2) på begge sider av radsåmaskinen med M20x50-bolter (1).



**Billede. 7.4.1 - 273. Demontere hjulmontasjen**


6. Fjern de fire boltene (1) i flenslageret i den skadde hjulmontasjen fra begge sider av hjulmontasjen.



**Billede. 7.4.1 - 274. Dreie boltene**

7. Hvis du fjerner den ytterste hjulmontasjen, må du dreie lagerboltene mellom den midtre og ytterste hjulmontasjen for å forhindre at den midtre hjulmontasjen faller av.

- Sørg for at boltene ikke trenger gjennom baksiden av platen (2, 3).  
Hvis du fjerner hjulmontasjen på venstre side, må du dreie boltene (4) slik at retningen deres er fra høyre mot venstre. Hvis du fjerner hjulmontasjen på høyre side, må du dreie boltene (1) slik at retningen deres er fra venstre mot høyre.
- 8. Hev hjulmontasjen litt opp fra bakken.




Billede. 7.4.1 - 275. Hjulmontasjen støttes av bolter

- De intakte hjulmontasjene forblir støttet av boltene (1).
- FARE**  
Vær forsiktig når hjulmontasjen kommer løs.




## 7.4.2 Demontere en hjulmontasje



Billede. 7.4.2 - 276. Ta av et flenslager

1. Åpne låseskruen (1).
2. Fjern flenslageret (2) fra akselen.
  - Bruk et uttrekkerverktøy til å ta av lageret. Ikke bruk en hammer for å prøve å få løs lageret.  
Skift ut lageret etter behov.



**Billede. 7.4.2 - 277. Løsne hjulboltene**


3. Fjern dekket ved å løsne de seks hjulboltene (1).

- Hvis det midtre dekket i en hjulmontasje må skiftes ut, må det ytterste hjulet også demonteres. Dekket bør demonteres fra samme side som de midtre hjulboltene i pakken.

### 7.4.3 Montere en hjulmontasje

1. Flatene må rengjøres før en hjulmontasje monteres.


2. Rengjør gjengene på boltene.



**Billede. 7.4.3 - 278. Montere et dekk**


3. Monter dekket ved å stramme de seks hjulboltene (1).

- Tiltrekkingsmomentet er 350 Nm. Bruk et middels hardt låsemiddel.

**Billede. 7.4.3 - 279. Feste lageret**

4. Fest flenslageret (2) til akselen og stram festeskruen (1).
  - Skift ut skadde lagre etter behov.

#### 7.4.4 Sette på hjulmontasjen


**Billede. 7.4.4 - 280. Sette på hjulmontasjen**

1. Fest de fire boltene (1) i flenslageret i hjulmontasjen på begge sider av hjulmontasjen.
  - Tiltrekkingsmomentet er 230 Nm. Bruk nye låsemutter.
2. Fjern transportstøttene.
3. Ved behov monterer du avstrykeren i samsvar med del [5.1.11 Montere avstrykeren](#), den bakre harven i samsvar med del [5.1.13 Montere den bakre harven](#) og den bakre markørsylinderen i samsvar med del [5.1.14 Montere bakmarkører på harven bak](#).
  - Hjulboltene trenger ikke å strammes igjen når det er smurt på låsemiddel under monteringen og boltene er strammet til korrekt tiltrekkingsmoment.

## 7.5 Stramme kraftoverføringskjedene


### 7.5.1 Stramme kraftoverføringen for kjeder, gjødsel og frø

1. Løft dekselet over kraftoverføringen på venstre side av maskinen.




Billede. 7.5.1 - 281. Stramme girkassekjedet

2. Løsne girkassekjedet (1) ved å løsne mutterne (3, 5) på kjedetannhjulet (2, 4).
3. Stram kjedet ved å trykke på ned kjedetannhjulene (2, 4) til samme høyde.
4. Stram kjedetannhjulets muttere.
5. Kontroller girkassekjedet for nedbøyning.
  - Største tillatte nedbøyning av kjedet langs hele lengden er 15–20 mm. En kjede som er for løs, kan gni mot lagrene på materaklene.



Billede. 7.5.1 - 282. Stramme gjødseltraktkjedet

6. Løsne gjødseltraktkjedet (1) ved å løsne mutteren (3) på kjedetannhjulene (2).
7. Stram kjettingen ved å trykke kjedetannhjulet nedover.
8. Stram kjedetannhjulsmutteren.
9. Kontroller gjødseltraktkjedet for nedbøyning.
  - Nedbøyningen skal være under 10 mm.




**Billede. 7.5.1 - 283. Stramme frøtraktkjedet**

10. Løsne frøtraktkjedet (1) ved å løsne mutteren (2) på kjedetannhjulet (3).
11. Stram kjedet ved å løfte det opp fra kjedetannhjulet.
12. Stram kjedetannhjulsmutteren.
13. Kontroller frøtraktkjedet for nedbøyning.
  - Nedbøyningen skal være under 10 mm.
14. Lukk dekselet over kraftoverføringen.

## 7.5.2 Kjedestramming, kraftoverføring for småfrø

1. Loft dekselet over kraftoverføringen på høyre side av maskinen.




**Billede. 7.5.2 - 284. Stramme kjedet på småfrøtrakten**

2. Løsne kjedet (1) ved å løsne mutteren (3) på kjedetannhjulet (2).
3. Stram kjedet ved å flytte det til høyre for kjedetannhjulet i en sideveis retning.
4. Stram kjedetannhjulsmutteren.
5. Kontroller småfrøkjedetrakten for nedbøyning.
  - Nedbøyningen skal være under 10 mm.
6. Lukk dekselet over kraftoverføringen.


### 7.5.3 Kjedestramming, kraftoverføring for gjødselspredningsaksel

1. Løft dekselet over kraftoverføringen på venstre side av maskinen.



Billede. 7.5.3 - 285. Stramme girkassekjedet

2. Løsne girkassekjedet (1) ved å løsne mutterne (3, 5) på kjedetannhjulet (2, 4).
3. Stram kjedet ved å trykke på ned kjedetannhjulene (2, 4) til samme høyde.
4. Stram kjedetannhjulets muttere.
5. Kontroller girkassekjedet for nedbøyning.
  - Største tillatte nedbøyning av kjedet langs hele lengden er 15–20 mm. En kjede som er for løs, kan gni mot lagrene på materakslene.




Billede. 7.5.3 - 286. Stramme kjedet på gjødselspredningsakselen

6. Løsne gjødselspredningsakselkjedet (1) ved å løsne mutteren (3) på kjedetannhjulet (2).
7. Stram kjettingen ved å trykke kjedetannhjulet nedover.
8. Stram kjedetannhjulsmutteren.
9. Kontroller nedbøyningen av kjedet.
  - Nedbøyningen skal være under 10 mm.
10. Lukk dekselet over kraftoverføringen.


## 7.5.4 Kjedestramming, kraftoverføring for frøspredningsaksel

1. Løft dekselet over kraftoverføringen på venstre side av maskinen.



**Billede. 7.5.4 - 287. Stramme girkassekjedet**

2. Løsne girkassekjedet (1) ved å løsne mutterne (3, 5) på kjedetannhjulet (2, 4).
3. Stram kjedet ved å trykke på ned kjedetannhjulene (2, 4) til samme høyde.
4. Stram kjedetannhjulets muttere.
5. Kontroller girkassekjedet for nedbøyning.
  - Største tillatte nedbøyning av kjedet langs hele lengden er 15–20 mm. En kjede som er for løs, kan gni mot lagrene på materakslene.




**Billede. 7.5.4 - 288. Stramme kjedet for frøspredningsakselen**

6. Løsne frøspredningsakselskjedet (1) ved å løsne mutteren (3) på kjedetannhjulet (2).
7. Stram kjettingen ved å trykke kjedetannhjulet nedover.
8. Stram kjedetannhjulsmutteren.
9. Kontroller nedbøyningen av kjedet.
  - Nedbøyningen skal være under 10 mm.
10. Lukk dekselet over kraftoverføringen.

## 7.6 Hjulnavlagerklaring i hjulpakker


### 7.6.1 Stramme lageret

1. Hev hjulet på hjulpakken opp fra bakken.



Billede. 7.6.1 - 289. Hjulkapsel

2. Løsne hjulkapselen (1) ved å dreie den mot klokken.




Billede. 7.6.1 - 290. Stramme lageret i hjulnavet

3. Fjern låsebolten (3) i kronemutteren (2) på akselen.
4. Stram mutteren ved å dreie hjulet samtidig inntil det føles en lett motstand i lageret (1).
5. Løsne mutteren inntil låsebolten passer inn i neste spalte der lageret roterer fritt.
6. Lås bolten på plass.
  - Tiltrekkingssmomentet er 50 Nm.
7. Fyll en tredjedel av begerets volum med smøremiddel og sett hjulkapselen på plass ved å dreie den med klokken.


## 7.7 Hjuldrev

### 7.7.1 Stramme hjuldrivkjedet



Billede. 7.7.1 - 291. Åpne hjuldrevhuset

1. Fjern de 4 dekselboltene (1) fra fremre ende av hjuldrevhuset og dekselfestemutteren (3) fra bakre ende av huset.
2. Fjern dekselet (2).




Billede. 7.7.1 - 292. Stramme hjuldrivkjedet

3. Løsne mutteren (1) på kjedetannhjulet (2).
4. Stram hjulets drivkjede (3) ved å bevege kjedetannhjulet oppover.
5. Stram mutteren og kontroller kjedets nedbøyning.
  - Maksimal tillatt nedbøyning av kjedet er 10 mm.
6. Bytt dekselet.
7. Fest bolten i fremre ende av huset og festet i bakre ende av huset.
  - Bruk alltid nye låsemutter ved montering.

## 7.7.2 Skifte hjuldrevclutchen


### 7.7.2.1 Ta av clutchen



Billede. 7.7.2.1 - 293. Demontere fleksibelt koplingselement i clutch

1. Åpne låseskruen (2) i clutchhuset.
2. Skill komponentene i clutchen (1) ved å trekke clutchen på akselen mot hjuldrevmekanismen.
3. Ta av det fleksible koplingselementet (3) i clutchen.

### 7.7.2.2 Montere clutchen




Billede. 7.7.2.2 - 294. Montere clutchen

1. Skift ut det fleksible koplingselementet (3) i clutchen.
2. Skyv clutchen på akselen slik at clutchens (1) terminaler er tett mot hverandre.
3. Lås clutchen på plass ved å stramme låseskruen (2).

## 7.8 Tauemalje

### 7.8.1 Skifte ut tauemaljen


#### 7.8.1.1 Ta av tauemaljen



Billede. 7.8.1.1 - 295. Tauemalje

1. Fjern de 12 boltene (1) i tauemaljen.
2. Fjern tauemaljen (2).

#### 7.8.1.2 Montere tauemaljen



Billede. 7.8.1.2 - 296. Tauemalje

1. Sett på plass tauemaljen (2).
2. Trekk til de 12 boltene (1).
  - Tiltrekksmomentet er 400 Nm.

## 7.9 Ristler



FARE

Bruk vernehansker under servicearbeid på ristlene.

- Vask ristlene før service.


### 7.9.1 Skifte en ristel

#### 7.9.1.1 Demontere en ristel




FARE

Bruk en løfteinnretning til å løfte og flytte ristelen. Ristelen veier ca. 40 kg og har skarpe kanter.




Billede. 7.9.1.1 - 297. Senke ristelen til bakken

1. Senk ristlene ned på bakken og støtt ristelen som skal tas av (1) slik at den holder seg på plass.



Billede. 7.9.1.1 - 298. Kople fra ristelslanger

2. Åpne slangeklemmene (1, 4) på slangene (2, 3) på enden av ristelen og trekk slangene av ristelen.



**Billede. 7.9.1.1 - 299. Demontere en ristel**

3. Løsne de fire festeboltene (1) på ristelen.
  - Du skal ikke fjerne bolten med en gang, men løsne alle fire bolter like mye.
4. Fjern boltene, monteringsplaten (2) og de fire gummidemperne (3).
5. Flytt ristelen vekk fra dens plassering.


### 7.9.1.2 Montere en ristel



#### FARE

Bruk en løfteinnretning til å løfte og flytte ristelen. Ristelen veier ca. 40 kg og har skarpe kanter.


1. Flytt ristelen på plass.



**Billede. 7.9.1.2 - 300. Feste ristelen**

2. Sett den nederste gummidemperen (2) på plass og løft ristelen (1) mot monteringsbjelken.
3. Montere de gjenværende 3 gummidemperne (5).
4. Sett på skiven (4).

5. Monter de 4 festeboltene og mutrene (4) og stram boltene jevnt for å eliminere enhver åpning mellom monteringsplatene.
  - Bruk nye låsemutter med en styrkeklassifisering på 10 til feste.




Billede. 7.9.1.2 - 301. Kople til ristelslanger

6. Kople slangene (2, 3) til på riktig sted i ristelen.
  - Den fremre slangen (2) kommer fra gjødseltrakten og den bakre slangen (3) kommer fra frøtrakten.
7. Stram slangeklemmene (1, 4).

## 7.9.2 Skifte en ristelskive


### 7.9.2.1 Ta av en skive

- Demonter om nødvendig ristelen i samsvar med del [7.9.1.1 Demontere en ristel](#).



Billede. 7.9.2.1 - 302. Ta av en skive

1. Fjern festeboltene (2) (5 stk) for skiven (1).
  - Skiven vil falle av.  
Skift ut lageret samtidig som du skifter skive.




Billede. 7.9.2.1 - 303. Ta av lagerhuset

2. Løsne lagerbolten (2) og fjern bolten og skiven (1).
  - Skiven på venstre side har venstregjenger og skiven på høyre side har høyregjenger.
3. Fjern lagerhuset (3).
  - Bruk en avtrekker til å fjerne lagerhuset.


### 7.9.2.2 Montere en skive

- Monter lageret i samsvar med del [7.9.3.2 Montere et lager](#).



Billede. 7.9.2.2 - 304. Montere lagerhuset

1. Rengjør den glatte flaten (3) på lagerhuset.
2. Monter lagerhuset på ristelakselen.
3. Plasser M16-skiven (1) og fest M16-bolten (2).
  - Skiven på venstre side har venstregjenger og skiven på høyre side har høyregjenger.




**Billede. 7.9.2.2 - 305. Montere en skive**

4. Monter skiven (1) på ristelakselen.
5. Fest M12 x 1.5-boltene (2) (5 stk) på lagerlokket.

## 7.9.3 Skifte et ristellager


### 7.9.3.1 Ta av et lager

- Fjern ristelskiven i samsvar med del [7.9.2.1 Ta av en skive](#).




**Billede. 7.9.3.1 - 306. Lagertetning og mellomlegg**

1. Fjern lagertetningen (1) og mellomlegget (2) fra baksiden av lagerhuset (3).


**Billede. 7.9.3.1 - 307. Fjerne lageret og O-ringen**

2. Fjern O-ringen (3) fra enden av lageret.
3. Fjern lageret (2) fra lagerhuset (1).
  - Fjern lageret fra baksiden av lagerhuset ved bruk av en klemme.

### **7.9.3.2 Montere et lager**

**Billede. 7.9.3.2 - 308. Montere et lager**

1. Rengjør lagerhuset (1).
2. Monter det nye lageret (2).
  - Monter lageret med en klemme.
3. Skift ut O-ringen (3).




**Billede. 7.9.3.2 - 309. Lagertetning og mellomlegg**

4. Sett på mellomlegget (2) og lagertetningen (1, 3)
  - Tetningen bør skiftes ut sammen med lageret.

## 7.9.4 Skifte risteldekkhjulet


### 7.9.4.1 Demontere dekkhjulet



**Billede. 7.9.4.1 - 310. Demontere dekkhjulet**

1. Fjern låsemutteren (1) på dekkhjulet (2) og trekk dekkhjulet av ristelen.

### 7.9.4.2 Sette på dekkhjulet



Billede. 7.9.4.2 - 311. Sette på dekkhjulet

1. Sett på igjen dekkhjulet (2) og fest det med en M16 x 120-bolt (4) med en M16-skive (3) og en M20-mutter (2).
  - Bruk nye låsemutter ved montering.


### 7.9.5 Justere avstrykerne

#### 7.9.5.1 Justere skiveavstrykeren



FARE

Vær forsiktig – skivekantene er skarpe.




Billede. 7.9.5.1 - 312. Skiveavstryker

1. Løsne bolten (1) på avstrykeren (2).

2. Juster avstanden mellom avstrykeren og skivene ved å flytte avstrykeren opp eller ned.
  - Avstrykeren og den indre platen må holdes sammen. Juster avstrykeren den indre platen slik at den er så nære skivene som mulig, men du må sørge for at skiven ikke kommer i kontakt med avstrykeren eller den indre platen på noe sted. Skiven må kunne dreie fritt.
3. Trekk til avstrykerens festebolt.

### 7.9.5.2 Justere dekkhjulsavstrykeren



Billede. 7.9.5.2 - 313. Dekkhjulsavstryker

1. Løsne de to festemutrene (1, 2) på dekkhjulsavstrykeren (3)
2. Juster avstanden mellom avstrykeren og dekkhjulet ved å flytte avstrykeren opp eller ned.
  - Avstanden mellom avstrykeren og dekkhjulet bør være 2–3 mm.
3. Trekk til avstrykerens festemutre.

## 7.10 Vedlikehold av Comfort-styresystemet

### 7.10.1 Manuell kalibrering av hastighetssensoren

1. Velg først brukeroppsett (2. Brukeroppsett) i brukergrensesnittets skjerm bilde for oppsett og deretter Radsåmaskin (6. Boroppsett).



**Billede. 7.10.1 - 314. Skjermbilde for kalibreringsstart i brukergrensesnittet**

2. Flytt markøren til hastighetssensoren (SSF) med pilknappene og trykk på OK-knappen (1).
  - Det første tallet begynner å blinke.
3. Endre verdien ved å trykke på opp/ned-piltastene.
4. Bekreft verdien ved å trykke på høyre piltast.
5. Gjenta trinn 3-4 for de andre sifrene.
6. Bekreft korrekjonen ved å trykke på OK-knappen (2).

## 7.10.2 Kalibrering av hastighetssensoren under kjøring

1. Velg Brukeroppsett og Radsåmaskin på brukergrensesnittet.



**Billede. 7.10.2 - 315. Skjermbilde for kalibreringsstart i brukergrensesnittet**

2. Flytt markøren til hastighetssensoren (SSF Autocal) (1) og trykk på OK-knappen (2).



Billede. 7.10.2 - 316. Kjøre med en traktor – start

3. Trykk på OK-tasten (1).
4. Kjør 100 meter med traktoren.



Billede. 7.10.2 - 317. Kjøre med traktor – ende

5. Trykk på OK-tasten (2).
  - Den nye kalibrerte verdien (1) vises på skjermen.
6. Godkjenn ved å trykke på OK-knappen (2) eller kjør kalibreringen på nytt ved å trykke på ESC-knappen (3).












Billede. 7.10.2 - 318. Ny kalibrert verdi

- Den nye kalibrerte verdien (1) vises på skjermen.

# 8 Feilsituasjoner

## 8.1 Feilsøking av Comfort-styringssystemet

Feil	Display	Tiltak
Frønivået i trakten er for lavt.	 L.1	Fyll frøtrakten.
Gjødselnivået i trakten er for lavt.	 L.2	Fyll gjødseltrakten.
Trikkesskinnefrøclutchen virker ikke og det kommer ingen impulser fra frøakselen.	 F.1	Kontroller at akselen roterer. Kontroller sensorene.
Trikkessinnekjødselclutchen virker ikke og det kommer ingen impulser fra frøakselen.	 F.1	Kontroller at akselen roterer. Kontroller sensorene.
Trikkesskinnefrøclutchen virker ikke og det kommer impulser fra frøakselen mens det lages trikkessinne.	 F.2	Kontroller at akselen ikke roterer. Kontroller sensorene.
Trikkessinnekjødselclutchen virker ikke og det kommer impulser fra frøakselen mens det lages trikkessinne.	 F.2	Kontroller at akselen ikke roterer. Kontroller sensorene.

<p>Midtmarkørautomatisering og trikkeskinnetelleverket virker ikke. Trikkeskinnetelleverket er satt i STOPP-stillingen.</p>		<p>Kontroller at hakemerke vist i figuren IKKE er på pilene.</p>
<p>Den lineære aktuatoren for justering av målhastigheten for gjødsel er på 0 og ikke bevegelig. Gjødselkalibreringen var mislykket og utenfor grensene for T-verdien.</p>		<p>På Innstillingsskjerm bildet velger du 3. Fabrikkoppsett      → angi PIN-kode 1234      → velg 2. Aktuatoroppsett      → velg CUR som linjetype innstilling      → velg kurvefaktorer      → angi T-verdien manuelt.      Hvis linjen bare viser "#####", må du gå til linjen ved å trykke på OK. Skriv først inn "000000" som verdien, og godta den deretter ved å trykke på OK-knappen. Verdien "0.00000" skal nå vises på linjen.      Gjenta det ovenstående og skriv inn "0.40000" som verdien.</p>
<p>Midtmarkørene fungerer hverken automatisk eller i manuell stilling. Det er angitt en ny verdi for gjødselhastigheten og den lineære aktuatoren har ikke nådd målet.</p>		<p>Kontroller justeringsfunksjonen for målhastighet for gjødsel i henhold til del <u>7.1.14 Kontrollere hvordan justeringen av målhastighet for gjødsel fungerer.</u></p>

## 8.2 Feilsøking av radsåmaskinen

Tabel. 8.2 - 26. Feilsøking av radsåmaskinen

Problem	Årsak	Tiltak
Mengden med frø eller gjødsel som mates av maskinen er høyere enn indikert av kalibreringstesten.	1. Bunnklaffene på materenhettene er feiljustert	1. Kontroller gjødseltrakten i samsvar med del <u>6.6.7.1 Justere stillingen til bunnklaffen</u> , frøtrakten i samsvar med del <u>6.6.8.1 Justere stillingen til bunnklaffen</u> og småfrøtrakten i samsvar med del <u>6.6.9.1 Justere stillingen til bunnklaffen</u> .
	2. Kalibreringstesttabellen er indikativ	2. Kontroller matemengden ved å utføre kalibreringstesten i samsvar med del <u>6.8 Produktkalibrering</u> .
	3. Frø beveger seg forskjellig i starten og etter noen hektar	3. Gjenomfør en ny kalibreringstest i samsvar med del <u>6.8 Produktkalibrering</u> etter noen hektar, spesielt ved inngangen til sesongen.
Mengden med frø eller gjødsel som mates av maskinen er lavere enn indikert av kalibreringstesten.	1. Bunnklaffene på materenhettene er feiljustert	1. Kontroller gjødseltrakten i samsvar med del <u>6.6.7.1 Justere stillingen til bunnklaffen</u> , frøtrakten i samsvar med del <u>6.6.8.1 Justere stillingen til bunnklaffen</u> og småfrøtrakten i samsvar med del <u>6.6.9.1 Justere stillingen til bunnklaffen</u> .
	2. Kalibreringstesttabellen er indikativ	2. Kontroller matemengden ved å utføre kalibreringstesten i samsvar med del <u>6.8 Produktkalibrering</u> .
	3. Det har oppstått frø- eller gjødselbrodannelse i trakten.	3. Sørg for at gjødselen ikke klumper seg og det ikke er for mye materiale i trakten.
	4. Materrullen er blokkert.	4. Rengjør materrullen i samsvar med del <u>7.3.5 Rengjøre materenhettene</u> eller del <u>7.3.6 Rengjøre materenhettene i småfrøtrakten</u> .
	5. Driften av hjuldrevet er dårlig	5. Kontroller funksjonen til bunnklaffen i samsvar med instruksene i del <u>7.1.6 Kontrollere strammingen av hjuldrivkjedet</u> , del <u>7.1.7 Undersøke hjuldrevklaringen</u> og del <u>7.1.8 Undersøke hjuldrevklaringen</u>

Maskinen kan ikke heves	1. Hevesperrefunksjonen er aktivert	1. Deaktiver hevesperrefunksjonen i samsvar med del <u>6.3.1 Aktiv driftsmodus.</u>
	2. Kuleventilen i maskinens løftekrets er stengt	2. Åpne kuleventilen i maskinens løftekrets i samsvar med del <u>5.3.5 Bruke kuleventilen i maskinens løftekrets.</u>
	3. Hurtigkoplingen er åpen	3. Kontroller tilkoplingen av hurtigkoplingen.
Maskinen kan ikke senkes	1. Kuleventilen i maskinens løftekrets er stengt	1. Åpne kuleventilen i maskinens løftekrets i samsvar med del <u>5.3.5 Bruke kuleventilen i maskinens løftekrets.</u>
	2. Hurtigkoplingen er åpen	2. Kontroller tilkopling til hurtigkoplingen
	3. Sperrene er på plass i løftesylinderen	3. Fjern sperrene fra løftesylinderen.
Traktalarmen virker ikke	1. Alarmen er deaktivert	1. Aktiver alarmen med innstillingene i samsvar med del <u>4.1.4.5 Stille inn alarmer.</u>
Rotasjonsvernet rundt akselen virker ikke	1. Alarmen er deaktivert	1. Aktiver alarmen med innstillingene i samsvar med del <u>4.1.4.5 Stille inn alarmer.</u>

## 9 Redskap

1. EU-samsvarserklæring
2. Hydraulisk koplingsskjema
3. Elektrisk koplingsskjema
4. Tilkoplingskontakt i henhold til SFS 2473
5. Beregne stabiliteten til kombinasjon traktor- og radsåmaskin

## EU-SAMSVARSERKLÆRING

**DOMETAL OY**

Kotimäentie 1  
FI-32210 Loimaa  
Finland

erklærer herved at de aktuelle følgende radsåmaskinene

**Multiva CEREX 300 EVO** fra og med serienummer 000-091403-P1000001

**Multiva CEREX 400 EVO** fra og med serienummer 000-091404-P1000001

**Multiva FORTE 300 EVO** fra og med serienummer 000-091303-P1000001

**Multiva FORTE 400 EVO** fra og med serienummer 000-091304-P1000001

innfrir kravene i maskindirektivet 2006/42/EC med hensyn til konstruksjonen av maskineriet.

Videre ble følgende standarder fulgt i konstruksjonen av maskinen:

**SFS-EN 12100 (2010)**

**SFS-EN 14018 + A1 (2010)**

**SFS-EN ISO 4254-1 (2013)**

Loimaa, 8. november 2022




Vesa Mäkelä  
Kotimäentie 1  
FI-32210 Loimaa  
Finland

Undertegnede er også autorisert til å utarbeide teknisk dokumentasjon for de ovennevnte maskinene.  
Oversettelse av original fil



---

## Hydraulisk koplingsskjema CEREX 300 EVO





Løfte og senke maskinen (LC)  
med midtmarkører (CMR/CML) og bakmarkører (RMR/RML)


## Hydraulisk koplingsskjema CEREX 300 EVO



Risteltrykk




Fremre planeringsbrett





Trekkestangsyylinder


## Hydraulisk koplingsskjema CEREX 400 EVO




Løfte og senke maskinen (LC)  
med midtmarkører (CMR/CML) og bakmarkører (RMR/RML)

**Hydraulisk koplingsskjema CEREX 400 EVO****Hydraulisk koplingsskjema CEREX 300-400 EVO**

## Elektrisk koplingsskjema






Ved hevesperre, flytt  
PL2-5 -> PL2-2 og  
PL2-6 -> PL2-3  
Hevesperrespolen  
skal kopies til PL2-5  
og PL2-6

Informasjon om PCB-forbindelse	
LK1	Loddet
LK2	Bro for håndmonter på plass 'B'
LK3	Bro for håndmonter på plass 'STD' Fjernkontroll av gjødsel 'PLUS'
LK4	Bro for håndmonter på plass på 2 pinner nærmest sikringen
LK5	)

Interne PCB-ledninger			
Kabelmodul	Kjernefarge	PCB-stilling	Funksjon
Strømledning	Brun	+V IN	+V
	Blå	0V IN	0V
Trikkesskinnesåing (TL1)	Blå	PL2 – 2	Trikkesskinnekabelstamme 0/P1 +V
	Rød	PL2 – 3	Trikkesskinnekabelstamme 0/P1 COMMON
	Grønn	PL3 – 18	Trikkesskinnekabelstamme 0/P1 0V
	Gul	PL3 – 19	Trikkesskinnekabelstamme 0/P1 SIG
Trikkesskinnegjødsling (TL2)	Blå	PL2 – 5	Trikkesskinnekabelstamme 0/P2 +V
	Rød	PL2 – 6	Trikkesskinnekabelstamme 0/P2 COMMON
	Grønn	PL3 – 5	Trikkesskinnekabelstamme 0/P2 0V
	Gul	PL3 – 6	Trikkesskinnekabelstamme 0/P2 SIG
Elektromagnet for venstre markør (L)	Brun	PL2 – 8	Venstre elektromagnet +V
	Blå	PL2 – 9	Venstre elektromagnet COMMON
Elektromagnet for høyre markør (R)	Brun	PL2 – 11	Høyre elektromagnet +V
	Blå	PL2 – 12	Høyre elektromagnet COMMON
Trikkessinne-sensor (G)	Blå	PL3 – 1	Trikkessinne-sensor 0V
	Svart	PL3 – 2	Trikkessinne-sensor SIG
	Brun	PL3 – 20	Trikkessinne-sensor +V
Foroverhastighetssensor (H)	Blå	PL3 – 7	Foroverhastighetssensor 0V
	Svart	PL3 – 8	Foroverhastighetssensor SIG
	Brun	PL3 – 21	Foroverhastighetssensor +V
Såkornnivåsensor (N1)	Brun	PL3 – 11	Såkornnivåsensor +V
	Blå	PL3 – 12	Såkornnivåsensor 0V
	Svart	PL3 – 13	Såkornnivåsensor SIG
Gjødselnivåsensor (N2)	Brun	PL3 – 14	Gjødselnivåsensor +V
	Blå	PL3 – 15	Gjødselnivåsensor 0V
	Svart	PL3 – 16	Gjødselnivåsensor SIG

**Tilkoplingskontakt i henhold til SFS 2473**

1/L	Venstre blinklys
2/54G	Fri
3/31	Jord
4/R	Høyre blinklys
5/58R	Høyre baklys + nummerskiltlys
6/54	Bremselflys
7/58L	Venstre baklys

## Beregne stabiliteten til kombinasjonen traktor – radsåmaskin

Belastningen kan påvirke manøvrerbarheten til traktoren. Maskinens egenvekt og materialene i traktene kan føre til at kombinasjonen traktor og radsåmaskin blir mindre stabil.


Dette vedlegget har en anbefaling om hvordan du kan sørge for at kombinasjonen traktor og radsåmaskin er stabil gjennom en beregning.

Følgende formel kan brukes til å beregne traktorens minimumsvekt  $I_{F,min}$ , noe gjør at belastningen på forakselen vil være 20 % av vekten av en tom traktor:

$$I_{F,min} = \frac{(I_R \times (c+d)) - (T_F \times b) + (0,2 \times T_E \times b)}{a+b}, \text{ der}$$

$T_E$	[kg]	Traktorens egenvekt <sup>1)</sup>
$T_F$	[kg]	Belastning på forakselen på en tom traktor <sup>1)</sup>
$T_R$	[kg]	Belastning på bakakselen på en tom traktor <sup>1)</sup>
$I_R$	[kg]	Totalvekt av redskap eller ballast montert bakpå <sup>2)</sup>
$I_F$	[kg]	Totalvekt av redskap eller aggregat montert foran <sup>2)</sup>
$a$	[m]	Avstanden mellom tyngdepunktet til redskapet eller ballast montert foran og midt på forakselen <sup>2) 3)</sup>
$b$	[m]	Traktorens akselavstand <sup>1)</sup>
$c$	[m]	Avstanden mellom midten av bakakselen og midten på tilkoplingspunktet på leddarmen <sup>1) 3)</sup>
$d$	[m]	Avstanden mellom midten på tilkoplingspunktet på leddarmen og tyngdepunktet til redskapet eller ballast montert bakpå <sup>2)</sup>

- 1) Se traktorhåndboken
- 2) Se redskapshåndboken
- 3) Skal måles



Figur 1. Beregne stabiliteten til kombinasjon traktor – radsåmaskin